


- зміна нижньої межі напруги.

Натискання на кнопку "+" збільшує нижню межу, а натискання на кнопку "-" зменшує;




- зміна часу затримки включення.

Натискання на кнопку "+" збільшує час затримки, а натискання на кнопку "-" зменшує;




- зміна режиму звукової сигналізації.

Натискання на кнопку «+» встановить активним даний режим («ON», звукова сигналізація увімкнена), а натискання на кнопку «-» вимкне його («OFF», звукова сигналізація вимкнена).




- перегляд мінімальної напруги в мережі за період часу. Натиснути «->».




- перегляд максимальної напруги в мережі за період часу. Натиснути «->».



- перегляд максимальної сили струму за період часу*. Натиснути «->».



- обнулення пам'яті максимального і мінімального значення напруги і струму в мережі. Натиснути «->».




- вибір режиму індикації напруги (В).




- режим індикації частоти (Гц). Ознака цього режиму - точка в кінці значення частоти.

Якщо значення частоти менше 100 Гц, то відображаються і десяті частки.



- вибір режиму індикації струму (А).*



- вибір режиму індикації потужності (кВА).*

(*при підключенні трансформатора струму SCT-T16/30)

Обраний режим індикації зберігається натискання кнопок «+» або «->».

5.3 Можливі несправності і способи їх усунення.

Несправність	Причини	Спосіб усунення
При включенні автоматичного вимикача дисплей не світить	Відсутня напруга мережі.	Переконатися у відсутності напруги і звернутися в енергопостачальну організацію
	Згорів внутрішній запобіжник	Замінити запобіжник.
Безперервний звуковий сигнал	Несправність контролера	Відключити пристрій. Звернутися в сервісний центр або на підприємство-виробник.

Для заміни запобіжника відключіть автоматичним вимикачем VC - 01 від напруги. Переконайтеся у відсутності напруги на клеммах пристрою. Зніміть лицьову панель пристрою, відкрутивши гвинти її кріплення. Замініть запобіжник. Встановіть лицьову панель пристрою, закрутивши її гвинтами кріплення. Увімкніть автоматичний вимикач.

Якщо заміна запобіжника не привела до відновлення працездатності пристрою, необхідно звернутися в сервісну службу.

УВАГА! Допускається установка запобіжника тільки номіналом 0,1 А.

6. Дорогоцінні матеріали відсутні.

7. Гарантійні зобов'язання.

Підприємство-виробник несе гарантійні зобов'язання протягом 12 місяців з дати продажу пристрою при дотриманні наступних правил зберігання та експлуатації:

1. Термін зберігання пристрою становить не більше 3 років;

2. Відсутні ознаки механічних пошкоджень (тріщини, відколи, обриви проводів та ін.);

3. Відсутні сліди ремонту (пайки, заміни елементів), виконані не в сервісній службі і встановлений запобіжник номіналом 0,1 А.

Гарантія не поширюється на цілісність контактів вбудованого реле, так як їх справність залежить від правильної експлуатації пристрою споживачем. Заміна реле по гарантії виконується тільки в разі виходу з ладу керуючої обмотки реле.

УВАГА! Заміна вбудованого запобіжника VC - 01 не є гарантійним випадком і може виконуватися кваліфікованим електротехнічним персоналом.

Загальний термін експлуатації VC - 01 визначається частотою спрацьовування вбудованого реле, яка залежить від нестабільності напруги мережі. При частому спрацьовуванні реле і звукової сигналізації підприємство-виробник рекомендує встановити **стабілізатор напруги ТМ Volter**. Модель і тип стабілізатора напруги можуть бути обрані за допомогою консультації безпосередньо на підприємстві-виробнику або в сервісних центрах.

Підприємство-виробник залишає за собою право на технічні зміни.

8. Свідоцтво відповідності.

Справжнім підтверджується, що всі параметри реле напруги VC - 01 відповідають вище наведеним паспортним даними, і воно визнано придатним до експлуатації.

ТУ У 33.2-31219167-003:2011.

Модель _____

Дата випуску _____

ОТК _____

Адреса підприємства-виготовлювача: Україна, ТОВ "Електромир-Київ" 08136, Київська обл., с. Крюківщина, вул. Європейська, д. 2а, оф.75

9. Підприємство-продавець

Дата продажу _____

10. Адреси сервісних центрів:

м. Київ, вул. С.Берегового, 16/14, (044) 225-02-75
м. Дніпро, вул. Св.Хороброго, 29, (056) 770-66-84
м. Одеса, вул. Краснова, 9, (0482) 333-667
м. Харків, пр.Героїв Харкова, 124/7, (057) 755-73-78

www.volter.ua

