



РЕГУЛЯТОР ЦИФРОВИЙ СЕНСОРНИЙ R4



3 ТАЙМЕРОМ
НА 3 ГОДИНИ

Перед вмиканням рушникосушарки в електричну мережу переконайтесь у відсутності пошкоджень шнура живлення та штепсельної вилки.

При вмиканні рушникосушарки в електричну мережу, засвітиться підсвітка регулятора синім кольором, та згасне сигналізуючи про справність регулятора.

Регулятор буде працювати на режимі на якому він працював до вимкнення.

Режими перемикаються один за одним по колу доторканням до сенсора на торці стійки з регулятором (тримати 2сек.):

min ➔ **mid** ➔ **max** ➔ **ВИМКНЕНО**

Режим «**min**» - світиться

зеленим кольором,

«**mid**» - блакитним,

«**max**» - синім.

Регулятор дозволяє встановити потрібний режим роботи рушникосушарки та обрати роботу з автоматичним вимкненням нагріву через 3 години (таймер вимкнення).

Режим таймера (3 год.) вмикається довгим торканням до сенсора (>2 сек.).

Вмикається режим ➔ **max** на 3 години, після чого нагрів автоматично вимкнеться. Під час роботи таймера мигає підсвітка синім кольором.



Регулятор запам'ятовує поточний режим роботи та відновить його роботу при зникненні та відновленні електроживлення.

Регулятор має функцію прискореного розігріву. Для швидкого виходу на режим на 4 хвилини вмикається повна потужність нагрівача з подальшим переходом на потужність заданого режиму.

Регулятор має еко-функцію, яка захищає прилад від перегріву та допомагає знизити витрати електроенергії. Якщо дану функцію ввімкнено, то залишену на максимальному режимі **max** рушникосушарку регулятор автоматично через добу переведе в режим **mid**.

За замовчуванням еко-функцію ввімкнено. Для її вимкнення (або ввімкнення) потрібно доторкнутись до сенсора понад 5 секунд, відключити та одразу підключити живлення рушникосушарки і після появи індикації відпустити сенсор.

Індикація з переходом

«**синій**» ➔ «**блакитний**» - еко-функцію ввімкнено, тільки «**синій**» - вимкнено.