

**ІНСТРУКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРАСКИ****Модель: MZP-01****ВКАЗІВКИ ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ**

- Перед використанням уважно прочитайте інструкцію з експлуатації.
- Прилад повинен бути підключений до заземленого джерела струму.
- Проявляйте особливу обережність, коли поблизу приладу знаходяться діти!
- Не торкатися робочої поверхні приладу під час прасування.
- Не занурюйте прилад, шнур і вилку в воду або інші рідини.
- Не залишайте без нагляду прилад, підключений до джерела живлення.
- Не вішайте мережний кабель на гострих гранях і не дозволяйте, щоб він стикався з гарячими поверхнями.
- Регулярно перевіряйте, чи не пошкоджений кабель живлення.
- Не використовуйте пошкоджений прилад. Якщо пошкоджений кабель живлення або вилка - віддайте прилад для ремонту в авторизований сервісний центр.
- Завжди виймайте вилку з розетки, коли прилад не використовується.
- Перед початком очищення спочатку вийміть вилку з розетки і почекайте, поки прилад повністю охолоне.
- Під час заповнення резервуара водою і його спорожнення вимкніть прилад з джерела струму.
- У резервуар наливайте тільки воду. Рекомендується застосовувати дистильовану воду, щоб уникнути відкладення накипу на внутрішніх деталях праски.
- Наливаючи воду в резервуар, не додавайте в неї ніяких хімічних засобів, вони можуть пошкодити прилад.
- Не торкайтеся гарячих металевих частин, гарячої води або пари, щоб уникнути опіків.
- Не використовуйте прилад для інших цілей, ніж він призначений.
- Цей прилад призначений тільки для домашнього використання.
- Не використовуйте прилад на відкритому повітрі.
- Не відкривайте кришку резервуара з водою під час прасування.
- Праску не використовувати, якщо вона впала чи має сліди пошкодження.
- Це обладнання можуть використовувати діти від 8 років і особи з обмеженими фізичними і розумовими можливостями, а також особи без досвіду і знання обладнання під наглядом або якщо отримають інструкції щодо безпечного використання обладнання, так щоб загроза, пов'язана з цим, була зрозумілою. Діти без нагляду не повинні чистити і проводити обслуговування обладнання. □
- Зберігайте прилад і його шнур у місці, недоступному для дітей до 8 років. □
- Слід звертати увагу на дітей, щоб вони не гралися із обладнанням. □
- Після закінчення прасування вилийте з резервуару воду.
- Ні в якому разі не прасуйте одяг і матеріали, що знаходяться на людях або тваринах.
- Ніколи не направляйте пар на людей чи тварин.
- Не витягуйте вилку з розетки, потягнувши за кабель. Не підключайте прилад мокрими руками.
- Не накручуйте мережного кабелю навколо праски до тих пір, поки вона не охолоне.
- Не розмишуйте прилад поблизу інших електричних і газових плит, пальників, духових шаф і т. д.
- Прилад не призначений для роботи з використанням зовнішніх викидачів або системи дистанційного керування.
- Якщо праска відстається на підставку, переконайтеся, що поверхня, на якій вона знаходиться стабільна.
- Перед підключенням, переконайтеся, що напруга в електромережі відповідає вимогам приладу.
- Для безпеки дітей, будь ласка, не залишайте вільно доступні частини упаковки (пластикові мішки, картонні коробки, полістирол і т.д.).

**ОБЕРЕЖНО! Не дозволяйте дітям гратися з півкою. Небезпека удення!**

**► УВАГА! ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ! ◀**

**ОПИС ПРИЛАДУ**

1. Корпус пристрою
2. Парова підшова
3. Вмикач / вимикач
4. Індикатор робочого стану
5. Кнопка включення / вимикання викиду пари з блокуванням
6. Кнопки звільнення резервуара для води
7. Резервуар для води 250 мл
- 7а. Заглушка заливного отвору для води
8. Мережний кабель 2,5 м
9. Насадка з щіткою для грубих тканин
10. Насадка з щіткою для делікатних тканин



Щітка для тканини (9) - для кращого проникнення пари, ідеально підходить для тканин, таких як пальто.

**Щітка для тканини (10)** - для швидкого збору ниток, волосся, пуху або вовни з тонких матеріалів, таких як велюр, оксамит або шерсть.

**Автоматична, безперервна подача пари (369 г / хв).**

### **ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ**

1. Видаліть всі наклейки, накладки і захисну плівку з підшви праски.
2. Перед використанням розмотайте та вирівняйте кабель УВАГА! Під час першого використання праски може виділятися трохи диму. Це явище зникне через деякий час.

### **ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ**

#### **НАПОВНЕННЯ РЕЗЕРВУАРА ВОДОЮ**

1. Переконайтеся, що прилад відключено від електромережі.
2. Натисніть на кнопки, що звільняють резервуар для води (6), та витягніть резервуар для води (7).
3. Відкрийте кришку заливного отвору для води (7a)
4. Наповніть резервуар водою до максимального рівня. Максимальний рівень води перевірте, поставивши резервуар у вертикальне положення.

**УВАГА!** Не заливайте резервуар вище позначки MAX. Для отримання кращих результатів і для запобігання осадку кожен раз застосовуйте свіжу дистильовану воду Не використовуйте інші рідини.

5. Закрийте кришку заливного отвору для води (7a).

6. Встановіть резервуар для води в прилад.

### **МОНТАЖ АКСЕСУАРІВ**

1. Для того, щоб встановити насадки зі щіткою, вимкніть прилад з електромережі і дайте повністю охолонути.
2. Потім, міцно тримаючи прилад однією рукою, другою встановіть щітку так, щоб виступи на насадці відповідали заглибленням у робочій частині приладу, блокування насадки супроводжується характерним звуком «кацання». Щоб зняти насадку, слід міцно тримаючи прилад, потягнути за тримач в нижній частині насадки.

**УВАГА!** Завжди відключайте праску від джерела живлення перед встановленням або зняттям насадок. Будьте обережні - парова підшва може бути ще гарячою.

Щітки покращують проникнення пари в товсті і важкі тканин, що дозволяє отримати більш швидкі результати. Насадки щіток призначені для використання з парою.

### **ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ**

1. Вставте мережний кабель (8) в розетку. Індикатор (4) почне блимати.
2. Відпарювач нагрівається і готовий до використання через прибіл. 30 секунд. Про це свідчить безперервне світло індикатора (4).
3. Коли прилад готовий до використання, натисніть кнопку ввімкнення пари (5). Перед початком прасування направте струмінь пари протягом 2-3 секунд в іншу сторону, від одягу, оскільки початковий потік пари може містити краплі води.
4. Під час прасування з парою утримуйте кнопку ввімкнення пари (5). Її можна заблокувати за допомогою замка, розміщеного на кнопці (див Мал.1).



5. Якщо під час прасування з парою ви не використовуєте насадки зі щіткою, тримайте парову підшву на відстані 5 см від тканини.

**УВАГА!** Не спрямовуйте потік пари безпосередньо на металеві аксесуари. Дотримуйтесь обережності при прасуванні навколо металевих аксесуарів.

6. Після закінчення прасування з парою звільніть кнопку подачі пари (5).

Для полегшення прасування елементів одягу, слід їх повісити на вішалку.

У разі сорочок з гудзиками спочатку застебніть гудзик на комірці, що облегшить розтягування тканини.

**УВАГА!** Не тримайте незахищеною рукою тканину під час прасування з парою. Не ставте парову підшву на шнур живлення після використання. Парове прасування може викликати появу на одязі , невеликих мокрих плям. Одяг також може бути злегка вологий від пари.

Після закінчення прасування почекайте, поки одяг висохне, перш ніж одягнути або заховати.

Відпарювач призначений для застосування у вертикальному положенні. слід уникати прасування в горизонтальному положенні і не перевертати прилад.

**УВАГА!** Роботу водяного насоса можна почути, яктихий звук всмоктування води при натисканні на кнопку подачі пари. У разі недостатньої кількості води в резервуарі, робота насоса буде голоснішою. В цій ситуації, слід наповнити резервуар для води.

Прилад з функцією автоматичного відключення. Функція запускається, коли прилад не використовується протягом тривалого часу. Процес вимкнення сигналізує мигання індикатора (4).

**УВАГА!** Прилад виробляє водяну пару з дуже високою температурою! Небезпека опіку! Заборонено спрямовувати пару на людей або на тварин!

## ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ПРАСУВАННЯ

1. Вимкніть прилад за допомогою вимикача (5).
2. Витягніть вилку (8) з розетки.
3. Вилийте воду з резервуара для води (7).
4. Поставте прилад в безпечне місце в вертикальному положенні і почекайте, поки він охолоне.

## ОЧИЩЕННЯ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

**УВАГА!** Ніколи не занурюйте прилад у воду і не ополіскуйте під краном

1. Витріть осад з парової підшови (2), використовуючи вологу тканину і рідкий миючий засіб, що не містить абразивних речовин.

**УВАГА!** Для того, щоб поверхня підшови не подряпати, не ставте прилад поблизу металевих предметів. Для очищення підшови праски не можна використовувати щітки, оцет і інші хімічні речовини.

2. Протріть корпус приладу вологою ганчіркою.
3. Систематично промивайте резервуар водою (7) і спорожняйте його.

## ЗБЕРІГАННЯ

1. Вимкніть прилад за допомогою вимикача (5) і вийміть вилку з розетки.
2. Вилийте воду з резервуара для води (7).
3. Зачекайте, поки прилад охолоне. Змотайте мережний кабель.
4. Порожній прилад слід зберігати тільки в вертикальному положенні на стійкій поверхні.
5. Не встановлюйте прилад поблизу джерел тепла або під прямими сонячними променями.
6. Завжди перевіряйте випускні отвори пари, щоб були не забруднені.

## УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА	МОЖЛИВЕ РІШЕННЯ
Відпарювач не нагрівається	Переконайтеся, що шнур живлення було правильно підключено. Переконайтеся, що є напруга в мережі. Перевірте вимикач.
Відпарювач не виробляє пар	Перевірте рівень води і правильність закриття заглушки заливного отвору для води. Сильніше натисніть на кнопку включення пара. Тримайте праску в вертикальному положенні.
З резервуара витікає вода	Переконайтеся, що рівень води не перевищує позначки MAXIMUM. Переконайтеся, що заглушка заливного отвору для води закрита належним чином. Завжди тримайте вертикально відпарювач, відповідно до рекомендаціями з експлуатації.
З відпарювача чути гучні звуки дзижчання або відкачування	Перевірте рівень води, якщо він низький або якщо взагалі немає води, наповніть резервуар.
Неможливо легко усунути складки	Для досягнення найкращих результатів прасування, тримайте відпарювач вертикально і розтягніть матеріал, потягнувши вниз.
Я незнаю, коли потрібно використовувати щітку для більш грубших тканин	Щітку для більш товстих тканин слід використовувати, якщо пар занадто контактує з тканиною, яка прасується. Для прасування делікатних тканин, наприклад, шовку, щоб зменшити ризик потраплення крапель води на одяг в процесі прасування.
Як уникнути знебарвлення металевих декоративних елементів на одязі	Не тримайте відпарювач безпосередньо над металевими елементами на одязі. Слід обережно застосовувати пар навколо таких елементів.

## ПРАВИЛЬНА УТИЛІЗАЦІЯ ТОВАРУ (використане електричне і електронне обладнання)



Позначення розміщене на продукті вказує, що продукт після закінчення терміну користування не треба викидати з іншими відходами, що походять з домашніх господарств. Щоби уникнути шкідливого впливу на навколишнє середовище і здоров'я людей унаслідок неконтрольованої утилізації відходів, використане обладнання слід віддати у пункт приймання використаної домашньої техніки.

Продукт не можна викидати разом з іншими комунальними відходами.

