

ІНСТРУКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ОДЯГУ (ВИДАЛЕННЯ КАТИШКІВ)

Модель: LR-027-86

Перед використанням уважно прочитайте інструкцію користувача.

- Тримайте прилад подалі від води!
- Не занурюйте прилад, шнур або вилку у воду чи інші рідини!
- Будьте дуже обережні, коли поблизу приладу знаходяться діти!
- Не використовуйте прилад, якщо він пошкоджений – віддайте прилад на ремонт в авторизований сервісний центр.
- Використання аксесуарів, не рекомендованих виробником, може призвести до пошкодження приладу або до травм.
- Ніколи не залишайте прилад увімкненим без нагляду!
- Не ставте прилад на гарячі поверхні.
- Цей прилад призначений лише для домашнього використання.
- Не використовуйте прилад під час зарядки.
- Не вмикайте прилад без захисту леза.
- Цим приладом можуть користуватися діти віком від 8 років, люди з обмеженими фізичними або розумовими можливостями, а також люди, які не мають досвіду та знань щодо використання приладу, якщо передбачено нагляд або інструктаж щодо безпечного використання приладу, щоб зрозуміти пов'язані з цим небезпеки. Діти не повинні чистити або обслуговувати прилад без нагляду.
- Зберігайте прилад та його шнур у недоступному для дітей віком до 8 років місці.
- Слід приділяти увагу дітям, щоб вони не гралися з обладнанням/пристроєм.
- Захищайте прилад від вологи. Його можна використовувати тільки на сухих матеріалах.
- Структурні та чутливі матеріали можна пошкодити, якщо на них нанести бритву. Тому перед звичайним використанням рекомендується спочатку перевірити роботу бритви на менш помітній частині одягу, наприклад, на внутрішній частині одягу.
- Не використовуйте бритву на одязі, в якому ви одягнуті, завжди знімайте його спочатку.
- Не використовуйте бритву на кнопках, блискавках, значках, етикетках, потертостях, швах, аплікаціях, наклейках тощо. Це може призвести до травм або пошкодження бритви.
- Не використовуйте прилад поза приміщенням.
- Для безпеки дітей не залишайте частини упаковки у вільному доступі (пластикові пакети, картонні коробки, полістирол тощо).
- **УВАГА! Ніколи не дозволяйте дітям гратися з пластиковою плівкою. Небезпека удушення!**
- **Примітка! Не використовуйте бритву для гоління волосся, включно з волоссям на обличчі – ризик отримання тілесних ушкоджень.**

ОПИС ПРИЛАДУ

1. Щітка
2. Контейнер для зістрижених ворсинок
3. Захист леза
4. Охоронна засувка
5. Лезо
6. Контролер висоти обрізки
7. Гніздо зарядного пристрою
8. Перемикач живлення



ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

1. Бритва призначена для підстригання волосся та ворсинок на одязі. Вона розгладжує матеріал і усуває наліт.
2. Підходить для всіх типів матеріалів.
3. Одяг має бути рівномірно розподілений на рівній горизонтальній поверхні.
4. Не притискайте бритву до одягу, коли видаляєте кульки ворсинок - дуже обережно рухайте нею по тканині!
5. Зберігайте прилад у сухому місці.
6. Для моделі LR-027-86 максимальний час роботи приладу становить приблизно 0,5 години. Час зарядки від 8 до 12 годин. Час зарядки не повинен перевищувати 14 годин.

КОРИСТУВАННЯ БРИТВОЮ

1. Натисніть кнопку увімкнення/вимкнення (8), щоб увімкнути бритву.
2. Зняті з одягу кульки ворсу зберігаються в спеціальному контейнері для ворсу (2).
3. Щоб вимкнути бритву, знову натисніть кнопку увімкнення/вимкнення (8).
4. Бритва має 3 висоти підстригання

ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Ця бритва не потребує спеціального догляду. Просто дотримуйтеся вказівок щодо використання, наведених нижче.
2. Для належної роботи тримайте прилад у чистоті.
3. Час від часу, залежно від ступеня забруднення леза (5), очищайте лезо щіткою (1). Для цього спочатку зніміть захисний кожух леза (3), а потім ретельно очистіть лезо (5). Після завершення надійно встановіть захисний кожух леза.
4. Ви можете почистити корпус приладу вологою ганчіркою. Не занурюйте прилад у воду чи інші рідини!

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело живлення:

модель LR-027-86 – живлення від акумулятора

вбудований зарядний пристрій 4 Вт, 230 В, 50 Гц

Рівень шуму: LWA = 67 дБ



· – для моделі LR-027-86

Клас III - застосовується до моделі LR-027-84

ПРИМІТКА! MPM agd S.A залишає за собою право вносити технічні зміни зміни.