Дитяча камера миттєвого друку Little Sindeer

1. Вступ

Дякуємо, що обрали дитячий фотоапарат із функцією миттєвого друку (Kids Instant Print Camera).

Цей багатофункціональний цифровий фотоапарат створений для того, щоб подарувати дітям захопливий і творчий досвід фотографування. Він поєднує функції фото- та відеозйомки з можливістю миттєвого термодруку фотографій. Це іграшка з навчальними функціями, яка заохочує дітей до творчості та пізнання навколишнього світу.

У цій інструкції наведено важливу інформацію щодо безпечного та правильного використання фотоапарата. Перед початком експлуатації уважно прочитайте інструкцію та збережіть її для подальшого використання.

2. Основні функції та характеристики

- Миттєвий друк: можливість фотографувати та одразу друкувати знімки без використання чорнила.
- Висока роздільна здатність фотографій: до 24 Мп для отримання чітких зображень.
- Відеозйомка високої чіткості: запис відео у форматах FHD (1920 × 1080 пікселів) та HD (1280 × 720 пікселів).
- Подвійна камера: фронтальна та задня камери для звичайного фотографування та створення селфі.
- IPS-дисплей діагоналлю 2,4 дюйма: екран високої чіткості з технологією захисту очей.
- Творчі фільтри та рамки: 6 кольорових фільтрів і 28 кумедних фоторамок для оформлення знімків.
- Функція творчого малювання: можливість друкувати фотографії для подальшого розфарбовування та творчого оформлення.
- Підключення до мобільного застосунку (лише для старих версій): підключення до застосунку Funprint для бездротового друку зображень зі смартфона. Зверніть увагу: новіші версії фотоапарата можуть не підтримувати цю функцію.
- Вбудовані мініігри: додаткові розважальні функції для дітей.
- Підтримка карти пам’яті: можливість розширення пам’яті для збереження фотографій і відео.
- Міцна конструкція: легкий корпус із протиковзким покриттям.
- Тривалий час автономної роботи: акумулятор ємністю 1200 мА·год забезпечує можливість зробити понад 2000 фотографій поспіль або записувати відео протягом приблизно 6 годин після повного заряджання.

3. Підготовка до використання

3.1. Заряджання фотоапарата

Перед першим використанням повністю зарядіть фотоапарат за допомогою USB-кабелю, що входить до комплекту.

Під'єднайте кабель до роз'єму заряджання фотоапарата та відповідного USB-джерела живлення (наприклад, комп'ютера або мережевого адаптера).

Час заряджання вимкненого фотоапарата становить приблизно 3,5 години.

3.2. Встановлення термопаперу

Для миттєвого друку у фотоапараті використовується термопапір розміром 57 × 25 мм.

Дотримуйтеся наведених нижче рекомендацій:

1. Відкриття відсіку для паперу. Перемістіть фіксатор у напрямку, зазначеному на корпусі фотоапарата, щоб відкрити відсік для термопаперу. Не застосовуйте надмірну силу, щоб не пошкодити пристрій.
2. Встановлення рулону паперу. Під час заміни термопаперу переконайтеся, що рулон встановлено правильною стороною. Друкувальна поверхня паперу має бути звернена до друкувальної головки.
3. Закриття відсіку. Встановіть рулон термопаперу та надійно закрийте кришку відсіку для друку.

3.3. Встановлення карти пам'яті (за потреби)

Для збереження більшої кількості фотографій і відеозаписів вставте карту пам'яті формату MicroSD/TF у відповідний слот. Якщо у фотоапараті встановлена карта пам'яті, ним можна користуватися без термопаперу, зберігаючи фотографії в цифровому форматі.

4. Інструкція з експлуатації

4.1. Увімкнення та вимкнення

Натисніть і утримуйте кнопку живлення (зазвичай позначену символом кола з вертикальною лінією), щоб увімкнути або вимкнути фотоапарат.

4.2. Фотографування

Наведіть фотоапарат на об'єкт зйомки та натисніть кнопку спуску затвора (окрему кнопку фотографування або кнопку «OK»).

4.3. Відеозйомка

Перейдіть у режим відеозйомки за допомогою меню або відповідної кнопки. Натисніть кнопку запису, щоб розпочати або завершити відеозйомку.

Фотоапарат підтримує запис відео високої чіткості.

4.4. Миттєвий друк фотографій

Після фотографування можна одразу надрукувати знімок, натиснувши кнопку друку або вибравши відповідну функцію в меню.

Фотоапарат використовує технологію термодруку, тому чорнило для друку не потрібне.

4.5. Функція селфі

Для створення селфі використовуйте фронтальну камеру.

4.6. Підключення до мобільного застосунку (лише для старих версій і тільки на території КНР)

Якщо у вас стара версія фотоапарата, яка підтримує підключення до мобільного застосунку, завантажте застосунок Funprint на смартфон.

Це дозволить здійснювати бездротовий друк зображень безпосередньо зі смартфона.

Під час друку зі смартфона переконайтеся, що на екрані фотоапарата відкритий інтерфейс застосунку.

4.7. Ігри та додаткові функції

Використовуйте кнопки навігації для переміщення пунктами меню фотоапарата. Ви можете запускати вбудовані мініігри, відтворювати музику та змінювати інші налаштування.

5. Догляд та обслуговування

5.1. Загальні рекомендації з догляду

- Очищуйте фотоапарат м'якою сухою тканиною.
- Не піддавайте пристрій впливу надмірно високих або низьких температур, вологи та прямих сонячних променів.
- Фотоапарат має ударостійку конструкцію, проте не допускайте його падіння з великої висоти.
- Для додаткового захисту переконайтеся, що силіконовий чохол правильно встановлений на корпусі пристрою.

5.2. Заміна термопаперу

Коли термопапір закінчиться або якість друку погіршиться (зображення стане блідим), замініть рулон термопаперу відповідно до інструкцій у пункті 3.2.

5.3. Догляд за акумулятором

- Регулярно заряджайте фотоапарат для підтримання належного стану акумулятора.
- Якщо фотоапарат не використовуватиметься протягом тривалого часу, перед зберіганням зарядіть акумулятор приблизно до 50%.

6. Усунення несправностей

6.1. Проблеми з друком

Фотоапарат не друкує або друк блідий:

- Перевірте, чи правильно встановлений термопапір.
- Переконайтеся, що використовується термопапір відповідного розміру (57 × 25 мм).
- Перевірте, чи правильно розташований папір: сторона для друку має бути звернена до друкувальної головки.

Застрягання паперу:

- Обережно відкрийте відсік для паперу.
- Видаліть папір, що застряг.
- Встановіть рулон повторно, дотримуючись правильного напрямку подавання паперу.

Не працюють рулони самоклейного термопаперу:

- Переконайтеся, що використовується сумісний тип термопаперу.
- Деякі рулони самоклейного паперу можуть потребувати спеціальних налаштувань або бути несумісними з певними моделями термопринтерів.

6.2. Проблеми з підключенням до застосунку (лише для старих версій і на території КНР)

Не вдається підключитися до застосунку:

- Переконайтеся, що ваша модель фотоапарата належить до старої версії та підтримує підключення до застосунку.
- Завантажте застосунок Funprint із магазину застосунків на смартфоні.
- Переконайтеся, що на смартфоні ввімкнено Bluetooth, а на екрані фотоапарата відкрито відповідний інтерфейс підключення.

Не вдається надрукувати фотографії зі смартфона:

Під час спроби друку зі смартфона переконайтеся, що фотоапарат залишається в інтерфейсі застосунку.

6.3. Проблеми в роботі фотоапарата

Фотоапарат не вмикається:

Переконайтеся, що акумулятор заряджений. Під'єднайте фотоапарат до зарядного пристрою та спробуйте ввімкнути його знову.
Не вдається видалити фотографії:
Перейдіть до меню фотоапарата та знайдіть розділ перегляду або керування фотографіями, де доступна функція видалення.
Не вдається видалити ігри:
Вбудовані ігри є частиною програмного забезпечення фотоапарата, тому їх неможливо видалити окремо.

7. Технічні характеристики

Характеристика	Значення
Дисплей	IPS, 2,4 дюйма
Роздільна здатність фотографій	24 Мп
Роздільна здатність відео	FHD (1920 × 1080 пікселів) / HD (1280 × 720 пікселів)
Тип матриці	CCD, CMOS
Розмір матриці	1/2,3 дюйма
Оптичне збільшення	Фіксований фокус
Стабілізація зображення	Відсутня
Зовнішній спалах	Так
Тип накопичувача	Карта пам'яті SD
Тип карти пам'яті	MicroSD / TF
Тип живлення	Літієвий акумулятор (3,7 В / 1200 мА·год)
Час заряджання	Приблизно 3,5 години (у вимкненому стані)
Роздільна здатність друку	203 dpi (8 точок на міліметр)
Метод друку	Лінійний термодрук
Ефективна ширина друку	48 мм
Ширина паперу для друку	58 мм
Розмір термопаперу	5,7 × 2,5 см
Розмір принтера	9,5 × 8,5 × 5 см
Габаритні розміри виробу (Д × Ш × В)	Приблизно 17 × 15 × 7 см
Вага виробу	Приблизно 0,429 кг
Мови мобільного застосунку	Португальська, англійська, французька, італійська, іспанська, німецька, грецька, російська, польська, японська, корейська, тайська
Сертифікація	CE

8. Корисні поради користувачеві
- Вибір термопаперу. Завжди використовуйте сумісний із фотоапаратом термопапір. Якщо ви хочете друкувати на самоклейному папері, переконайтеся, що він призначений для термодруку та сумісний із цією моделлю фотоапарата.
- Сумісність із застосунком. Зверніть увагу, що деякі новіші версії фотоапарата можуть не підтримувати підключення до мобільного застосунку. Якщо ця функція важлива, перевірте її наявність перед використанням.
- Видалення фотографій. Щоб видалити фотографії, перейдіть до галереї або розділу керування фотографіями в меню фотоапарата.

9. Гарантія та сервісна підтримка
Якщо у вас виникли проблеми або запитання, відповіді на які не наведені в цій інструкції, зверніться до продавця або служби підтримки виробника.

Зберігайте документ, що підтверджує придбання товару, для пред'явлення у разі звернення за гарантійним обслуговуванням.