

143.00 mm

210.00 mm

<p><b>HAUSMARK®</b></p> <p>ВАГИ КУХОННІ Common LINE</p> <p>HKS-8030IX</p> <p>USER MANUAL ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ</p> <p>HAUSMARK®</p> <p>QR code</p>	<p><b>Інструкція з експлуатації</b></p> <p><b>HAUSMARK</b></p> <p><b>Зміст</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Технічні характеристики.....</li> <li>2. Експлуатаційні обов'язки.....</li> <li>3. Підготовка пристрію до використання.....</li> <li>4. Складові частини пристрію.....</li> <li>5. Використання пристрію.....</li> <li>6. Догади та очічення.....</li> </ol> <p>Вітаємо Вас з придбанням кухонних ваг HAUSMARK. Пристрій прослужить Вам довгі роки та буде виробляти точні результати.</p> <p>Кутина ваг HAUSMARK – це спрощений кухонний пристрій, що дозволяє Вам точно вимірювати вагу інгредієнта та обсяг молока або води. Надувати даних, великий дисплей та зрозуміла і чітка індикація змінної поєднують Вам прости пристрій.</p> <p>Дана інструкція з експлуатації призначена для ознайомлення користувача з пристріком. Для подальшої ефективності використання ваги надається інформація. Вона містить важливі вказівки і заходи безпеки, передбачені в пристріку.</p> <p>Подайте про збереження даної інструкції і, якщо пристрій переходить у власність іншої особи, передайте її разом з пристріком.</p> <p>Уваж! В разі втрати інструкції зберігайте її місцем праці для отримання копії. Варіант копії може бути наданий на вебсайті або телефонній корпоративній системі використання.</p> <p>Функція «ТАРА»</p> <p>В разі, коли Ви бажате заложити інгредієнти в посуд без урахування ваги самого посуду, виконайте наступний алгоритм:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Розімкніть вагу та вимкніть її, щоб прорахувати найбільш точний вимірювальний обсяг.</li> <li>2. Щоб заложити що-небудь, Вам необхідно умисніше ваги. Для цього включіть вагу.</li> <li>3. Виберіть одиничну вагу залишувану за допомогою кнопки «UNIT» грами (гр) / уніці, фунти (oz) / дріжджінні уніці (ozf) / міліграми (mg).</li> <li>4. Встановіть свою чашу на вагу та дочекайтесь, поки дисплей відобразиться вага чаші.</li> <li>5. Помістіть продукти, які Ви хочете заложити, у чашу. На LCD дисплеї відобразиться вага ваги.</li> </ol> <p>Через декілька хвилин, після заложення ваги автоматично відключиться. Ви можете відновити вагу самостійно, для цього натисніть кнопку ON/OFF/TAKE, та потримайте декілька секунд.</p> <p>Замінення батареї</p> <p>Пристрій дає змогу робити вимірювання в двох системах: «кілограм/грам або фунти/уніці і міл./дріжджінні уніці» в залежності від моделі.</p> <p>Для зміни системи вимірювання натисніть на клавішу «UNIT» на панелі вимірювання.</p> <p>Автоматичне відключення</p> <p>В разі коли на вагах відображається «0» або зменшилась вага протягом 2 хвилин – пристрій автоматично відключається для збереження заряду батареї.</p>	<p><b>Інструкція з експлуатації</b></p> <p><b>HAUSMARK</b></p> <p>Якщо на дисплеї уявите «0» – це значить, що заряд батареї низкий і й необхідно замінити. «FFFF» – це звісно, що вага більш ніж доступна (8 кг).</p> <p><b>6. Догади та очічення</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6.1 Перед використанням пріємність інгредієнти з поверхні для заливання.</li> <li>6.2 Відмийте чашу перед використанням (чисті та сухі).</li> <li>6.3 Не вимірюйте вагу вологих і смажих продуктів або використовуйте суку м'якою ганчуркою без додавання рідини. Не помийте корпус з водою.</li> <li>6.4 Всі частини мають бути нетяжко очищені після контакту з солодощами, горіхами, сіллю та іншими продуктами.</li> <li>6.5 Вага – це електронний пристрій, оснащений чутливими датчиками, тому при збереженні обережно без надміру стисніть чутливі зони.</li> </ol> <p>Виробник: НІНГДО ПЛТГІНІ ІНФОРМЕЙШЕН (ІДАСТРІ КО. ЛТД., № 209 вул. Часин, вул. Лавдарська, місто Южно-Кіровоград, Кіровоградська область, Україна) та його представник: ТОВ «ІОДІСТРЕМБІЗІЦІІ», Кіев, пр. Драгоманова, 1, 04112, Україна.</p> <p>Альтернативний формат одержання інструкції за посиланням: <a href="https://epicentru.ua/ua/shop/vahy-kuchonni-hausmark-hks-8030ix-2231051802015.html">https://epicentru.ua/ua/shop/vahy-kuchonni-hausmark-hks-8030ix-2231051802015.html</a></p>
<p><b>Інструкція з експлуатації</b></p> <p><b>HAUSMARK</b></p> <p>2</p>	<p><b>Інструкція з експлуатації</b></p> <p><b>HAUSMARK</b></p> <p>3</p>	<p><b>Інструкція з експлуатації</b></p> <p><b>HAUSMARK</b></p> <p>8</p>
<p><b>Інструкція з експлуатації</b></p> <p><b>HAUSMARK</b></p> <p>5</p>	<p><b>Інструкція з експлуатації</b></p> <p><b>HAUSMARK</b></p> <p>6</p>	<p><b>Інструкція з експлуатації</b></p> <p><b>HAUSMARK</b></p> <p>7</p>