Дитяча камера кліпса

(M8 Mini DV Camera)



Це іграшка з навчальними функціями, яка заохочує дітей до творчості та пізнання навколишнього світу.
У цій інструкції наведено важливу інформацію щодо безпечного та правильного використання фотоапарата. Перед початком експлуатації уважно прочитайте інструкцію та збережіть її для подальшого використання.

1. Опис кнопок і елементів

1. Display screen — екран
2. Mic — мікрофон
3. Camera button — кнопка фото
4. Upper key — кнопка «Вгору»
5. Down key — кнопка «Вниз»
6. Power button — кнопка живлення
7. Indicator light — індикатор роботи
8. TF card slot — слот для карти пам'яті TF (MicroSD)
9. Charging port — USB-роз'єм для заряджання
10. Reset hole — отвір скидання
11. Flashlight — спалах
12. Trumpet — динамік

2. Підготовка до використання

2.1. Заряджання фотоапарата
Перед першим використанням повністю зарядіть фотоапарат за допомогою USB-кабелю, що входить до комплекту.
Під'єднайте кабель до роз'єму заряджання фотоапарата та відповідного USB-джерела живлення (наприклад, комп'ютера або мережевого адаптера).
Час заряджання вимкненого фотоапарата становить приблизно 3,5 години.
2.2. Встановлення карти пам'яті (обов'язково)
Для збереження більшої кількості фотографій і відеозаписів вставте карту пам'яті формату MicroSD/TF у відповідний слот.
2.3. Увімкнення та вимкнення
Натисніть і утримуйте кнопку живлення (зазвичай позначену символом кола з вертикальною лінією), щоб увімкнути або вимкнути фотоапарат.

3. Інструкція з експлуатації

3.1. Відеозйомка
Перейдіть у режим відеозйомки за допомогою відповідної кнопки.
Натисніть кнопку запису, щоб розпочати або завершити відеозйомку.
3.2. Фотографування
Наведіть фотоапарат на об'єкт зйомки та натисніть кнопку спуску затвора (окрему кнопку фотографування або кнопку «OK»).
3.3. Запис під час заряджання
Коли пристрій вимкнений, під'єднайте кабель для заряджання. Після того як червоний індикатор почне світитися постійно, пристрій автоматично увімкнеться.
3.4. Автоматичне вимкнення
Пристрій автоматично збереже дані та вимкнеться за таких умов:
а) Низький рівень заряду акумулятора під час відеозапису.
б) Заповнення пам'яті (перед вимкненням індикатор короткочасно блимає).
в) Відсутність карти пам'яті (червоний і синій індикатори блимають 5 разів).
г) Відсутність будь-яких дій протягом 3 хвилин у режимі очікування.
3.5. Підключення до комп'ютера.
Під'єднайте кабель до роз'єму заряджання фотоапарата та відповідного USB-джерела комп'ютера.
3.6. Функція вебкамери
1. Під'єднайте пристрій до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
2. Коротко натисніть кнопку живлення, щоб перемкнути пристрій у режим вебкамери.
3. Відкрийте значок вебкамери в розділі «Мій комп'ютер» для початку використання.
3.7. Скидання налаштувань системи
У разі виникнення несправностей вставте тонкий предмет (наприклад, шпильку) в отвір RESET на нижній частині пристрою та натисніть кнопку скидання.
3.8. Важливі примітки
- Обов'язково встановіть карту пам'яті T-Flash (Micro SD) об'ємом від 4 до 64 ГБ із файловою системою FAT32 або FAT16. Без карти пам'яті пристрій блимне індикаторами 5 разів і вимкнеться.
- Дочекайтеся завершення збереження файлів. Не натискайте кнопки повторно під час збереження, щоб уникнути пошкодження файлів.
- Використовуйте пристрій у добре освітлених місцях. Для отримання оптимальної якості відео дотримуйтеся відстані понад 50 см до об'єкта зйомки.

4. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використання: суворо дотримуйтеся чинного законодавства. Не використовуйте пристрій для незаконних цілей.
Оновлення програмного забезпечення: зверніться до продавця для отримання інформації про останню версію програмного забезпечення та спосіб його оновлення. Вологість під час експлуатації: використовуйте пристрій за нормальних умов вологості. Уникайте вологих приміщень. Пристрій не є водонепроникним. Освітлення: використовуйте пристрій за достатнього освітлення. Не спрямовуйте об'єктив безпосередньо на потужні джерела світла, зокрема на сонце. Очищення: уникайте використання пристрою в запилених місцях, щоб запобігти забрудненню об'єктива.
Утилізація: утилізуйте пристрій належним чином відповідно до місцевих правил. Не кидайте пристрій у вогонь через небезпеку вибуху акумулятора.

5. Технічні характеристики

Характеристика	Значення
Модель	M8
Назва виробу	Мінікамера
Формат відео	AVI
Роздільна здатність відео	1290 × 1080 або 720 × 480 пікселів
Частота кадрів	30 кадрів/с
Формат фотографій	JPG
Роздільна здатність фотографій	1280 × 1024 пікселів
Дисплей	Кольоровий TFT, 0,96 дюйма
Акумулятор	200 мА·год, 3,7 В
Напруга та струм заряджання	DC 5 В, 1 А
Роз'єм для заряджання	Type-C
Карта пам'яті	T-Flash (Micro SD), від 4 до 64 ГБ
Файлова система карти пам'яті	FAT32 / FAT16

6. Догляд та обслуговування

6.1. Загальні рекомендації з догляду
- Очищуйте фотоапарат м'якою сухою тканиною.
- Не піддавайте пристрій впливу надмірно високих або низьких температур, вологи та прямих сонячних променів.
- Фотоапарат має ударостійку конструкцію, проте не допускайте його падіння з великої висоти.
6.2. Догляд за акумулятором
- Регулярно заряджайте фотоапарат для підтримання належного стану акумулятора.
- Якщо фотоапарат не використовуватиметься протягом тривалого часу, перед зберіганням зарядіть акумулятор приблизно до 50%.

7. Усунення несправностей

7.1. Проблеми в роботі фотоапарата
Фотоапарат не вмикається:
Переконайтеся, що акумулятор заряджений. Під'єднайте фотоапарат до зарядного пристрою та спробуйте ввімкнути його знову.
Не вдається видалити фотографії:
Перейдіть до меню фотоапарата та знайдіть розділ перегляду або керування фотографіями, де доступна функція видалення.

8. Гарантія та сервісна підтримка

Якщо у вас виникли проблеми або запитання, відповіді на які не наведені в цій інструкції, зверніться до продавця або служби підтримки виробника.

Зберігайте документ, що підтверджує придбання товару, для пред'явлення у разі звернення за гарантійним обслуговуванням.