6. ПОРЯДОК РОБОТИ З ВОГНЕГАСНИКОМ

6.1 При гасінні пожежі необхідно:
— зірвати пломбу, висмикнути чеку;
— наблизитися до вогнища пожежі на відстань 2-3 м;
— направити шланг із соплом на вогнище пожежі;
— натиснути на рукоятку запорно-пускового пристрою;
— струмінь порошку направляти не прямо в попумя, а накривати вогнище порошком зверху з ближнього краю, поступово охоплюючи всю площу горіння зигзагоподібними рухами шланга;
— гасити з відстані 2м;
— гасіння робити з навітряної сторони;
— по закінченні гасіння відпустити рукоятку;
— у випадку виявлення непогашених вогнищ полум'я, знову натиснути на рукоятку і догасити загоряння.

УВАГА! Орієнтовний час безперервної роботи вогнегасника типу: ВП-1(3), ВП-2(3)-6с.; ВП-4(3), ВП-6(3)-9с., ВП-9(3)-12с.

6.2 Перезаряджати після будь-якого використання або дати закінчення гарантійного терміну експлуатації вогнегасника.

7. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

7.1 Підприємство виробник гарантує відповідність вогнегасника технічним характеристикам (таблиця 1) при дотриманні споживачем умов експлуатації, транспортування та зберігання.
7.2 Гарантійний термін експлуатації вогнегасників 12 місяців з продажу, але не більше 24 місяців з дня виготовлення.
7.3 Виробник не несе відповідальність у випадку:
— недотримання споживачем або торговим закладом правил експлуатації, зберігання та транспортування вогнегасників;
— відсутності пломби завода-виробника;
— використання вогнегасника після закінчення гарантійного терміну;
— після перезарядки вогнегасника.

8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

9.1 Технічне обслуговування (ТО) вогнегасників виконувати раз на 5 років лише в пунктах технічного обслуговування:
— вогнегасників після будь-якого використання вогнегасника;
— при падінні тиску в корпусі вогнегасника (стрілка індикатора тиску буде знаходитися за межами зеленого сектора шкали);
9.2 Адреси пунктів технічного обслуговування і ремонту:
1. ТОВ «ТСЦ «Інженерінг» технічний сервісний центр - 08132, м. Вишневе, Київська область, Києво-Святошинський район, вул. Київська, 8, тел. (044) 4518472, +380986206815.

FIRE PRO

ПАСПОРТ

ВОГНЕГАСНИКИ ПОРОШКОВІ ЗАКАЧНІ

ПЕРЕНОСНІ

ВП-1[3]	ВП-2[3]	ВП-4[3]	ВП-6[3]	ВП-9[3]



ТОВ «ТСЦ «Пожзахист»»
Київська область, м. Вишневе
www.fire-pro.com.ua



Рис. 1 Вогнегасники ВП-1(3), ВП-2(3), ВП-4(3), ВП-6(3), ВП-9(3)
Рисунок не визначає конструкції

1 — корпус;
2 — гнучкий рукав з соплом (для вогнегасника ВП-1 (3), ВП-2 (3) сопло без рукава);
3 — індикатор тиску;
4 — запорно-пусковий пристрій;
5 — важіль керування запорним клапаном ;
6 — ручка;
7 — сифонна трубка (в середині корпусу)

УВАГА!
ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСУГОВУВАННЯ ВОГНЕГАСНИКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ НЕСЕ ПУНКТ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Проводити технічний огляд вогнегасника мають право пункти перезарядки, що включені до списку паспорта підприємства.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ

1.1 Вогнегасники порошкові закачні типу ВП-1 (3), ВП (3), ВП-4 (3), ВП-6 (3), ВП-9 (3) (далі по тексту вогнегасники) призначені для оснащення промислових та сільськогосподарських об'єктів, гаражних господарств і транспортних засобів, а також для установки на морських і річкових судах в якості первинного засобу гасіння пожеж класів А (твердих речовин), В (рідких речовин нерозчинних у воді), С (горіння газоподібних речовин), а також для гасіння електрообладнання, що знаходиться під напругою змінного та або постійного електричного току до 1000 В, з відстані не менше 1 метра, для гасіння загорянь у побутових умовах.

1.2 Вогнегасники не призначені для гасіння лужних, рідкоземельних металів та інших матеріалів, горіння яких відбувається без доступу повітря (бавовна, піроксилін і т. п.).

1.3 Вогнегасник — продукція багаторазового використання.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1 В комплект поставки входять:
— вогнегасник заряджений _____ 1шт
— гнучкий рукав з соплом (для вогнегасників ВП-1(3), ВП-2(3) сопло без рукава) __1шт
— хомут (окрім вогнегасників ВП-1(3), ВП-2(3)) _____1шт

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основні показники якості вогнегасників наведені у таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування показників	Значення				
	ВП-1(3)	ВП-2(3)	ВП-4(3)	ВП-6(3)	ВП-9(3)
1.1 Місткість корпуса, л	1,3±0,1	2,4±0,1	4,8±0,2	7,5±0,2	11,5±0,5
1.2 Маса вогнегасного порошка, кг	1±0,05	2±0,06	4±0,1	6±0,12	9±0,18
1.3 Маса вогнегасника повна, не більше, кг	2,7	4	7	9,4	14
1.4 Діапазон температур експлуатації, °С(К)	Від мінус 20(253) до 50(323)				
1.5 Робочий тиск у корпусі вогнегасника, МПа (кг/см^2)	1,5±0,15(15±1,5)				
1.6 Забезпечення перерви подачі вогнегасної речовини	Забезпечується				
1.7 Довжина струменя вогнегасної речовини мінімальна, не менше, м	3	3	3,5	3,5	4,5
1.8 Тривалість подачі вогнегасної речовини, мінімальна, с	6	6	9	9	12
1.9 Вогнегасна здатність по гасінню модельного вогнища пожежі:					
класу А, не менше	5А	8А	13А	21А	27А
класу В, не менше	21В	34В	70В	113В	144В
1.10 Габаритні розміри, не більше, мм					
висота	350	400	420	530	660
діаметр корпуса	93	112	160	164	164
1.11 Наявність пристрою для захисту від мимовільного спрацьовування	В наявності				
1.12 Призначений строк експуатації, років	10				

4. КОНСТРУКЦІЯ І ПРИНЦИП РОБОТИ

4.1 Вогнегасник (рис. 1) складається з корпусу (1), заповненого вогнегасним порошком закачаного газом-витискувачем повітрям до тиску 1,5+0,15 МПа, запорно-пускового пристрою (2) із сифонною трубкою (3), індикатором тиску в корпусі вогнегасника (4) і соплом (для вогнегасників ВП-1(3), ВП-2(3)) або гнучким рукавом з соплом (для вогнегасників ВП-4(3), ВП-6(3), ВП-9(3)(5).

4.2 Принцип роботи вогнегасника заснований на використанні енергії надлишкового тиску, створеного в корпусі вогнегасника.

5. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

5.1 Для правильного і ефективного використання вогнегасника необхідно ознайомитися зі змістом даного паспорта та інструктивними написами, нанесеними на корпус (етикетку) вогнегасника.

5.2 Забороняється:
— розташовувати вогнегасники у зонах попадання прямих сонячних променів і поблизу опалювальних приладів;
— піддавати вогнегасник впливу агресивних середовищ;
— наносити удари по корпусу вогнегасника;
— разбирати вогнегасник, що знаходиться під тиском;
— експлуатувати вогнегасник, що знаходиться без пломби заводу виробника чи організації, що виконувала технічне обслуговування.

5.3 Перед розбиранням вогнегасника необхідно упевнитися у відсутності надлишкового тиску в корпусі вогнегасника.

5.4 Гасіння здійснювати з навітреної сторони.

5.5 Вогнегасник повинен знаходитися у легкодоступних місцях.

5.6 При гасінні електрообладнання, що знаходиться під напругою, забороняється підходити ближче 1 м до електрообладнання і вогню.

5.7 Експлуатувати і зберігати вогнегасник необхідно при температурі від мінус 20°С до плюс 50°С.