



## Ліхтар налобний акумуляторний QM-FL4010 LUCKY

### ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

#### 1. Загальний опис

Налобний ліхтар Quantum QM-FL4010 LUCKY живиться вбудованим літій-полімерним акумулятором та забезпечує три режими освітлення: біле, червоне світло та блимаюче по чергово біле та червоне. Для керування ліхтарем можна скористатися традиційним кнопковим перемикачем, що розташований у верхній частині ліхтаря. Вбудований акумулятор дозволяє використовувати ліхтар до 3 годин. Для зарядки є вхідний зарядний порт Micro USB та кабель. Ліхтар оснащений функцією захисту від перерозрядження та перезарядження та індикатором стану зарядки акумулятора. Завдяки захисту акумулятора, буде забезпечено його довготривале використання в безпечному режимі. Враховуючи водонепроникність ліхтаря - це ідеальний вибір для рибальства, кемпінгу, мандрівки й інших видів активного відпочинку.

Зарядження: вставте один кінець USB-кабелю у вхідний USB-роз'єм виробу, а інший кінець під'єднати до зарядного пристрою 5 В або порт USB 5 В для зарядки, індикатор зарядження світитиметься червоним світлом під час зарядки, та зеленим світлом, коли акумулятор повністю заряджений.

#### 2. Технічні характеристики

Матеріал: пластик. Джерело живлення: вбудований Lithium polymer акумулятор 3,7В 600мАгод. Джерело світла: COB світлодіод. Режим освітлення, СВП: 120лм (біле світло), 60лм (червоне світло), блимаюче по чергово біле та червоне світло. Безперервний час роботи ліхтаря: до 3 год. Час зарядки 2 год. Відстань променя: 150м (біле світло). Ступінь захисту: IPX4. Вхід USB: 5В, 1А. Діапазон робочих температур: -15°C ÷ + 35°C (60 ± 25% в.в. повітря). Діапазон температур зберігання: +5°C ÷ + 25°C (60 ± 25% в.в. повітря). Габарити, мм: 45\*40\*30. Вага, г: 53 ± 5. Колір: чорний.

#### 3. Комплектість

До комплекту входить: ліхтар – 1шт.; інструкція з експлуатації – 1шт.; кабель USB/Micro USB — 1шт.; упаковка – 1 шт.

#### 4. Вимоги з техніки безпеки

- Для джерела живлення використовуйте зарядний пристрій напругою 5 В або порт USB 5 В, наприклад комп'ютер чи портативне джерело живлення. Не використовуйте зарядний пристрій із занадто низькою або надвисокою напругою.
- Під час роботи світло стає все темнішим, це означає, що акумулятор повністю розряджений. На цей момент припиніть використання ліхтаря, щоб захистити акумулятор, і вчасно зарядіть виріб. Будь ласка, вимкніть ліхтар перед зарядженням.
- Перед першим використанням виробу поповнить енергію приблизно 1 годину.
- Не поміщайте ліхтар у воду, хоча він добре працює за умов дощу.
- Діти повинні використовувати продукт лише під наглядом дорослих, щоб уникнути фізичних травм і пошкодження виробу, спричинених неправильним використанням.
- Будь ласка, уважно дотримуйтесь інструкцій та вказівок для експлуатації, не допускається розбирання виробу самостійно, компанія не несе жодної відповідальності за негативні наслідки, викликані порушеннями умов використання.

#### 5. Гарантійні зобов'язання

Гарантійний термін експлуатації 12 місяців. Гарантійні зобов'язання поширюються на товар за виключенням таких випадків:

- ліхтар пошкоджено, або він має ознаки зовнішнього впливу;
- відсутній чек торговельної організації, що продала продукцію;
- порушення покупцем (споживачем) правил експлуатації або зберігання виробу;
- упаковка відсутня або її стан не дозволяє безпечно транспортувати виріб.

### Гарантійний талон

Найменування товару \_\_\_\_\_

Дата продажу \_\_\_\_\_

Продавець (підпис, печатка) \_\_\_\_\_