


ОРИГІНАЛ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
ОРИГІНАЛ ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ ТМ LION

LION

FC1-20-4.5A



УВАГА! Перед використанням прочитайте оригінал інструкції з техніки безпеки та експлуатації





ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ.....	2
Безпека на робочому місці.....	2
Електробезпека.....	2
Особиста безпека.....	3
Використання електроінструмента та догляд за ним.....	3
Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.....	3
Технічне обслуговування.....	4
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ЗАРЯДНИМ ПРИСТРОЄМ.....	4
3. УМОВНІ ПОЗНАЧКИ.....	5
4. КОМПЛЕКТАЦІЯ.....	5
5. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД.....	5
6. ТЕХНІЧНІ ДАНІ.....	7
7. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ.....	7
8. РОБОТА З ПРИСТРОЄМ.....	7
Заряджання акумуляторної батареї.....	7
Показники індикації (Таблиця 1).....	8
Функція охолодження.....	8
9. ОБСЛУГОВУВАННЯ.....	8
10. ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ.....	9
11. УТИЛІЗАЦІЯ.....	9
12. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ.....	10
13. ЗМІСТ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ	11
14. ФІРМОВІ СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ.....	11



Шановний Покупець!

Дякуємо Вам за довіру до торговельної марки "LION".

Команда постійно працює, щоб надавати Вам надійну, доступну продукцію з якісним сервісом.

Ми впевнені, що наш зарядний пристрій, надалі за текстом — пристрій, стане Вашим незамінним помічником на довгі роки.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ



УВАГА! ОЗНАЙОМТЕСЯ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМИ З БЕЗПЕКИ, ВКАЗІВКАМИ, ІЛЮСТРАЦІЯМИ ТА ТЕХНІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, НАДАНИМИ РАЗОМ ІЗ ЦИМ ПРИСТРОЄМ. НЕВИКОНАННЯ ВСІХ ВКАЗІВОК МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, ПОЖЕЖИ ТА/АБО ТЯЖКИХ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ. ЗБЕРЕГАЙТЕ ЙХ ДЛЯ ДОВІДКИ В МАЙБУТНЬОМУ

Збережіть попередження та інструкції для подальшого застосування.

Безпека на робочому місці

а) Прибирайте та добре освітлюйте робоче місце. Безлад і погане освітлення можуть призвести до нещасних випадків.

б) Не користуйтеся електроінструментом у вибухонебезпечному середовищі, поблизу займистих рідин, газів або пилу. Електроінструмент утворює іскри, які можуть підпалити пил або випаровування.

в) Не допускайте дітей і сторонніх до місця роботи електроінструмента. Нестача уваги може призвести до втрати контролю над електроінструментом. Дітям віком до восьми років, а також особам з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також тим, які не мають необхідного досвіду та/або знань, заборонено користуватися цим зарядним пристроєм без догляду або інструктажу з техніки безпеки. Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм. Заборонені видаляння забруднень та виконання регламентних робіт на пристрої дітьми без догляду.

Електробезпека

а) Вилка шнура живлення електроінструмента має відповідати розетці. Ніколи не вносьте змін у вилку. Не користуйтеся ніякими перехідними вилками для заземленого електроінструмента. Застосовуйте немодифіковані вилки, що підходять розетці. Це знижує ризик ураження електричним струмом.

б) При роботі з електроінструментом не торкайтеся заземлених поверхонь: труб, радіаторів, електроплит та холодильників. Є високий ризик ураження електричним струмом, якщо тіло заземлене.

в) Не піддавайте електроінструмент впливу дощу чи вологи. Якщо волога потрапить в електроінструмент, можливе ураження електричним струмом.

г) Поводьтеся обережно зі шнуром живлення. Не переміщайте електроінструмент за допомогою шнура живлення. Не висмикуйте вилку із розетки за шнур живлення. Уникайте контакту шнура живлення з усім, що спричиняє пошкодження: теплом, оливою, мастилом, гострими кінцями або рухомими предметами. Можливе ураження електричним струмом, якщо шнур живлення буде перекручений чи пошкоджений.

г) Якщо працюєте з електроінструментом назовні, користуйтеся придатним для зовнішнього застосування подовжувачем шнура живлення. Це зменшує небезпеку ураження електричним струмом.

д) Якщо працюєте у вологому приміщенні, користуйтеся джерелом живлення із пристроєм захисного відімкнення. Це зменшує ризик ураження електричним струмом.

е) Користувач має усвідомлювати небезпеки електричного струму. Під час розряду електроструму створює на організм людини біологічну, електролітичну та термічну дії. Біологічна дія призводить до порушень клітин організму, що спричиняє судомні скорочення м'язів, порушення нервових функцій, роботи органів дихання і кровообігу. Одночасно можуть спостерігатися втрата свідомості, розлад мови. Електролітична дія призводить до електролізу плазми крові та інших рідин

тіла, що може призвести до порушення їхнього фізіохімічного складу й біологічних властивостей. Термічна дія електричного струму супроводжується опіками окремих ділянок тіла й перегрівом окремих внутрішніх органів, спричиняючи в них різні функціональні розлади й ушкодження. Уражальна дія електричного струму на організм людини залежить від багатьох чинників. Користувач має володіти та вміти застосовувати методи оживлення (штучне дихання та непрямий масаж серця) постраждалих від ураження електричним струмом.

Особиста безпека

а) Будьте уважні та стежте за своїми діями під час роботи з електроінструментом. Не користуйтеся електроінструментом, якщо втомилися або напередодні вживали наркотики, алкоголь чи лікарські препарати. Найменша неуважність може призвести до травм.

б) Користуйтеся засобами індивідуального захисту за необхідності. Якщо використовуєте захист, знижується вірогідність травмування.

в) Гігієнічні вимоги. Під час користування зарядним пристроєм необхідно пам'ятати, що в конструкції використовуються матеріали, які не можна вважати безпечними для здоров'я в разі потрапляння в організм.

Кожен користувач має обов'язково виконувати заходи гігієни:

- не припускати контактів виробу з харчовими продуктами;
- після виконання робіт із виробом обов'язково мити руки із мийними засобами, а сам виріб і робоче місце чистити від бруду та звільняти від відходів.

г) Не будьте занадто самовпевненими у разі регулярного використання електроінструмента. Через це Ви можете ігнорувати принципи безпеки. Будь-яка недбалість під час роботи може призвести до травм.

Використання електроінструмента та догляд за ним

а) Не перевантажуйте електроінструмент. Використовуйте його за призначенням. Правильно підібраний елек-

троінструмент виконуватиме краще та безпечніше призначені роботи.

б) Не користуйтеся електроінструментом, якщо вимикач пошкоджений. Будь-який електроінструмент із несправним вимикачем небезпечний і потребує ремонту.

в) Від'єднайте вилку від джерела живлення перед зміною приладдя, регулюванням або пакуванням електроінструмента для зберігання. Це унеможливорює ризик випадкового увімкнення електроінструмента.

г) Зберігайте електроінструмент у недоступному для дітей місці. Не дозволяйте особам, незнайдомленим із оригіналом інструкції з техніки безпеки та експлуатації, працювати з електроінструментом. У руках незнайомленого користувача електроінструмент дуже небезпечний.

г) Доглядайте за електроінструментом і приладдям. Перевірте відсутність надлишків, що можуть вплинути на роботу електроінструмента: перекид, заїдання рухомих частин, поломки деталей тощо. У разі пошкодження електроінструмента зверніться до виробника, фірмового сервісного центру або до продавця виробу. Більшість нещасних випадків створює несправний електроінструмент.

д) Використовуйте електроінструмент відповідно до оригіналу інструкції з техніки безпеки та експлуатації. Враховуйте умови та вид роботи. Якщо застосовувати електроінструмент для непередбачених робіт, можуть виникнути небезпечні ситуації.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

У разі виникнення аварійних ситуацій з акумуляторною батареєю (кипіння з виплесками електроліту, розгерметизація), зарядним пристроєм (несподівана відмова, поява запаху горілої ізоляції чи диму, займання зарядного пристрою), отримання сигналу про можливе наближення природних або техногенних катастроф:

- припинити виконання роботи;
- повідомити за необхідності спецпідрозділи (пожежний, медичний, екологічний, спеціальний аварійний);
- вжити заходів до евакуації людей і матеріальних цінностей (за необхідності);

- почати ліквідацію наслідків аварії первинними засобами до прибуття спецпідрозділів. Якщо такі отримали виклик, до їхнього прибуття виставити пости, що обмежують доступ сторонніх у небезпечну зону;
- надати долікарську допомогу постраждалим.

У разі нещасної події із травмуванням, постраждалих перемістити в безпечне місце, викликати швидку медичну допомогу й надати долікарську допомогу. Місце події захистити та зберегти недоторканим для роботи комісії з розслідування.

Технічне обслуговування

а) За потреби віддайте електроінструмент виробнику, фірмовому сервісному центру або продавцю виробу на технічне обслуговування. *Це допо- може підтримувати безпечність та справність електроінструмента.*

б) Не ремонтуйте самостійно пошкоджені акумуляторні батареї. Ремонтуйте їх у виробника, фірмовому сервісному центрі або у продавця виробу.

УВАГА! Ця інструкція не може врахувати всіх випадків, які можуть виникнути в реальних умовах експлуатації пристрою, тому під час роботи з ним необхідно бути вкрай уважним і обережним.

УВАГА! Інформація, що викладена в цій інструкції, є повністю достовірною на момент її створення.

УВАГА! Компанія постійно працює над удосконаленням своєї продукції, у зв'язку з цим залишає за собою право без повідомлення споживачів, на внесення змін до виробу, комплектації, текстів оригіналу інструкції з техніки безпеки та експлуатації, які не стосуються основних принципів його конструкції, безпеки та експлуатації. Усі можливі зміни, будуть спрямовані тільки на модернізацію та покращення.

2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ЗАРЯДНИМ ПРИСТРОЄМ

а) Не використовуйте пристрій для іншої роботи, окрім тієї, для якої він призначений.

б) При внесенні пристрою з холоду в тепле приміщення, витримайте його не менше 2-х годин в тарі до зникнення конденсату, після чого пристрій можна приєднувати до електромережі.

в) Переконайтеся в тому, що зарядний пристрій підходить для зарядки акумулятора по його типу і технічним характеристикам.

г) Заряджайте лише літій-іонні акумулятори. В іншому випадку існує небезпека спалаху або вибуху.

г) Перед кожним використанням перевіряйте пристрій, шнур живлення та вилку. Якщо є пошкодження, не використовуйте зарядний пристрій. Пошкоджений пристрій, шнур живлення та/або його вилки підвищують ризик ураження електричним струмом.

д) Не використовуйте пристрій на легкозаймистих поверхнях (наприклад, папері, текстилі тощо) або навколо. Під час заряджання, пристрій може призвести до пожежі.

е) Тримайте пристрій у чистоті. Забруднення може призвести до ураження електричним струмом.

е) Під час роботи не накривайте вентиляційні отвори пристрою та слідкуйте за наявністю нормального рівня вентиляції навколо пристрою.

ж) Дотримуйтесь правил техніки безпеки під час роботи з акумуляторною батареєю.

з) Не допускайте потрапляння в зарядний пристрій металевих ошукоток або рідин.

и) Не піддавайте пристрій значним механічним навантаженням або вібраціям, дії електромагнітних та електростатичних полів, екстремальних температур, прямих сонячних променів та вологи.

і) Не використовуйте пристрій під час грози.

ї) Не залишайте працюючий пристрій без нагляду.

й) Не заряджайте акумуляторну батарею відразу ж після закінчення роботи, дайте йому охолонути до температури навколишнього середовища.

к) Не кладіть жодних предметів на зарядний пристрій.

л) Розташовуйте пристрій в сухому і вентильованому приміщенні, та бережіть його від будь-яких нагрівальних елементів.

м) Не заряджайте акумуляторні батареї, які вийшли з ладу і не сприймають заряд.

н) Перед очищенням пристрою відключіть його від джерела живлення

3. УМОВНІ ПОЗНАЧКИ



Знак загальної застороги



Прочитайте оригінал інструкції з техніки безпеки та експлуатації



Від'єднати штепсельну вилку від електричної розетки



Постійний струм



Змінний струм



Тип акумуляторної батареї



Плавка вставка сповільненої дії, де X - позначення для характеристики час/струм



Клас захисту від ураження електричним струмом II



Тільки для внутрішнього використання



Забороняється використовувати під час дощу або залишати на вулиці



Захищати від сонячного світла



Не дозволяйте використовувати зарядний пристрій дітям до 8 років



Знак відповідності технічним регламентам України



Роздільне збирання електричного та електронного обладнання (щоб запобігти можливій шкоді довкіллю, необхідно відокремити електричне та електронне обладнання від інших відходів та утилізувати його найбільш безпечним способом)

4. КОМПЛЕКТАЦІЯ

Зарядний пристрій 1 шт.

Оригінал інструкції з техніки безпеки та експлуатації 1 шт.

Гарантійний талон 1 шт.

Пакування 1 шт.

5. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

Призначення

Зарядний пристрій призначений для заряджання літій-іонних акумуляторних батарей. Пристрій розрахований для роботи у середовищах з нормальною температурою, захищених від атмосферних опадів.



Мал. 1

1	Дисплей (індикатори стану)	3	Вентиляційні отвори
2	Посадкове місце для встановлення акумуляторної батареї	4	Шнур живлення

6. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Параметри	Позначення	FC1- 20-4.5A
Діапазон номінальної напруги	В (V)	220-240
Номінальна частота	Гц (Hz)	50/60
Номінальна вхідна потужність	Вт (W)	130
Номінальна вихідна напруга постійного струму	В (V)	20
Номінальний вихідний струм	А (A)	4.5
Клас захисту від ураження електричним струмом		II
Тип акумуляторів		Li-Ion
Рекомендована акумуляторна батарея		BP1-20-2A, BP1-20-4A, BP2-20-6A
Час заряду акумулятора 2 Аг	хв (min)	45
Час заряду акумулятора 4 Аг	хв (min)	65
Час заряду акумулятора 6 Аг	хв (min)	95
Довжина шнура живлення	м (m)	1.8
Струм спрацювання плавкої вставки	А (A)	5
Ступінь захисту від впливу пилу та води	IP	X0
Маса (без акумуляторної батареї)	кг (kg)	0,45

7. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Розпакуйте й проведіть зовнішній огляд пристрою на предмет відсутності зовнішніх механічних пошкоджень, що могли з'явитися під час транспортування.

УВАГА! Впевніться, що на пристрої немає конденсату. Пристрій заборонено готувати до роботи та використовувати до повного висихання конденсату.

8. РОБОТА З ПРИСТРОЄМ

Заряджання акумуляторної батареї

УВАГА! Заряджайте акумуляторну батарею при температурі навколишнього середовища від +5 °C до +40 °C. При недотриманні температурного діапазону спрацює система захисту та заблокує процес заряджання.

УВАГА! Не встановлюйте акумуляторну батарею із застосуванням надмірної сили. Якщо батарею не вдається встановити без зусиль, значить, вона вставляється неправильно.

1. Підключіть зарядний пристрій до електромережі. Індикатор (1) на зарядному пристрої засвітиться червоним кольором.


2. Встановіть акумуляторну батарею на зарядний пристрій. У процесі зарядки акумуляторної батареї другий індикатор (2) на зарядному пристрої заблимає зеленим кольором.

3. При повній зарядці акумуляторної батареї зелений індикатор перестане блимати та буде постійно світити, а червоний індикатор престане світити.

Витягніть акумуляторну батарею із зарядного пристрою та від'єднайте шнур живлення від електромережі.

УВАГА! Перед довготривалим зберіганням рекомендовано зарядити акумуляторну батарею. Зберігайте при температурі навколишнього середовища від **-20 °C** до **+45 °C** до трьох місяців або при температурі від **0 °C** до **+45 °C** до одного року.

Показники індикації (Таблиця 1)

Таблиця 1	
Індикація перегріву/переохолодження	
	<0°C/>40°C 
Індикація під час заряджання	
 	
Індикація після завершення зарядки	
	
Індикація при помилці	
	
	
Індикація при підключенні до мережі	
	

Функція охолодження

Принцип роботи:

- Примусове охолодження завдяки кулеру, який охолоджує плату пристрою
- Вентилятор вмикається лише тоді, коли заряджається акумуляторна батарея або знаходиться в температурному захисті.
- Коли акумуляторна батарея перегріта або переохолоджена пристрій не заряджає її (струм не споживається), але кулер обдуває активним потоком повітря перед початком зарядки.

9. ОБСЛУГОВУВАННЯ

Заміну шнура живлення завжди виконуйте тільки у виробника фірмовому сервісному центрі або у продавця виробу.

Якщо інше прямо не передбачено в цій інструкції, технічне обслуговування виробу виконуйте тільки у виробника, фірмовому сервісному центрі або у продавця виробу.

Регулярно (бажано після кожного використання) протирайте корпус пристрою м'якою тканиною. Забороняється використовувати такі розчинники, як бензин, водноаміачний розчин, оскільки вони можуть пошкодити пластмасові деталі пристрою.

Слідкуйте, щоб у вентиляційних отворах не було бруду. При сильних забрудненнях вентиляційних отворів прочистіть їх щіткою з м'яким синтетичним або натуральним ворсом, струменем стисненого повітря.

Слідкуйте, щоб волога не потрапляла в отвори на корпусі пристрою.

Пристрій знімається з гарантії після самостійного втручання у внутрішню конструкцію.

Не дозволяється вносити зміни в будову пристрою та його комплектуючих.

10. ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

Зберігайте пристрій у недоступному для дітей сухому приміщенні при відносній вологості повітря не більше 80%. Температура зберігання: від **-20 °C** до **+50 °C**.

Перед зберіганням впевніться, що на пристрої немає конденсату. Зберігайте пристрій, комплектуючі й оригінал інструкції з техніки безпеки та експлуатації в пакуванні. В такому разі, необхідна інформація та комплектуючі завжди будуть доступні.

Транспортуйте пристрій в пакуванні, щоб уникнути пошкоджень.

Строк служби пристрою становить 5 років від дати виробництва.

Гарантійні зобов'язання перед споживачем, розглядаються тільки після надання виробу з вказаним на ньому серійним номером. Серійний номер не повинен мати пошкодження які унеможливають його ідентифікацію.

11. УТИЛІЗАЦІЯ



Не викидайте пристрій разом із побутовими відходами!

Пристрої, які були виведені з експлуатації, підлягають окремому зберігання та утилізації відповідно до природоохоронного законодавства.

Перед утилізацією від'єднайте акумуляторну батарею. Акумуляторна батарея утилізується окремо від пристрою.

12. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Опис несправності	Можлива причина	Усунення
Дисплей пристрою не світиться	Вилка шнура живлення пристрою не під'єднана до електричної розетки	Під'єднайте вилку шнура живлення пристрою до електричної розетки
	Відсутня напруга в місці підключення вилки шнура живлення пристрою	Забезпечте наявність напруги в місці підключення вилки шнура живлення пристрою
	Невідповідність параметрів електромережі	Переконайтеся що електромережа має напругу 220-240 В і частоту 50 Гц. У разі невідповідності використовуйте стабілізатор напруги
	Шнур живлення та/або його вилка пошкоджені	Зверніться до виробника, фірмового сервісного центру або до продавця виробу
Підвищений шум під час роботи	Дисплей пошкоджений	Зверніться до виробника, фірмового сервісного центру або до продавця виробу
	Акумуляторна батарея встановлена в пристрій не до упору	Встановіть акумуляторну батарею на пристрій до упору
	Пошкоджена/несправна акумуляторна батарея	Замініть акумуляторну батарею
	Забруднилися клеми акумуляторної батареї та/або пристрою	Очистіть клеми акумуляторної батареї та/або пристрою
	Невідповідність параметрів електромережі	Переконайтеся, що електромережа має напругу 220-240 В і частоту 50 Гц. У разі невідповідності використовуйте стабілізатор напруги

13. ЗМІСТ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Повне найменування суб'єкта господарювання(виробника або уповноваженого представника, який декларує відповідність продукції та його місце знаходження)	ТОВ «Епіцентр К», вул. Берковецька, буд. 6К, 04128, м. Київ, Україна, код за ЄДРПОУ 32490244, що діє за дорученням № б.н. від 01.04.2025 від «NINGBO NANPU MACHINERY AND ELECTRONIC CO., LTD.», NO.579 JINXI ROAD, HENGXI TOWN,YINZHOU DISTRICT, NINGBO, ZHEJIANG PROVINCE, P.R. CHINA, KHP
--	---

Підтверджує, що **Зарядний пристрій TM LION, серії FC1*, код УКТЗЕД 8504**, який виготовляється (виготовлена) «NINGBO NANPU MACHINERY AND ELECTRONIC CO., LTD.», NO.579 JINXI ROAD, HENGXI TOWN,YINZHOU DISTRICT, NINGBO, ZHEJIANG PROVINCE, P.R. CHINA, KHP, відповідає положенням:

Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затверджений Постановою КМУ від 10.03.2017 р. № 139.

згідно вимог: **ДСТУ EN IEC 63000:2020 (EN IEC 63000:2018, IDT; IEC 63000:2016, IDT) «Технічна документація для оцінювання електричних та електронних виробів щодо обмеження використання небезпечних речовин».**

Повне найменування та місце знаходження особи – резидента України, уповноваженої на збирання технічного файлу:	ТОВ «Епіцентр К», вул. Берковецька, буд. 6К, 04128, м. Київ, Україна, код за ЄДРПОУ 32490244, що діє за дорученням № б.н. від 01.04.2025 від «NINGBO NANPU MACHINERY AND ELECTRONIC CO., LTD.», NO.579 JINXI ROAD, HENGXI TOWN,YINZHOU DISTRICT, NINGBO, ZHEJIANG PROVINCE, P.R. CHINA, KHP
--	---

Декларація складена під цілковиту відповідальність:	ТОВ «Епіцентр К», вул. Берковецька, буд. 6К, 04128, м. Київ, Україна, код за ЄДРПОУ 32490244, що діє за дорученням № б.н. від 01.04.2025 від «NINGBO NANPU MACHINERY AND ELECTRONIC CO., LTD.», NO.579 JINXI ROAD, HENGXI TOWN,YINZHOU DISTRICT, NINGBO, ZHEJIANG PROVINCE, P.R. CHINA, KHP
---	---


Місце і дата декларування:	вул. Берковецька, буд. 6К, 04128, м. Київ, Україна, 15.05.2025 р.
----------------------------	---

14. ФІРМОВІ СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ

Перелік сервісних центрів та більш детальну інформацію про контактні дані сервісних центрів на території України Ви можете дізнатися:

тел. **0800202727**

<https://epicentrk.ua/ua/info/garanty/>







Виробник: Нінбо Нанпу Машинері енд Електронік Ко., ЛТД, №579,
Цзіньсі роад, Хенсі таун, Інжоу дістрікт, Нінбо, Чжецзян провінс, КНР.
Імпортёр: ТОВ «ЕПІЦЕНТР К», вул. Берковецька, буд. 6К, 04128, м. Київ, Україна.

