


Смарт-проектор



✂ Інструкція з експлуатації ✂


Увага

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням.

1. Проектор не є водонепроникним.
2. Щоб зменшити ризик пожежі та ураження електричним струмом, не піддавайте проектор дощу та волозі.
3. Використовуйте лише оригінальний адаптер живлення. Проектор повинен бути заземлений належним чином.
4. Під час роботи проектора не накривайте вентиляційні отвори. Це може призвести до перегріву та пошкодження пристрою.
5. Не накривайте отвори вентиляції проектора. Це знизить ефективність охолодження та може спричинити пошкодження.
6. Регулярно очищайте вентиляційні отвори та фільтри для забезпечення нормального охолодження.
7. Не використовуйте проектор у вологому, запиленому, димному чи іншому агресивному середовищі. Це може спричинити серйозні проблеми.
8. Тримайте пристрій у чистоті, протираючи його м'якою сухою тканиною.
9. Не дозволяйте дітям користуватися проектором без нагляду дорослих.
10. Некваліфікованим особам заборонено розбирати або ремонтувати проектор.

Опис конструкції

Цей посібник наведено лише для довідки. Виробник залишає за собою право змінювати конструкцію без попереднього повідомлення




Вентиляція

Коліщатко фокусування


Об'єктив

Вхід повітря




Регулювання нахилу

Пульт дистанційного керування




Застосунки

Застосунки можна встановлювати в один клік, і вони стають доступними одразу після інсталяції. Компанія також додає власні застосунки, що дозволяє користувачам обирати та користуватись ними.



Налаштування

Мережеві налаштування (WiFi), налаштування Bluetooth, параметри проєкції, мова та метод введення, налаштування застосунків, дата та час, інші параметри, інформація про пристрій




Налаштування мережі

Виберіть «Network Settings --> Wireless Network». Увімкніть WiFi («ON»), оберіть потрібну мережу та введіть пароль



Налаштування Bluetooth

Виберіть «BT Settings» --> Переведіть у «ON». Оберіть потрібний пристрій зі списку




Налаштування проектора

Режим встановлення, цифрове масштабування, масштабування екрана, автоматична корекція трапеції, початкова корекція кута, ручна корекція трапеції, скидання налаштувань трапеції




Налаштування мови

Перейдіть в «Language and Keyboard --> Language Settings», оберіть мову системи та спосіб введення.




Налаштування дати та часу

Увійдіть у «Date and Time Settings», щоб змінити дату, час, часовий пояс та формат відображення (12/24 години).




Інші налаштування

Налаштування звуку, заставка, оновлення системи, параметри живлення, параметри батареї




Заставка

Перейдіть в «Settings --> Other Settings --> Screen saver, Screen saver time setting». Проектор перейде в режим заставки після закінчення встановленого часу, якщо не буде виконано жодних дій або відтворення. Ви можете вийти з режиму заставки, натиснувши будь-яку кнопку.




Про пристрій

Перегляд інформації про пристрій: модель, версія інтерфейсу, версія Android, MAC-адреса бездротового модуля, серійний номер, локальне оновлення, онлайн-оновлення, електронна пошта



HDMI™


При підключенні проєктора через HDMI, він автоматично переходить у режим виводу зображення



Бездротовий екран

Переконайтеся, що Android-пристрої підключені до тієї ж мережі, що і проєктор.

Перейдіть: Головний екран --> Мої застосунки --> ScreenCast --> Відкрити сервіс ScreenCast --> Увімкніть дзеркалення екрана на телефоні --> Підключення.



Заява FCC

Цей пристрій був протестований і відповідає вимогам до цифрових пристроїв класу В відповідно до Частини 15 правил FCC. Ці вимоги розроблені для того, щоб забезпечити належний захист від шкідливих перешкод у домашніх умовах. Пристрій може створювати та випромінювати радіочастотну енергію. Якщо його неправильно встановити або використовувати не за інструкцією, це може призвести до завад у роботі радіозв'язку. Хоча пристрій відповідає нормам, виробник не може гарантувати, що за певних умов перешкоди повністю відсутні. Якщо пристрій все ж викликає завади у роботі радіо чи телебачення (що можна перевірити, вимикаючи та вмикаючи його), рекомендується зробити наступне:

- Змінити напрямок або місце встановлення антени.
- Збільшити відстань між пристроєм і приймачем.
- Підключити пристрій до іншої розетки, ніж та, що використовується для приймача.
- Звернутися до продавця або до досвідченого спеціаліста з ремонту радіо/ТБ техніки.

Цей пристрій відповідає правилам FCC, Частина 15. Робота дозволена за двох умов:

- Пристрій не повинен створювати шкідливих перешкод
- Пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, навіть ті, що можуть негативно впливати на його роботу

Увага: будь-які зміни чи модифікації, які не схвалені виробником, можуть позбавити користувача права на гарантію.

Гарантійний талон

Підпис покупця_____

Гарантійний термін: 12 місяців
Умови гарантійного обслуговування

1. Гарантія діє при наявності:
 - розрахункового документу;
 - цілісності, неушкодженості приладу;
 - заводського маркування.

2. Гарантія діє при дотриманні умов експлуатації і дотримання правил техніки безпеки.

3. Що не покривається:
 - Механічні пошкодження (удари, падіння, рідина).
 - Пошкодження через перепади напруги, неправильне підключення.
 - Знос лампи через нормальне використання.
 - Самостійне втручання у пристрій, порушення умов експлуатації.
 - Використання неоригінальних ламп або аксесуарів.

4. Дефектні вироби приймаються для гарантійного обслуговування тільки чистими, укомплектованими і в оригінальній упаковці.

Відмова від відповідальності

Цей посібник містить загальні інструкції. Зображення та функції, наведені у посібнику, можуть відрізнятися від фактичного продукту. Компанія постійно працює над покращенням характеристик пристрою, тому залишає за собою право вносити зміни у функції та інтерфейс, описані у цьому посібнику, без попереднього повідомлення.

Будь ласка, використовуйте та зберігайте пристрій належним чином. Компанія не несе відповідальності за будь-які втрати, спричинені неправильною роботою програмного чи апаратного забезпечення, некоректним ремонтом чи іншими причинами. Також компанія не несе відповідальності за будь-які претензії третіх осіб, пов'язані з використанням цього пристрою.

Цей посібник був ретельно перевірений професійними інженерами, однак можливі певні неминучі упущення. Просимо поставитися до цього з розумінням.

Інструкції з безпеки

- Будь ласка, звертайте увагу на важливу інформацію щодо роботи та обслуговування проєктора. Уважно прочитайте ці вказівки, щоб уникнути проблем. Дотримання правил безпеки продовжить строк служби проєктора.
- Для встановлення та ремонту звертайтеся лише до кваліфікованих спеціалістів. Не використовуйте пошкоджені дроти, аксесуари чи інші комплектуючі.
- Тримайте проєктор подалі від легкозаймистих та вибухонебезпечних матеріалів, а також від джерел сильних електромагнітних завад (великі радарні станції, електростанції, підстанції). Уникайте прямого сонячного світла та занадто яскравого освітлення.
- Не закривайте вентиляційні отвори проєктора.
- Використовуйте лише оригінальний адаптер живлення.
- Забезпечте достатню вентиляцію та переконайтеся, що отвори не перекриті, щоб уникнути перегріву проєктора.
- Під час роботи проєктора не дивіться прямо в об'єкти - яскраве світло може вдарити по очах і викликати неприємні відчуття.
- Не перегинайте та не тягніть кабель живлення.
- Не прокладайте кабель живлення під проєктором чи важкими предметами.
- Не накривайте кабель м'якими предметами.
- Не нагрівайте кабель живлення.
- Уникайте дотику до адаптера живлення мокрими руками.



Увага:

Будь ласка, не дивіться безпосередньо в об'єкти під час роботи проєктора, щоб уникнути шкідливого впливу яскравого світла на очі.
Діти повинні користуватися проєктором лише під наглядом дорослих.

