


СВІТИЛЬНИК СВІТЛОДІОДНИЙ, ЩО ВБУДОВУЄТЬСЯ
DNL-001/6W, 002/9W, 003/12W, 004/15W
ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ



1 Світильник призначено для внутрішнього загального освітлення адміністративно - громадських, побутових приміщень. Джерело світла – світлодіоди SMD. Температура оточуючого середовища : – 5 + 35°C. УВАГА! Перед роботою уважно ознайомтеся з інструкцією. УВАГА! Гарантія – 12 місяців з дати продажу, забезпечується тільки за умов дотримання вимог інструкції та відповідних стандартів зберігання, транспортування та експлуатації.	2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ -напруга номінальна ~ 220В / 50Гц; -діапазон напруги вмикання світлодіодів ~ 220-240В; -потужність номінальна, Вт – див. на упаковці; -електронний драйвер – виносний; -коєф. потужності , колірна темп-ра – див. на уп-ці; -кут розсіювання - 120°; -номінальний ресурс – 20.000 год.; Ra > 70; -світловий потік, лм – див. на упаковці; -ступінь захисту – IP40; -клас захисту – II; -габарити, мм - див. табл.; -вага не більше, кг – див. табл.	3 КОНСТРУКЦІЯ СВІТИЛЬНИКА (мал.1): 1) Корпус 1 відлит з алюмінію, на зворотньому боці обладнано тепловідводними ребрами. По боках наявні дві пружини - защіпки 3. Корпус пофарбовано білою емаллю. 2) В середині корпусу розташовано оптичний блок, що складається, власне, з SMD світлодіодів, розташованих по внутрішньому колу та розсіювача 2. 3) Розсіювач виконано з опалового скла з шорсткою поверхнею. 4) Живлення світильника забезпечує драйвер 4, що приєднується за допомогою роз'ємів 5, 6.
4 ВАЖЛИВО! ! Всі роботи з монтажу та обслуговування світильника необхідно проводити тільки ПРИ ВІДКЛЮЧЕНІ МЕРЕЖІ ЖИВЛЕННЯ !!! ! Необхідно, щоб інсталяцію було виконано кваліфікованим електриком згідно цієї інструкції та діючих норм. ! Переконайтеся, що номінальна напруга світильника відповідає напрузі в мережі. ! Переконайтеся, що світильник відповідає умовам його використання. ! Переконайтеся, що лінію живлення обладнано захисними пристроями. ! Зверніть увагу, що провід, який входить до драйвера і буде підключений до джерела живлення за допомогою клемної колодки, не призначений для підключення додаткових пристроїв. ! Виробник не несе відповідальності за травми та шкоду, які виникли внаслідок невправного монтажу та використання світильника або втручання в його конструкцію.	5 ІНСТРУКЦІЯ З ІНСТАЛЯЦІЇ Вбудований монтаж. (мал. 1,3) • Зробити монтажний отвір у підвісній стелі відповідно до розміру світильника С, забезпечивши необхідний зазор для защіпок (див. табл.). • З'єднати драйвер 4 за допомогою клемної колодки (додається) з проводами джерела живлення, перетином не менше 0,75 мм², ввести його у монтажний отвір та покласти поруч. • Приєднати відповідний дріт драйвера до світильника за допомогою роз'ємів 5, 6. • Повернути защіпки 3 догори, вставити світильник в монтажний отвір, відпустити защіпки та зафіксувати виріб на стелі. • Перевірити належність монтажу та підключити напругу. • Блок - схема електрична – (мал.2). •УВАГА! Не відкривайте світильник та драйвер. Світлові, функціональні параметри гарантуються за номінальної напруги живлення!	6 ДО УВАГИ КОРИСТУВАЧА: Світильник виготовлено у відповідності з вимогами ДСТУ EN 60598-2-2:2016 (EN 60598-2-2:2012, IDT), ДСТУ EN 60598-1:2015 (EN 60598-1:2015, IDT). Виріб відповідає вимогам Директиви 2002/95/EC-ROHS та Техрегламенту про обмеження використання деяких небезпечних речовин в ЕЕО. Безпека продукції гарантована тільки за умов дотримання інструкції та вимог пожежної безпеки. Користувач та особа, яка встановлює світильник, мають бути забезпечені цією інструкцією. Виробник залишає за собою право вдосконалювати конструкцію, змінювати дизайн, що може не знайти відображення в цій інструкції.



Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	Вага, кг
DNL-001/6W	120	20	105	0,04
DNL-002/9W	145	20	135	0,07
DNL-003/12W	170	20	160	0,10
DNL-004/15W	200	20	185	0,14

Гарантійні зобов'язання

Гарантійний термін експлуатації 12 місяців. Гарантійні зобов'язання поширюються на товар, за виключенням таких випадків:

- світильник пошкоджено або він має ознаки зовнішнього впливу;
- порушення покупцем (споживачем) правил експлуатації або зберігання виробу;
- відсутній чек торговельної організації, що продала продукцію;
- упаковка відсутня або її стан не дозволяє безпечно транспортувати виріб.

Гарантійний талон

Найменування товару _____

Дата продажу _____

Продавець (підпис, печатка) _____