

Тепловентилятор спіральний
Тепловентилятор спиральный



ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЬ З ІНСТРУКЦІЄЮ!
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ!

Зміст

1.	Заходи безпеки	3
2.	Технічні характеристики	3
3.	Попередження	4
4.	Керування тепловентилятором	4
5.	Експлуатація	4
6.	Перегрів	5
7.	Очищення і догляд	5
8.	Безпека навколишнього середовища. Утилізація	6
9.	Гарантійні зобов'язання	7
10.	Гарантійний талон	13
11.	Адреси сервісних центрів	16

содержание

1.	Меры безопасности.....	8
2.	Технические характеристики.....	9
3.	Предупреждение.....	9
4.	Управление тепловентилятором.....	9
5.	Эксплуатация.....	9
6.	Перегрев.....	10
7.	Очистка и уход.....	10
8.	Безопасность окружающей среды. Утилизация.....	11
9.	Гарантийные обязательства.....	12
10.	Гарантийный талон.....	13
11.	Адреса сервисных центров.....	16

Шановний покупець!

Вітаємо Вас із придбанням виробу торгівельної марки UP. Ми впевнені, що наші вироби будуть вірними й надійними помічниками у Вашому домашньому господарстві.

Не піддавайте пристрій різким перепадам температур. Різка зміна температури (наприклад, внесення пристрою з морозу в тепле приміщення) може викликати конденсацію вологи всередині пристрою та порушити його працездатність при вмиканні. Введення пристрою в експлуатацію після транспортування проводить не раніше, ніж через 1,5 години після внесення його в приміщення.

УВАГА!

Перед використанням приладу уважно прочитайте інструкцію з експлуатації. Після першого включення пристрою в мережу можлива поява легкого запаху. Він зникне протягом короткого проміжку часу.

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- 1.1 Не ставте тепловентилятор в місцях досяжності для дітей і домашніх тварин.
- 1.2 Передня решітка сильно нагрівається під час використання приладу, тому необхідна особлива обережність при поводженні з приладом.

УВАГА!

Щоб уникнути перегріву не накривайте прилад. Щоб не закривати доступ повітря, відстань від задньої стінки приладу до інших предметів повинна складати не менше 32 см.

- 1.3 Використання тепловентилятора у ванній, душі або басейні заборонено!
- 1.4 Під час використання тепловентилятор повинен знаходитися на відстані не менше двох метрів від інших предметів.
- 1.5 Не використовуйте прилад поруч із займистими матеріалами. На тепловентилятор не повинні потрапляти паливо, гас, масло та інші легкозаймисті речовини.
- 1.6 Не використовуйте тепловентилятор поза приміщенням.
- 1.7 Не розташовуйте прилад під мережною розеткою.
- 1.8 Розташовуйте прилад на плоскій рівній поверхні.
- 1.9 Переміщати або піднімати увімкнений тепловентилятор заборонено.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Робоча напруга	220-230 В
Робоча частота	50 Гц
Потужність	2000 Вт
Сила струму	9 А

Для нотаток / Для заметок

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

62	вул. Успенська (Ленінської іскри) 1/24	Умань	(04744)-46614, (04744)-46134	ЦСО Електрон- сервіс (ФОП Бакалдин І.Ю.)	+	+	+	-	-	+	+
63	вул. Полтавський шлях, 3	Харків	(057)-7349724, 7125181, (096)-1982939, (095)-4438827	ПВКФ "Каскад-1"	+	+	+	+	+	+	+
64	вул. Бакуліна, 12	Харків	(057)-7171339, (057)-7021620	ТОВ "Комтех"	+	+	+	-	-	+	+
65	пр. 200 років Херсона, 9	Херсон	(067)785-46-35, (050) 49-46-043	ХФ ТОВ Лотос	+	+	+	+	+	+	+
66	вул. Димитрова, 23	Херсон	(0552)-296042	ТТЦ Електроніка (ФОП Токар Ю.І.)	+	+	+	-	-	+	+
67	вул. Молодіжна, 7	Хмельницький	(0382)-664501, (067)393-96-39	ФОП Дубчик В.Г.	+	+	+	+	+	+	+
68	вул. Курчатова, 18	Хмельницький	(0382)-783773, (0382)-783755	ТОВ "Тритон Побут Сервіс"	+	+	+	+	+	+	+
69	вул. Громова 146, офіс 102	Черкаси	(0472)-563478, (0472)-500354, (0472)-564216, моб. 096-5056363	Техно-Холод (ФОП Терещенко І.П.)	+	+	+	+	+	+	+
70	вул. Хоменко, 7	Черкаси	(0472)-565621, (067) 753-74-62, (094) 984-66-21	ФОП Фролов С.О.	+	+	+			+	+
71	вул. Руська, 234 Г	Чернівці	(0372)-584301, (0372) 584249	ФОП Гринчук В.В.	+	+	+	+	+	+	+
72	вул. Інструментальна 6	Чернігів	(0462)-970600	УкрСервіс (ФОП Готенко О.В.)	+	+	+	+	+	+	+
73	вул. Борисенко, 45	Чернігів	(099)-0766488	ФОП Чайка Є.М.	+	+	+	+	+	+	+
74	вул. Некрасова, 3	Шепетівка	(03840)-40017, (067)-3601632	Рубікон (ФОП Новицький П.В.)	+	+	+	+	+	+	+

3. ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб уникнути небезпеки через випадкове спрацьовування запобіжного пристрою від перегріву, забороняється вмикати прилад через такі зовнішні пристрої, як таймер або підключати до мережі з постійними вмиканнями/вимиканнями.

4. КЕРУВАННЯ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОМ

- 4.1 «О» (ВИМК)
- 4.2 «Х» - тільки вентилятор, без обігріву
- 4.3 «I» - помірний обігрів
- 4.4 «II» - обігрів на повну потужність
- 4.5 ТЕРМОСТАТ - повертайте регулятор термостата за годинниковою стрілкою для збільшення сили обігріву.

5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- 5.1 Підключіть пристрій до мережі (дотримуйтесь інструкцій щодо полярності) і увімкніть його.
- 5.2 Для використання тільки функції вентилятора:
Поверніть перемикач в положення «Х». Вентилятор буде подавати повітря кімнатної температури.
Повертайте регулятор термостата за годинниковою стрілкою - вентилятор почне роботу.
Використання вентилятора для обігріву:
Поверніть перемикач в положення «I» для помірного обігріву і «II» для обігріву на повну потужність.
Виберіть рівень обігріву, обертаючи регулятор термостата за годинниковою стрілкою від мінімального обігріву до упору (повна потужність).
- 5.3 Після досягнення обраної кімнатної температури термостат автоматично вимикається і включається відразу ж після зниження кімнатної температури.
- 5.4 Для максимальної потужності обігріву поверніть перемикач в положення «II» і поверніть регулятор термостату до упору.

6. ПЕРЕГРІВ

- 6.1 Як тільки тепловентилятор перегрівається, термостат автоматично відключає прилад.
- 6.2 Перегрів може бути викликаний блокуванням повітровпускних отворів приладу або передньої решітки. Якщо стався перегрів, відключіть тепловентилятор і дайте йому охолонути 30 хвилин. Усуньте всі перешкоди і знову увімкніть тепловентилятор.
- 6.3 Якщо обігрівач припинив роботу, найбільш імовірною причиною цього може бути спрацювання захисного пристрою від перегріву. При повторному вмиканні тепловентилятора проблема повинна бути усунена. Якщо тепловентилятор як і раніше не працює, зверніться до авторизованого сервісного центру за допомогою.

7. ОЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

- 7.1 Всередині приладу немає деталей, які можуть бути замінені користувачем.
- 7.2 Не намагайтеся відкривати зовнішній корпус тепловентилятора. Ви можете пошкодити мотор і втратити гарантію. Якщо в роботі приладу виникли проблеми або пошкоджений шнур живлення, зверніться до авторизованого сервісного центру для кваліфікованого огляду і ремонту приладу.
- 7.3 Перед початком очищення тепловентилятора відключіть його від мережі живлення і дайте повністю охолонути.
- 7.4 Заборонено чистити тепловентилятор водою. Слідкуйте, щоб всередину не потрапила вода.
- 7.5 Зовнішню частину тепловентилятора слід протирати тканиною, злегка змоченою в миючому засобі.
- 7.6 За допомогою пилососа видаліть всі частинки пилу, які зібралися всередині передньої решітки.
- 7.7 Перед використанням переконайтеся, що прилад сухий.
- 7.8 Якщо ви не будете використовувати прилад тривалий час, почистіть його, запакуйте в упаковку і зберігайте в сухому, прохолодному місці.
- 7.9 При належному догляді тепловентилятор прослужить вам тривалий час.

УВАГА!

1. Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, чутливими або розумовими здібностями або при відсутності в них досвіду або знань, якщо вони не перебувають під контролем або не проінструктовані про використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку. Не рекомендовано

40	вул. Чкалова, 33	Миколаїв	(0512)-478348, 470496	ТОВ Фірма Сервісний центр "Аладдін"	+	+	+	+	+	+
41	вул. Покровська, 51-А	Могилів- Подільський	(04337)-64847, (067)-4407526	ФОП Рожок А.А.	+	+	+	+	+	+
42	вул. Пушкіна, 24/1а	Мукачеве	(03131)-56096, (099)-2621118	АСЦ Сигнал (ФОП Азаренков С.А.)	+	+	+	+	-	+
43	вул. Вокзальна, 38	Новоград- Волинський	(04141)-52010	ТОВ Техніка	+	+	+	+	+	+
44	вул. Сучкова, 54	Новомосковск	(097) 075-85-68, (050) 481-58-71, 066-081-80-14	ТОВ Лотос	+	+	+	+	+	+
45	вул. Єврейська, 24	Одеса	(048)-711-75-25, (066) 908-85-25, (098) 908-85-25, (093) 908-85-25	АСЦ М-Сервіс	+	+	+			+
46	пр. Академіка Глушко, 29	Одеса	(048)-752-97-00	ООО "2С"	+	+	+			+
47	вул. Рішельєрська, 58	Одеса	(048)-752-96-96	ООО "2С"	+	+	+			+
48	вул. Дніпровська, 188	Павлоград	(05632)-61554, (066) 9509132, (067) 6308242	ФОП Шульга С.З.	+	+	+	+	+	+
49	вул. Державна, 75	Пологи	(096)-2840836, (066)-0857539	ФОП Кириченко О.Г.	+	+	+	+	+	+
50	вул. Зеньківська, 21	Полтава	(0532)-690946	СЦ ТОВ "Аматі- Сервіс"	+	+	+	+	+	+
51	вул. Європейська, 66	Полтава	(0532)-615621	НВТОВ "Промелектроніка"	+	+	+	+	+	+
52	вул. Київська 371-А	Прилуки	(04637)-53982	СЦ ТОВ "Аматі- Сервіс"	+	+	+	+	+	+
53	вул. Тиха, 12	Рівне	(0362)-266585	Електроніка-сервіс	+	+	+	+	+	+
54	пров. Робочий, 5	Рівне	(0362)-433340, (067)-3604242	Рубікон (ФОП Новицький П.В.)	-	-	+	+	-	-
55	вул. Курчатова, 19Б	Сєвєро- донецьк	(06452)-27853, 23828, (050)-470-07-10	ПП "СДРТ"	+	+	+	+	+	+
56	вул. Свободи, 5	Слов'янськ	(06262)-28620, (099)-5137726, (068)-6728805	Елма Сервіс (ФОП Собчук Г.Л.)	+	+	-	-	+	+
57	вул. Шевченко, 171-Б	Стрий	(03245)-58381	КП "Телерадіосервіс"	+	+	+	+	+	+
58	вул. Петропавлівська 86/1	Суми	(0542)-660300, (0542)-650340, (0542)-655510	Ельф (ПВКФ "Сервісцентр")	+	+	+	+	+	+
59	вул. Білопольське шосе, 19	Суми	моб. 096-3400696	ПП Панченко	+	+	+	-	-	+
60	вул. Чалдаєва, 2	Тернопіль	(0352)-263013, (050)-5124887	АСЦ Сем (ФОП Самуляк Ю.М.)	+	+	+	+	+	+
61	вул. Легоцького 3 корпус 2	Ужгород	(0312)-654266, (099)-5575307	ФОП Зверев Д.А.	+	+	+	+	+	+

18	вул. Коновальця 104А	Івано-Франківськ	моб. 050-246-24-16, 068-189-94-96	ФОП Гнатюк Ю.Б	+	+	+	+	+	+	+
19	вул. Енергетиків 179	Канів	(099) 439 52 15	М-Н Сатурн	+	+	+	+	+	+	+
20	вул. Новоконостантинівська, 1-Б	Київ	(044)-5911190	ПП Михайленко О.А.	+	+	+	+	+	+	+
21	вул. Бориспільська 9, корп 57	Київ	(044)-3695001	ТОВ "Аматі-Сервіс"	+	+	+	-	+	+	+
22	вул. Чорновола, 1-В	Кропивницький (Кіровоград)	(0522)-272840, (0522)-277667	ПП "Європобуттех"	+	+	+	+	+	+	+
23	вул. Жори Кудаківа, 2-В	Коростень	(04142)-50504	ПП "Муравицькі"	+	+	+	+	+	+	+
24	вул. Безнощенко, 10	Костянтинівка	(06272)-26223, (06272)-22186, моб. 050-2796816	ФОП Гусєв В.О.	+	+	+	-	-	+	+
25	б-р. Краматорський, 3	Краматорськ	(06264)-59389, 88597	Елма Сервіс (ФОП Собчук Г.Л.)	+	+	+	+	+	+	+
26	вул. Ринкова, 20	Краматорськ	моб. 050-9732014	Сатурн-Донбас (ФОП Лапін В.І.)	+	+	+	-	-	+	+
27	вул. Поштова, 5-А	Краматорськ	(0626)-412134, моб. 067-2557990	Сатурн-Краматорськ	+	+	+	-	-	+	+
28	вул. Академіка Маслова (Радянська), 44, офіс 2	Кременчуг	(05366)-39192, (096)-446-7106, (066)-2304471	ФОП Дашко І.В.	+	+	+	+	+	+	+
29	вул. Соборності, 56	Кривий Ріг	(056) 440-07-79, 067-998-05-20	КРФ ТОВ Лотос	+	+	+	+	+	+	+
30	пл. Центральна, 38-А	Куп'янськ	(099)-2237998	ФОП Щербак О.В.	+	+	+	+	+	+	+
31	вул. Ківерцівська, 1	Луцьк	(0332)-290752, 095-5294709	"Склад-магазин Сатурн" (ФОП Соловійов Р.Є.)	+	+	+	+	+	+	+
32	пр. Перемоги 22	Луцьк	095-780-22-03, (0332)-23-01-03	ФОП Богуш С.О.	+	+	+	+	+	+	+
33	вул. Червоної калини, 109	Львів	(032)-2228710, (067)-3447224	ФОП Копач О.Б.	-	+	+	-	+	+	+
34	вул. Шараневича, 28	Львів	(032)-2395152, (032)-2395577	ППФ Росімпекс	+	+	+	+	+	+	+
35	вул. Тайожна, 1 К	Макіївка	(0623) 413758, (095)-291-46-78	Скіф АСЦ (ФОП Гурченков С.С.)	+	+	+	+	+	+	+
36	пр.Металлургов 95	Маріуполь	(0629) 49-30-05, (0629) 49-30-06, (098) 998-50-28	МарФ ТОВ Лотос	+	+	+	+	+	+	+
37	пр-т. Металургів, 227	Маріуполь	098-3122628, моб. 095-0282628	ФОП Озеров О.А.	+	+	+	+	+	+	+
38	Внутрішньо-квартильний проїзд, 2	Миколаїв	(0512) 58-06-47, (0512) 24-22-60	НФ ТОВ Лотос	+	+	+	+	+	+	+
39	вул. Озерна, 17Б	Миколаїв	(0512)-582180, моб. 067-5170570, моб. 066-7056444	АСЦ ТОВ фірма "Аладдин"	-	+	+	+	-	+	+

використовувати пристрій дітям у віці до 14 років.

2. Стежте, щоб діти не грали з пристроєм.

3. Не накривайте тепловентилятор.

4. Не ставте тепловентилятор безпосередньо під розеткою.

8. БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. УТИЛІЗАЦІЯ



Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища!

Будь ласка, дотримуйтесь місцевих правил: передавайте непрацююче електричне обладнання у відповідний центр утилізації відходів.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики й дизайн виробів.

Гарантійні зобов'язання

Гарантія на виріб надається на термін 2 роки.

Випадки, на які гарантія і безкоштовний ремонт не поширюються:

1. Гарантійний талон заповнений неправильно.
2. Виріб вийшов з ладу через недотримання Покупцем правил експлуатації, зазначених в інструкції.
3. Виріб використовувався в професійних, комерційних чи промислових цілях (крім спеціально призначених для цих моделей, про що зазначено в інструкції).
4. Виріб має зовнішні механічні чи uszkodження, викликані влученням всередину рідини, пилу, комах і інших сторонніх предметів.
5. Виріб має uszkodження, викликані недотриманням правил живлення від батарей, мережі чи акумуляторів.
6. Виріб піддавався розкриттю, ремонту чи зміні конструкції особами, не уповноваженими на ремонт; проводилося самостійне чищення внутрішніх механізмів тощо.
7. Виріб має природний знос частин з обмеженим терміном служби, видаткових матеріалів і т.д.
8. Виріб має uszkodження, чи uszkodження, які викликані впливом високих (низьких) температур чи вогню на нетермостійкі частини виробу.

З питань гарантійного обслуговування і ремонту звертайтеся до спеціалізованих сервісних центрів, що наведені в цій інструкції.

При придбанні виробу вимагайте його перевірки у Вашій присутності, переконайтеся, що проданий Вам товар справний і цілком укомплектований, гарантійний талон заповнений правильно.

Даний гарантійний талон підтверджує відсутність будь-яких дефектів у купленому Вами виробі і забезпечує безкоштовний ремонт виробу, що вийшов з ладу, з вини виробника протягом всього терміну гарантійного обслуговування і безкоштовного ремонту.

Без пред'явлення даного талона, при його неправильному заповненні, порушенні заводських пломб (якщо вони є на виробі), а також у випадках, зазначених у гарантійних зобов'язаннях, претензії не приймаються, а гарантійний і безкоштовний ремонт не проводиться!

Гарантійний талон дійсний тільки в оригіналі зі штампом торгуючої організації, підписом продавця, датою продажу і підписом покупця.

Адреса сервисных центров / Адреси сервісних центрів

№ п/п	Адреса АСЦ	Місто	№ телефону	Назва АСЦ	Аудио-Відео техніка	Мала побутова техніка	Велика побутова техніка	Кондиціонери	Холодильники, морозильні лари	Газові плити і талани	IT-техніка
1	вул. Житомирська, 57	Бердичів	068-223-04-34	ФОП Пасічник С.М.	+	+	+	-	+	+	+
2	вул. І. Франка 43	Берегове	(03141)-43432	ФОП Пруніца І.І.	+	+	+	-	-	+	+
3	бул. Олександрійський, 82	Біла Церква	(04563)-68413	Маяк-сервіс (ФОП Паппа Ю.К.)	+	+	+	+	+	+	+
4	вул. Енергетична, 3а	Вінниця	0800 755-004, (067) 622-56-62	ВФ ТОВ Лотос	+	+	+	+	+	+	+
5	пров. Щорса, 3а	Вінниця	(0432)-642457, (0432)-642622	Базелюк	-	+	+	-	-	-	-
6	пр. Космонавтів 53	Вінниця	(0432)-56-06-84, (050) 441-37-61	ФОП Призюк В.І.	+	+	+	+	+	+	+
7	пр-т. Юності, 16	Вінниця	(0432)-464393, (0432)-468213, (0432)-519254, (067)-4304472	ФОП Рожок А.А.	+	+	+	+	+	+	+
8	пр-т Сергея Нигояна 74	Дніпро	(067)444-00-57, (066)954-72-67, 0-800-605-627	ТОВ Лотос	+	+	+	+	+	+	+
9	вул. Коротка, 41-А, р-н Індустріальний	Дніпро	(056)-790-04-60	Універсал-сервіс (ФОП Мартинюк М.В.)	+	+	+	+	+	+	+
10	вул. Університетська, 75	Донецьк	(050)-94000-61, (063)-9400061, (062)-2130061	IQ Сервіс (ФОП Бичек О.С.)	+	+	+	+	+	+	+
11	вул. Енгельса, 120	Дружківка	(06267)-34841, (099)-6507734	Елма Сервіс (ФОП Собчук Г.Л.)	+	+	-	-	-	+	+
12	вул. Львівська, 8	Житомир	(0412)-471568, (067)-4115812	Тандем-Сервіс (ФОП Ващук С.В.)	+	+	+	-	-	+	+
13	вул. Садова, 6	Житомир	(0412)-482425, (067)-4102198	Мельник (ФОП Мельник В.М.)	+	+	+	-	-	+	+
14	вул. Львівська, 11	Житомир	(0412)-555515, моб. 093-4619596	ПП "Євро С"	+	+	+	+	+	+	+
15	вул. Гоголя, 175	Запоріжжя	(050) 730-66-11, (063) 959-44-20	ЗФ ТОВ Лотос	+	+	+	+	+	+	+
16	пр. Соборний 152	Запоріжжя	(095) 272-03-03, (097) 292-29-03	ТОВ "Електротехніка-Плюс"	+	+	+	+	+	+	+
17	вул. Кам'яногірська, 1	Запоріжжя	(067)-6311081, (099)-0674947, (063)-9834557	ТОВ "Ремпобутсервіс"	+	+	+	+	+	+	+

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением изделия торговой марки UR. Уверены, что наши изделия будут верными и надежными помощниками в Вашем домашнем хозяйстве.

Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и нарушить его работоспособность при включении. Ввод устройства в эксплуатацию после транспортировки производить не ранее, чем через 1,5 часа после внесения его в помещение.

ВНИМАНИЕ!

Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.

После первого включения устройства в сеть возможно появление легкого запаха. Он исчезнет в течение короткого промежутка времени.

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1.1 Не ставьте тепловентилятор в местах досягаемости для детей и домашних животных.
- 1.2 Передняя решетка сильно нагревается во время использования прибора, поэтому необходима особая осторожность при обращении с прибором.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание перегрева не накрывайте прибор. Чтобы не закрывать доступ воздуха, расстояние от задней стенки прибора до других предметов должно составлять не менее 32 см.

- 1.3 Использование тепловентилятора в ванной, душе или бассейне запрещено!
- 1.4 Во время использования тепловентилятор должен находиться на расстоянии не менее двух метров от других предметов.
- 1.5 Не используйте прибор рядом с воспламеняемыми материалами. На тепловентилятор не должны попадать топливо, керосин, масло и другие легковоспламеняющиеся вещества.
- 1.6 Не используйте тепловентилятор вне помещения.
- 1.7 Не располагайте прибор под сетевой розеткой.
- 1.8 Располагайте прибор на плоской ровной поверхности.
- 1.9 Перемещать или поднимать включенный тепловентилятор запрещено.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение	220-230 В
Рабочая частота	50 Гц
Мощность	2000 Вт
Сила тока	9 А

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание опасности вследствие случайного отключения предохранительного устройства от перегрева, запрещается включать прибор через такие внешние устройства, как таймер или подключать к цепи с постоянными включениями/выключениями.

4. УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОМ

«О» (ВЫКЛ.)

«Х» - только вентилятор, без обогрева

«I» - умеренный обогрев

«II» - обогрев на полную мощность

ТЕРМОСТАТ - вращайте регулятор термостата по часовой стрелке для увеличения силы обогрева.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 5.1 Подключите устройство к сети (соблюдайте инструкции относительно размещения) и включите его.
- 5.2 Для использования только функции вентилятора:
Поверните переключатель в положение «Х». Вентилятор будет подавать воздух комнатной температуры.
Поверните регулятор термостата по часовой стрелке – вентилятор начнет работу.
Использование вентилятора для обогрева:
Поверните переключатель в положение «I» для умеренного обогрева и «II» для обогрева на полную мощность.
Выберите уровень обогрева, вращая регулятор термостата по часовой стрелке от минимального обогрева до упора (полная мощность).
- 5.3 После достижения выбранной комнатной температуры термостат автоматически выключится и включится сразу же после снижения комнатной температуры.
- 5.4 Для максимальной мощности обогрева установите поворотный переключатель в положение «II» и поверните регулятор термостата до упора.

up!	up!	up!
Артикул / Артикул	Артикул / Артикул	Артикул / Артикул
Производственный номер / Виробничий номер	Производственный номер / Виробничий номер	Производственный номер / Виробничий номер
Наименование торговой организации / Назва торгової організації	Наименование торговой организации / Назва торгової організації	Наименование торговой организации / Назва торгової організації
Место печати торговой организации / Місце печатки торгової організації	Место печати торговой организации / Місце печатки торгової організації	Место печати торговой организации / Місце печатки торгової організації
Адрес, телефон клиента / Адреса, телефон клієнта	Адрес, телефон клиента / Адреса, телефон клієнта	Адрес, телефон клиента / Адреса, телефон клієнта
Дата приема / Дата прийому	Дата приема / Дата прийому	Дата приема / Дата прийому
Дефект / Дефект	Дефект / Дефект	Дефект / Дефект
Подпись, печать / Підпис, печатка	Подпись, печать / Підпис, печатка	Подпись, печать / Підпис, печатка

Гарантийный талон / Гарантійний талон

Артикул

Производственный номер/ Виробничий номер

Дата продажи/ Дата продажу

Штамп магазина/ Штамп магазину

Подпись продавца/ Підпис продавця

Подпись покупателя, подтверждающая ознакомление и согласие с условиями бесплатного сервисно-технического обслуживания изделия, а также отсутствие претензий к внешнему виду и цвету изделия.

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу, а також відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу.

6. ПЕРЕГРЕВ

- 6.1 Как только тепловентилятор перегревается, термостат автоматически отключает прибор.
- 6.2 Перегрев может быть вызван блокированием воздухозаборных отверстий прибора или передней решетки. Если произошел перегрев, отключите тепловентилятор от сети и дайте ему остыть 30 минут. Устраните блокировку и снова включите тепловентилятор.
- 6.3 Если обогреватель прекратил работу, наиболее вероятной причиной этому может быть срабатывание защитного устройства от перегрева. При повторном включении тепловентилятора проблема должна устраниться. Если тепловентилятор по-прежнему не работает, обратитесь в авторизованный сервисный центр за помощью.

7. ОЧИСТКА И УХОД

- 7.1 Внутри прибора нет деталей, предназначенных для замены пользователем.
- 7.2 Не пытайтесь открывать внешний корпус тепловентилятора. Вы можете повредить мотор и потерять гарантию. Если в работе прибора возникли проблемы или поврежден шнур питания, обратитесь в авторизованный сервисный центр для квалифицированного осмотра и ремонта прибора.
- 7.3 Перед началом очистки тепловентилятора отключите его от сети питания и дайте полностью остыть.
- 7.4 Запрещено чистить тепловентилятор водой. Следите, чтобы вовнутрь не попала вода.
- 7.5 Корпус тепловентилятора следует протирать мягкой тканью, слегка смоченной в моющем средстве.
- 7.6 При помощи пылесоса удалите все частички пыли, собравшиеся внутри передней решетки.
- 7.7 Перед использованием убедитесь, что прибор сухой.
- 7.8 Если вы не будете использовать прибор длительное время, почистите его, сложите в упаковку и храните в сухом, прохладном месте.
- 7.9 При надлежащем уходе тепловентилятор прослужит Вам длительное время.

ВНИМАНИЕ!

1. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, чувствительными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Не рекомендуется использовать прибор детям в возрасте до 14 лет.
2. Следите, чтобы дети не играли с устройством.
3. Не накрывайте тепловентилятор.
4. Не ставьте тепловентилятор непосредственно под розеткой.

8. БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. УТИЛИЗАЦИЯ**Вы можете помочь в охране окружающей среды!**

Пожалуйста, соблюдайте местные правила: передавайте неработающее электрическое оборудование в соответствующий центр утилизации отходов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн изделий.

Гарантийные обязательства

Гарантия на изделие предоставляется на срок 2 года.

Все условия гарантии соответствуют Закону о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, в которой приобретено изделие.

Случаи, на которые гарантия и бесплатный ремонт не распространяются:

1. Гарантийный талон заполнен неправильно.
2. Изделие вышло из строя из-за несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, указанных в инструкции.
3. Изделие использовалось в профессиональных, коммерческих или промышленных целях (кроме специально предназначенных для того моделей, о чем указано в инструкции).
4. Изделие имеет внешние механические повреждения или повреждения, вызванные попаданием внутрь жидкости, пыли, насекомых и др. посторонних предметов.
5. Изделие имеет повреждения, вызванные несоблюдением правил питания от батарей, сети или аккумуляторов.
6. Изделие подвергалось вскрытию, ремонту или изменению конструкции лицами, не уполномоченными на ремонт; производилась самостоятельная чистка внутренних механизмов и т.д.
7. Изделие имеет естественный износ частей с ограниченным сроком службы, расходных материалов и т.д.
8. Изделие имеет повреждения, вызванные воздействием высоких (низких) температур или огня на нетермостойкие части изделия.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта обращайтесь в специализированные сервисные центры, перечень которых указан в этой инструкции.

При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии, убедитесь, что проданный Вам товар исправен и полностью укомплектован, гарантийный талон заполнен правильно.

Данный гарантийный талон подтверждает отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивает бесплатный ремонт вышедшего из строя изделия по вине производителя в течение всего срока гарантийного обслуживания и бесплатного ремонта.

Без предъявления данного талона, при его неправильном заполнении, нарушении заводских пломб (если они имеются на изделии), а также в случаях, указанных в гарантийных обязательствах, претензии не принимаются, а гарантийный и бесплатный ремонт не производится!

Гарантийный талон действителен только в оригинале со штампом торгующей организации, подписью продавца, датой продажи, подписью покупателя.