

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРИ СПІРАЛЬНІ ТА МЕТАЛОКЕРАМІЧНІ



КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

WILDWIND®

ЗМІСТ

1. Призначення пристрою.....	3
2. Принцип роботи пристрою.....	4
3. Експлуатаційні обмеження.....	4
4. Характеристики.....	7
5. Підготовка пристрою до використання.....	7
6. Складові частини пристрою.....	8
7. Використання пристрою.	9
8. Дії в екстремальних умовах.....	9
9. Технічне обслуговування пристрою.	10
10. Догляд за пристроєм.....	10
11. Умови транспортування й зберігання.	11
12. Правила утилізації.	11

Шановний покупцю!

Вітаємо Вас із придбанням нового побутового тепловентилятора. За умови правильного використання та дотримання рекомендацій цієї інструкції прилад забезпечить ефективний обігрів приміщення та прослужить Вам протягом тривалого часу.

Ця інструкція з експлуатації призначена для ознайомлення користувача з конструкцією, принципом роботи, правилами безпечного використання та обслуговування тепловентилятора. Будь ласка, уважно ознайомтеся з наведеною інформацією перед початком експлуатації приладу. Вона містить важливі вказівки щодо безпеки, використання та догляду за виробом.

Зберігайте цю інструкцію протягом усього строку експлуатації приладу. У разі передачі тепловентилятора іншому власнику обов'язково передайте разом із ним і цю інструкцію.

Увага! Недотримання вимог та рекомендацій, наведених у цій інструкції, може призвести до ураження електричним струмом, виникнення пожежі, пошкодження майна та/або травмування людей.

Документація, що входить до комплекту постачання, у разі втрати не відновлюється.

Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни до конструкції, комплектації, дизайну та технічних характеристик виробу, спрямовані на його вдосконалення, за умови, що такі зміни не погіршують основних експлуатаційних характеристик приладу.

1. Призначення пристрою.

Побутовий тепловентилятор призначений для обігріву житлових, офісних, господарських та інших сухих закритих приміщень. Прилад може використовуватися як додаткове джерело тепла для підтримання комфортної температури або для швидкого локального обігріву окремих зон приміщення.

Прилад призначений виключно для побутового використання відповідно до вимог цієї інструкції. Використання тепловентилятора не за призначенням або з порушенням правил експлуатації може призвести до його пошкодження, виникнення небезпечних ситуацій або травмування користувача.

2. Принцип роботи пристрою.

Побутові тепловентилятори є електричними нагрівальними приладами, призначеними для швидкого обігріву приміщень шляхом примусової циркуляції повітря.

Залежно від моделі прилад може бути оснащений спіральним або металокерамічним (РТС) нагрівальним елементом. Усередині корпусу розташовані електродвигун, вентилятор та нагрівальний елемент. Під час роботи вентилятор засмоктує повітря з приміщення, спрямовує його через нагрівальний елемент, після чого нагріте повітря подається назад у приміщення через вихідні вентиляційні отвори.

Завдяки примусовій циркуляції повітря забезпечується швидкий та рівномірний розподіл тепла в приміщенні. Моделі з функцією автоматичного повороту корпусу (осциляції) додатково забезпечують ширшу зону обігріву та більш рівномірне поширення теплого повітря.

Металокерамічні нагрівальні елементи характеризуються великою площею тепловіддачі та нижчою робочою температурою поверхні порівняно зі спіральними нагрівальними елементами, що сприяє більш комфортному та енергоефективному обігріву. Спіральні нагрівальні елементи забезпечують швидке нагрівання та високу теплову потужність при компактних розмірах приладу.

Для підтримання комфортної температури більшість моделей оснащені регульованим термостатом, який автоматично вмикає та вимикає нагрівальний елемент залежно від встановленого значення температури. Також тепловентилятор може мати декілька режимів потужності нагріву та режим вентиляції без нагріву.

Для підвищення безпеки прилад обладнаний системою захисту від перегріву, яка автоматично вимикає нагрівальний елемент у разі досягнення критичної температури всередині корпусу. Залежно від моделі тепловентилятор може додатково оснащуватися функцією автоматичного вимкнення при перекиданні, таймером, дисплеєм, дистанційним керуванням та іншими допоміжними функціями.

3. Експлуатаційні обмеження.

1. Прилад призначений виключно для побутового використання у закритих сухих приміщеннях. Використання приладу в комерційних, виробничих, сільськогосподарських або інших цілях, не передбачених цією інструкцією, заборонено.

2. Не використовуйте прилад поза приміщеннями, під дощем або в місцях, де він може зазнавати впливу атмосферних опадів.
3. Не використовуйте прилад у ванних кімнатах, душових, саунах, басейнах та інших приміщеннях із підвищеною вологістю, а також поблизу ванн, умивальників, душових кабін та інших джерел води.
4. Забороняється занурювати прилад, кабель живлення або вилку в воду чи будь-які інші рідини.
5. Не використовуйте прилад у приміщеннях, де зберігаються або використовуються легкозаймисті, вибухонебезпечні, спиртовмісні, масляні рідини, розчинники, бензин, гази або аерозолі.
6. Не розпилюйте аерозолі поблизу працюючого приладу.
7. Не використовуйте прилад у сильно запиленому середовищі або в приміщеннях із підвищеною концентрацією парів, диму чи агресивних речовин у повітрі.
8. Встановлюйте прилад лише на рівній, твердій, стійкій та горизонтальній поверхні.
9. Забороняється встановлювати прилад:
 - на м'яких поверхнях (ліжках, диванах тощо);
 - на килимах із довгим ворсом;
 - поблизу штор, фіранок, паперу, меблів та інших легкозаймистих матеріалів;
 - поблизу відкритого вогню або джерел сильного тепла;
 - безпосередньо під електричною розеткою;
 - у місцях, де можливе його перекидання.
10. Під час роботи забезпечте вільну циркуляцію повітря навколо приладу. Рекомендована відстань до предметів і стін повинна становити не менше 50 см спереду та не менше 20 см з боків і ззаду.
11. Не використовуйте прилад для сушіння одягу, взуття, рушників або інших предметів.
12. Категорично забороняється накривати працюючий прилад або перекривати вентиляційні отвори.
УВАГА! Для уникнення перегріву не накривайте тепловентилятор.
13. Не вставляйте пальці або сторонні предмети в отвори для забору чи виходу повітря.
14. Не залишайте працюючий прилад без нагляду на тривалий час.
15. Не торкайтеся приладу, вилки або кабелю живлення вологими руками.
16. Під час роботи вихідний отвір для гарячого повітря може нагріватися до

високої температури. Уникайте дотику до нього.

17. Перед переміщенням, очищенням або технічним обслуговуванням вимкніть прилад та від'єднайте його від електромережі.
18. Не переміщуйте прилад за кабель живлення та не використовуйте кабель для перенесення приладу.
19. Не виймайте вилку з розетки, тягнучи за кабель.
20. Не прокладайте кабель живлення під килимами, доріжками або меблями. Уникайте контакту кабелю з гарячими, гострими або рухомими предметами.
21. Не допускайте перекручування, надмірного натягування або механічного пошкодження кабелю живлення.
22. За потреби використання подовжувача його допустимий струм навантаження повинен бути не меншим за споживаний струм приладу.
23. Забороняється використовувати прилад при пошкодженні кабелю живлення, вилки, корпусу або будь-яких інших елементів конструкції.
24. Не використовуйте прилад після падіння, удару або за наявності ознак несправності.
25. Не розбирайте прилад самостійно та не вносьте зміни до його конструкції.
26. Для ремонту та технічного обслуговування звертайтеся лише до авторизованих сервісних центрів або кваліфікованих спеціалістів.
27. Не використовуйте запасні частини або аксесуари, не рекомендовані виробником.
28. Перед підключенням переконайтеся, що параметри електромережі відповідають значенням, зазначеним на заводській табличці приладу.
29. Прилад повинен підключатися лише до справної електричної розетки із захисним заземленням (для моделей, конструкцією яких передбачене заземлення).
30. Рекомендується використовувати пристрій захисного відключення (ПЗВ) у мережі живлення.
31. Якщо прилад не використовується, відключіть його від електромережі.
32. Цей прилад не є іграшкою. Не дозволяйте дітям гратися з ним.
33. Діти віком до 3 років повинні перебувати на безпечній відстані від приладу, якщо вони не знаходяться під постійним наглядом дорослих.
34. Дітям віком від 3 до 8 років дозволяється лише вмикати та вимикати прилад за умови належного нагляду та попереднього інструктажу щодо безпечного використання.

35. Прилад може використовуватися дітьми віком від 8 років та особами зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями чи недостатнім досвідом і знаннями лише під наглядом або після отримання інструкцій щодо безпечного користування приладом.
36. Очищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду дорослих.
37. Зберігайте прилад у сухому, чистому, недоступному для дітей місці.
38. Ця інструкція не може передбачити всі можливі ситуації, які можуть виникнути під час експлуатації. Під час користування приладом необхідно керуватися загальними правилами електробезпеки, здоровим глуздом та вимогами чинного законодавства щодо безпечного використання побутових електроприладів.

4. Характеристики.

МОДЕЛЬ	WWF-FH-2,0/Wh	WWF-FH-2,0/B/Wh	WWF-PTC-1,5/Bk
Тип нагрівального елемента	спіральный		Метало-керамічний (PTC)
Споживана потужність	1000 / 2000 Вт		750 / 1500 Вт
Електроживлення	~220-240 В / 50-60 Гц		
Кількість режимів роботи	2		
Режим вентиляції	✓		
Захист від перегріву	Автоматичне відключення при перегріві		
Клас електрозахисту	II		
Розмір обігрівача, см	19,3*12,3*24,6	20,3*14,2*27,7	15,1*9,3*22,7
Розмір пакування, см	19,7*14,8*25,0	20,6*16,0*28,0	15,5*12,5*23,5
Вага нетто, кг	1,00	1,28	1,20

5. Підготовка пристрою до використання.

УВАГА! Перевірте відповідність параметрів електромережі (напруга, В; частота, Гц) значенням, зазначеним на маркуванні приладу.

Прилад призначений для роботи лише в мережі змінного струму.

Забороняється використовувати прилад при нестабільному або


неякісному електроживленні, а також у разі невідповідності параметрів електромережі чинним стандартам. Такі умови експлуатації можуть призвести до пошкодження приладу та можуть бути підставою для відмови в гарантійному обслуговуванні.

Прилад має клас електрозахисту II (подвійна ізоляція) та не потребує підключення до захисного заземлення.

Після переміщення пристрою з холоду в тепле приміщення, витримайте його при кімнатній температурі не менше години.


Переконайтесь, що ні розетка, ні вилка не мають пошкоджень.


6. Складові частини пристрою.



	WWF-FH-2,0/Wh	
1	Світловий індикатор роботи	
2	Регулятор температури (термостат)	
3	Перемикач потужності	
4	Вихідна решітка для нагрітого повітря	

	WWF-FH-2,0/B/Wh	
1	Світловий індикатор роботи	
2	Регулятор температури (термостат)	
3	Перемикач потужності	
4	Вихідна решітка для нагрітого повітря	
5	Основа, що обертається	





	WWF-FH-2,0/Wh	
1	Світловий індикатор роботи	
2	Регулятор температури (термостат)	
3	Перемикач потужності	
4	Вихідна решітка для нагрітого повітря	

7. Використання пристрою.

Перевіряйте маркування приладу та/або його пакування перед використанням пристрою. Не допускайте перевищення робочої напруги та струму.

Підключіть пристрій до мережі електроживлення.

Для подальшого керування пристроєм користуйтеся перемикачами-регуляторами панелі керування.

8. Дії в екстремальних умовах.

З метою запобігання ризику займання, ураження електричним струмом та пошкодження приладу тепловентилятор обладнаний пристроєм автоматичного захисту від перегріву, який відключає нагрівальний елемент у разі перевищення допустимої температури.

У разі спрацювання захисту від перегріву:

Негайно вимкніть прилад за допомогою перемикача живлення (якщо передбачено конструкцією) та від'єднайте вилку від електричної розетки.

Дайте приладу повністю охолонути. Не переміщуйте та не накривайте прилад під час охолодження.

Перевірте, чи не заблоковані вентиляційні отвори (вхідні та вихідні)

пилем, сторонніми предметами або неправильним розташуванням приладу. За необхідності обережно очистіть отвори відповідно до розділу «Очищення та догляд».

Переконайтеся, що прилад встановлено згідно з вимогами даної інструкції, з дотриманням мінімальних безпечних відстаней до стін, меблів та інших предметів.

Після повного охолодження (не менше 15 хвилин) та усунення можливих причин перегріву підключіть прилад до електромережі та увімкніть його.

Якщо захист від перегріву спрацював повторно або прилад працює ненормально, негайно припиніть його використання, від'єднайте від електромережі та зверніться до авторизованого сервісного центру. Забороняється подальша експлуатація несправного приладу.

УВАГА: Забороняється будь-яке втручання у систему захисту від перегріву або її блокування.

9. Технічне обслуговування пристрою.

У разі поломки чи ушкодження не намагайтесь ремонтувати пристрій самостійно. Зверніться у спеціалізовану майстерню чи до фахівця. Некваліфікований ремонт може спричинити виникнення значної небезпеки.

Всі роботи мають здійснюватися при відключеному тепловентиляторі від мережі електроживлення.

10. Догляд за пристроєм.

Регулярно (не рідше 2 разів за опалювальний сезон) прочищайте вхідні та вихідні отвори для повітря.

Перш ніж починати чищення, виключіть тепловентилятор, відключіть його від мережі та почекайте, поки він охолоне.

Для чищення поверхні пристрою використовуйте вологу ганчірку. Стежте, щоб усередину не потрапила вода чи будь-яка інша рідина. Перед використанням обігрівача його потрібно протерти.

Забороняється використовувати для очищення бензин, розчинники та інші агресивні засоби, так як це може призвести до пошкодження або втрати яскравості кольору корпусу.

11. Умови транспортування й зберігання.

Тепловентилятори в упаковці виробника допускається транспортувати всіма видами критих транспортних засобів за умови забезпечення захисту від атмосферних опадів, механічних пошкоджень та ударних навантажень, при температурі навколишнього середовища від $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ та відносній вологості повітря не більше 80 %. Під час транспортування повинна бути виключена можливість зміщення або падіння упаковки.

Тепловентилятори повинні зберігатися в упаковці виробника у закритих, сухих та опалюваних приміщеннях при температурі навколишнього середовища від $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ та відносній вологості повітря не більше 80 %, без утворення конденсату.

Не допускається зберігання тепловентиляторів разом із кислотами, лугами, розчинниками, паливно-мастильними матеріалами та іншими речовинами, пари яких можуть спричинити корозію металевих частин, деградацію пластикових елементів або пошкодження електричної ізоляції.

12. Правила утилізації.

Пристрій не містить матеріалів, що потребують спеціальних умов утилізації, а також не містить дорогоцінних металів у кількостях, що підлягають обов'язковому вилученню.

Після завершення строку експлуатації пристрій підлягає утилізації відповідно до вимог чинного законодавства та місцевих правил поводження з відходами електричного та електронного обладнання.

Перед утилізацією прилад повинен бути розібраний із подальшим розділенням матеріалів на групи:

- чорні метали;
- кольорові метали;
- пластмаси та інші неметалеві матеріали;
- електричні та електронні компоненти.

Утилізація повинна здійснюватися у спеціалізованих пунктах збору або центрах переробки відходів електричного та електронного обладнання.

Не допускається утилізація приладу разом із побутовими відходами.

Правильна утилізація сприяє зменшенню негативного впливу на навколишнє середовище та повторному використанню матеріальних ресурсів.

