



Інструкція з експлуатації та догляду за меблевими виробами

- Меблеві вироби повинні експлуатуватися в накритих приміщеннях при температурі не нижче +10 С і відносній вологості повітря від 45 до 70%.
- Не слід встановлювати меблі близько від джерел тепла (батарей, печей та інших опалювальних приладів). Необхідно уникати прямого попадання сонячних променів на поверхню виробу.
- Меблеві вироби, відповідно вигляду, повинні використовуватися лише за призначенням, тобто для зберігання одягу, білизни, книг, посуду, письмового та канцелярського приладдя, сувенірів, прикрас, відео та аудіоапаратури тощо.
- При ослабленні кріпильних з'єднань корпусу, дверей, рухливих елементів, їх необхідно підкручувати.
- Навантаження на настіни та скляні полиці не повинне перевищувати значень, вказаних в інструкціях по збірці або в етикетках на конкретні вироби. На скляні полиці слід встановлювати легкі предмети з тонкого скла, фарфору, пластмаси, розставляючи їх рівномірно по всій площі, не перевищуючи допустимого навантаження. Важкі предмети з кераміки, товстостінного скла, металу тощо, слід встановлювати на полиці з дерев'яних матеріалів.
- З'єднувальна фурнітура для навісних настінних виробів розрахована на стандартні стіни з бетону. Для інших матеріалів стін покупець повинен використовувати спеціальне кріплення. За властивості матеріалів стін підприємство відповідальності не несе. Не рекомендується, в цілях безпеки, встановлювати настінні вироби в дитячих кімнатах, дитячих куточках, над місцями відпочинку (над ліжками, кріслами, диванами, столами тощо).
- При встановленні меблевих виробів у житловому приміщенні, вони повинні бути розташовані біля стіни на рівній поверхні.
- Секції меблів, що блокуються по висоті і ширині у виробі, повинні з'єднуватися між собою сполучними стяжками, як передбачено в інструкціях по збірці. У випадках блокування секцій (виробів) меблів в порядку, відмінному від інструкції по збірці, або вбудовуванні в набори меблів інших виробів самим покупцем, відповідальність за збереженням меблів і безпеку бере на себе покупець.
- Увага! Не можна пересувати меблі у заблокованому вигляді і в навантаженому стані.
- При встановленні освітлювальних приладів у меблеві вироби слід дотримуватися інструкції по збірці меблів, а також «Керівництва по експлуатації освітлювальних приладів», що додається до них. Не залишайте увімкнені прилади без нагляду. При виході з приміщення освітлення повинно бути вимкнено. Перед прибиранням меблів вимкніть освітлення з розетки. У нішах, де розташовані освітлювальні прилади, не слід встановлювати легкозаймисті предмети. Відстань від світильника до будь-якого предмету повинно бути не менше 300 мм.
- Для видалення пилу і забруднень рекомендується протирати поверхні виробів м'якою тканиною, ледь змоченою спеціальним чистячим засобом, призначеним для догляду за меблями, або теплим слабким водним розчином мила або прального порошку.

Претензія задоволена	(підпис покупця)
Встановлений дефект	(виписав майстер)(дата)(підпис)
Адреса	(прізвище, ім'я, по-батькові)
Власник меблів	
ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН	
Штамп магазину	
Дата продажу	
Відмітка магазину про продаж	
Меблі виготовлені по ДСТУ 16371-14	«Меблі. Загальні технічні умови».
Штамп виробника	
Дата випуску	
Ціна	
Комод Фонтан	ФН-КМ-4-1я
ТАЛОН ПРИЙМАННЯ І ПРОДАЖУ	

- Забороняється використовувати для протирання меблів розчинники (спирт, ацетон, бензин тощо), а також речовини, що містять абразиви. Дзеркала, скляні елементи дверей, полиці, рекомендується протирати спеціальними миючими засобами для скла, при цьому необхідно стежити, щоб чистячий розчин не потрапляв в пази рам дверей і дзеркал, оскільки він може їх зіпсувати. Після вологого протирання поверхонь меблевих виробів або випадкового попадання вологи слід негайно протерти їх сухою тканиною (серветкою).
- Не слід встановлювати в меблеві ніші джерела відкритого вогню, наприклад такі як, свічки, бенгальські вогні, запалені сигарети тощо.
- На відчиненні дверях барних секцій не слід розташовувати важкі предмети (книги, посуд і т. д.). Не дозволяйте дітям сидіти на двері, відчиняти відкидні двері і дотягуватися до них. Періодично регулюйте кронштейни дверей так, щоб двері мимоволі не відкривалися. Двері повинні плавно відкриватися з прикладанням незначного зусилля.
- На відчиненні шухляди не встановлюйте сторонні предмети. Не відчиняйте всі шухляди одночасно.
- Не ставте на кришки і полиці меблів гарячий посуд. Не залишайте на них вологі предмети.
- Збереження експлуатаційних та естетичних якостей меблів залежить від дотримання інструкції з експлуатації та догляду за меблевими виробами.

Порядок пред'явлення претензій щодо якості та некомплектності виробів

- Меблі виготовлені за ДСТУ 16371-14 «Меблі. Загальні технічні умови» і мають гігієнічний висновок.
- Гарантійний термін експлуатації побутових меблів - 24 місяці з дня придбання. Гарантійний термін експлуатації та термін служби меблів не поширюється на освітлювальні прилади, годинники та інші вбудовані побутові прилади. Гарантійний термін експлуатації та термін їх служби вказані в інструкціях на ці прилади.
- У разі порушення упаковки на момент доставки меблів, претензії щодо некомплектності та механічних пошкоджень слід направляти організації, що їх доставляє.
- Претензії щодо якості виробів, виявлені покупцем протягом гарантійного терміну, пред'являються продавцеві. При пред'явленні претензії обов'язковою умовою є наявність у покупця копії товарного чека і фірмової маркувальної етикетки на виріб. Щодо дефектів, які з'явилися через недотримання покупцем інструкції по збірці, експлуатації та догляду за меблевими виробами, в тому числі механічних пошкоджень поверхні деталей, претензії не приймаються.
- Підприємство залишає за собою право внесення змін в конструкцію і комплектацію виробів, що не змінюють їх функціонального призначення.


ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ! Дякуємо Вам за покупку і виражаємо впевненість, що при дотриманні правил збирання і умов експлуатації, меблі Вам послужать довго.
Наша адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, буд. 7, тел. (0562) 42-36-72.

ПЕРЕЛІК ФУРНІТУРИ

ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ

№	Найменування	Од. вим.	Кіл.	№ ДЕТ.	НАЙМЕНУВАННЯ	РОЗМІРИ, мм	КІЛ.	№ ПАКЕТУ
1	Болт Мініфікс М6х43	шт	14	1	Кришка	1602х396х18	1	1
2	Цвях 1,6х25	шт	44	2	Дно	1564х396х18	1	
3	Цвях 2х25	шт	14	3	Стінка права	872х396х18	1	
4	Заглушка стяжки Мініфікс, біла	шт	6	4	Стінка ліва	872х396х18	1	
5	Заглушка стяжки Мініфікс	шт	4	5	Фасад правий	609х374х18	1	
6	Напр. телескоп. 35мм L-350мм	комп	1	6	Фасад лівий	609х374х18	1	
7	Опора меблева	шт	2	7	Фасад шухляди	183х752х18	1	
8	Опора з цвяхом	шт	4	8	Планка	738х60х18	1	
9	Завіса внутрішня з планкою	шт	4	10	Фасад лівий	823х402х18	1	
10	Завіса напівнакладна з планкою	шт	4	11	Фасад правий	823х402х18	1	
11	Полкотримач метал. 5х16	шт	12	12	Перегородка права	829х375х16	1	
12	Ручка	шт	2	13	Перегородка ліва	829х375х16	1	
13	Стяжка конфірмат 6,4х50	шт	8	14	Полиця	736х375х16	1	
14	Фіксатор з шурупом	шт	2	15	Полиця	394х329х16	2	
15	Шайба М4х12	шт	14	16	Стінка шухляди задня	680х100х16	1	
16	Шкант 8х30	шт	18	17	Стінка шухляди права	350х100х16	1	
17	Шуруп 3,5х15, 3,5х16 з пот.гол.	шт	46	18	Стінка шухляди ліва	350х100х16	1	
18	Шуруп 4х15, 4х16 з пот.гол.	шт	16	19	Стінка задня	860х420х 3	2	
19	Шуруп 4х25 з пот.гол.	шт	2	20	Стінка задня	860х376х 3	2	
20	Ексцентрик Мініфікс d15	шт	14	21	Дно шухляди	710х356х 3	1	
				22	Профіль з'єднувальний	827х15х 5	1	
				23	Фурнітура		1	

СХЕМА складання



УВАГА!

Поліролі «PRONTO» та їх аналоги
використовувати ЗАБОРОНЕНО.




СХЕМА складання шухляди




СХЕМА складання каркасу комода




СХЕМА складання комода без фасадів




СХЕМА зборки фасадів

