



HURAKAN

ПАСПОРТ

ГРИЛЬ-САЛАМАНДРА

МОДЕЛЬ: HKN-SLE570, HKN-SLE580



ВСТУП

ШАНОВНІ ПАНОВЕ!

Ви придбали професійне обладнання. Перш ніж Ви приступите до роботи з ним, обов'язково ознайомтеся з цим Паспортом та зберігайте його протягом усього терміну експлуатації.! Дане обладнання призначене для використання на підприємствах громадського харчування

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найменування	Інфрачервоний електрогриль	
Тип	HKН-SLE570	HKН-SLE580
Напруга	220-240В 50~60Гц	
Потужність	2 кВт	2,2 кВт
Розмір	57Х34Х26см	58Х39Х39см
Розмір камери	45Х26Х19 см	40Х30Х20 см

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Під час транспортування цього обладнання необхідно бути обережними, уникати трясіння. Обладнання не можна встановлювати на відкритому повітрі, краще зберігати його на складі з гарною вентиляцією. У разі зберігання на відкритому повітрі необхідно передбачити захист від дощу.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

1. Переносьте обережно, не допускайте зіткнень.
2. Щоб уникнути опіків, не торкайтеся обладнання, коли воно увімкнено.
3. Тримайте дітей подалі від обладнання.
4. Умови експлуатації: температура: $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$, вологість: 85%. Обладнання необхідно встановлювати на рівній стійкій поверхні. Зазор між обладнанням та стіною повинен бути не меншим 10 см. Щоб не перешкоджати роботі приладу, довкола нього не повинно бути жодних сторонніх предметів.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Увага: Щоб уникнути аварії, заборонено підключати заземлюючий провід до труби проточної води, газової труби або теплопровідної труби.

1. Для отримання скоринки бажаного кольору встановіть потрібну температуру за допомогою регулятора.
2. Встановіть температуру в положення "0" і вимкніть електроживлення.
3. Дане обладнання використовується у приміщенні. Не допускайте попадання води на обладнання.
4. Силову лінію можна замінити самостійно, але вона повинна бути такого ж розміру – пластиковий кабель YZW або YCW. Розкривати кришку електричної коробки дозволяється лише кваліфікованому персоналу.
5. Регулярно перевіряйте підключення електричних ізольованих деталей та провідників, не рідше одного разу на півріччя.
6. Устаткування має бути встановлене в сухому, добре провітрюваному приміщенні. Підтримуйте чистоту обладнання. Протирайте його вологою ганчіркою, змоченою в нейтральному миючому засобі, а потім висушіть його.
7. Якщо обладнання не використовуватиметься протягом тривалого часу, зберігайте його в упаковці в сухому, добре провітрюваному місці.

EAC