

Завантажте додаток LIVOLO HOME

Відскануйте QR-код



ANDROID



IOS


Інструкція з підключення до інтернет

Крок 1

Переконайтеся, що модель терморегулятора підтримує підключення до інтернет-мережі. Спочатку завершіть підключення шлюзу, дотримуючись інструкції до нього.


Крок 2

Відкрийте додаток LIVOLO HOME, перейдіть на вкладку «Пристрої», натисніть кнопку «+» у верхньому правому куті та виберіть пристрій «Терморегулятор».



Крок 3:

Доторкніться до сенсора живлення терморегулятора протягом 5 секунд, поки індикатори «+» і «-» не почнуть блимати. У додатку натисніть «Далі» і чекайте, поки прогрес підключення досягне 100%. Після завершення процесу введіть ім'я пристрою та натисніть «Готово».



Інструкція скасування підключення

Є два способи видалення підключення до інтернет:

1. Видалити пристрій через додаток.
2. Довгий дотик до сенсора «М» протягом 10 секунд, поки індикатори «+» і «-» не почнуть блимати.

Примітка:

Якщо продовжувати утримувати сенсор «М» 13 секунд, операція видалення не буде виконана.

Схема підключення

Є два види підключення:

1. Використовувати внутрішній датчик температури, який знаходиться безпосередньо в терморегуляторі. Такий спосіб підключення вимірює температуру навколишнього повітря в приміщенні.

2. Використовувати зовнішній датчик температури. З його допомогою ви зможете контролювати температуру підлоги, що особливо корисно для системи підігріву підлоги.

Схема підключення з внутрішнім датчиком температури:





Схема підключення з зовнішнім датчиком температури




Запобіжні заходи

Під час підключення терморегулятора переконайтеся, що дроти підключаються до відповідних клем, позначених для фазного і нейтрального проводів, а також до фазного і нейтрального проводів нагрівального пристрою. Важливо перевірити, щоб підключення було виконано коректно, аби уникнути короткого замикання чи пошкодження обладнання.

При підключенні зовнішнього датчика необхідно підключити його до відповідного роз'єму, не допускайте неправильного підключення.

Розміри

С7:



Гарантійний термін:

12 місяців з дати продажу.

Дата виготовлення:

квітень 2025 р.

Термін придатності:

необмежений.

Не містить шкідливих речовин.

Виробник:

LIVOLO INTERNATIONAL

ELECTRIC, LIMITED. 5th Floor,

No.210 Wenzhou Ave., Longwan

Economic Development Zone,

Wenzhou, Китай.

Постачальник:

ТОВ ЛІВОЛО УКРАЇНА,

м.Київ, вул. Чорновола В'ячеслава 27

тел. (098) 151-51-41,

E-mail: care@livolo.in.ua,

www.livolo.in.ua

Скарги / ремонт

здійснює постачальник.

Гарантійний талон

Найменування приладу:

Дата продажу

МП

Продавець

Покупець