


Інструкція з експлуатації

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

МОДЕЛЬ: HFH2000FX



***Цей виріб підходить тільки для застосування у замкнених приміщеннях
або для періодичного використання.***

Увага! Зображення в цьому посібнику наведені лише для довідки.

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговою маркою Hyundai. Наші вироби розроблені відповідно до високих вимог якості, функціональності і дизайну.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації щодо правильного використання приладу і догляду за ним.

Збережіть інструкцію разом з гарантійним талоном, касовим чеком, по можливості, картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

При покупці рекомендуємо Вам перевірити комплектність поставки і відсутність можливих пошкоджень, що виникли при транспортуванні або зберіганні на складі продавця

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед вмиканням пристрою, перевірте, що напруга, вказана на заводській табличці, відповідає напрузі в мережі. Прилад слід вмикати тільки в заземлену розетку.

Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони зрозуміють можливі небезпеки. Діти не повинні бавитися з приладом. Очищення та обслуговування споживачем не повинні здійснювати діти без нагляду.

Малолітні діти, щоб не вдавалися до гри з приладом, повинні бути під наглядом уповноваженого персоналу.

Дітей віком до 3 років потрібно тримати якнайдалі від приладів, якщо не забезпечено постійне спостереження за ними. Діти віком від 3 до 8 років можуть тільки вмикати/вимикати прилад за умови, якщо прилад розміщено/встановлено у нормальному

передбаченому для нього робочому положенні. Крім того, дітям має бути надано відповідний нагляд чи інструкції щодо безпечного користування приладом, та вони усвідомили ризики небезпеки, які можуть виникнути під час використання приладу. Діти віком від 3 до 8 років не повинні підключати прилад до мережі електроживлення (штепсельної розетки), регулювати і чистити прилад чи виконувати роботи з технічного обслуговування, що здійснює користувач.

Якщо шнур живлення пошкоджений, його необхідно замінити у виробника, або в його сервісному центрі, або особами з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.

Не використовуйте прилад поблизу душових, ванн, умивальників, басейнів тощо.

Завжди використовуйте тепловентилятор у вертикальному положенні.

Не використовуйте тепловентилятор для сушіння білизни. У жодному разі не закривайте вхідні та вихідні решітки (небезпека перегріву).

Тепловентилятор повинен розміщуватись на відстані не менше 50 см від меблів або інших предметів.

Коли прилад використовується у переносному варіанті, не ставте його біля стін, меблів, фіранок тощо.

Прилад повинен бути встановлений таким чином, щоб вимикачі та інші елементи керування не були доступні особам, які приймають ванну або душ.

Заміну шнура живлення слід довірити лише технічному спеціалісту, оскільки для такої роботи потрібні спеціальні інструменти.

Прилад не повинен розташовуватись безпосередньо під електричною розеткою.

Не використовуйте прилад, поки він остигає, щоб уникнути перегріву із супутнім ризиком займання.

Не використовуйте прилад у приміщеннях площею менше 4 м².

Для скидання витягніть вилку з розетки на кілька хвилин, усуньте причину перегріву, потім знову увімкніть прилад.



УВАГА! Для запобігання перегріву накривати тепловентилятор не можна!

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Перед використанням тепловентилятора прочитайте всі інструкції.

Підключайте тепловентилятор лише до однофазної розетки з напругою, вказаною на паспортній таблиці.

Не виходьте з дому під час роботи приладу: переконайтеся, що перемикач знаходиться у положенні ВИМК (0), а термостат знаходиться у положенні мінімуму. Завжди відключайте пристрій від мережі.

Горючі матеріали, такі як меблі, подушки, постільна білизна, папір, одяг, штори тощо, тримайте на відстані не менше 100 см від тепловентилятора.

Завжди відключайте тепловентилятор від мережі, коли він не використовується. Не тягніть за шнур, щоб вимкнути тепловентилятор, а беріться за штепсель.

Слідкуйте за тим, щоб на вході та виході повітря не було предметів: не менше 1 м спереду та 50 см ззаду тепловентилятора.

Не використовуйте тепловентилятор у приміщеннях з вибухонебезпечним газом або при використанні легкозаймистих розчинників, лаку або клею.

Тримайте тепловентилятор у чистоті. Не допускайте потрапляння будь-яких предметів у вентиляційні отвори, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або пошкодження тепловентилятора.

ЦЕЙ ПРИЛАД ПРИЗНАЧЕНИЙ ЛИШЕ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ.

УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Тепловентилятори в упаковці виробника можуть транспортуватися всіма видами критих транспортних засобів, які забезпечують їх захист від атмосферних опадів та механічних пошкоджень, у відповідності з правилами перевезення вантажу, діючими на транспорті даного виду. Транспортування допускається при температурі від 50 °C до мінус 50 °C і відносній вологості повітря не більше 80%, відповідно до маніпуляційних знаків на упаковці і з виключенням ударів і переміщень усередині транспортного засобу.

Тепловентилятори повинні зберігатися в упаковці виробника в сухих опалювальних приміщеннях при температурі від +5 °C до 40 °C і відносній вологості повітря не більше 80%. Не допускається зберігання

тепловентиляторів в приміщеннях разом з рідинами і речовинами, випари яких можуть спричинити корозію елементів конструкції.

ПРАВИЛА УТИЛІЗАЦІЇ



Цей прилад і комплектувальні вузли виготовлені з безпечних для довкілля та здоров'я людини матеріалів і речовин. Щоб запобігти негативному впливу на навколишнє середовище, після завершення використання пристрою або терміну його служби чи в разі непридатності для подальшої експлуатації, прилад потрібно здати в приймальні пункти з переробки металобрухту та пластмас. Пристрій має бути утилізований відповідно до норм, правил і способів, що діють у місці утилізації побутових приладів. Утилізація приладу має бути проведена без заподіяння екологічної шкоди довкіллю.

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Розпакуйте тепловентилятор. Збережіть пакування для його тривалого зберігання.

Після зберігання тепловентилятора або його транспортування при низькій температурі (в разі випадіння роси) перед включенням його необхідно витримати при кімнатній температурі не менше 2-х годин.

Перевірте відповідність Вашої електромережі технічним даним тепловентилятора. При необхідності проконсультуйтеся у продавця або представника сервісного центру.


Визначте місце, де буде експлуатуватись тепловентилятора. Не встановлюйте прилад на протязі, під отворами системи примусової вентиляції, в зоні дії прямих сонячних променів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потужність	1200/2000 Вт
Номінальна напруга:	220-240 В
Номінальна частота:	50/60 Гц
Вага нетто:	1,08 кг
Вага брутто:	1,23 кг



ОСНОВНІ ЧАСТИНИ



Поз.	Опис
1	Ручка регулювання температури
2	Індикатор робочого стану
3	Ручка вибору потужності
4	Захисна решітка

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

Перевірки перед увімкненням приладу:

1. Переконайтесь, що шнур живлення перебуває у справному технічному стані.
2. Цей виріб працює від джерела живлення 220-240 В змінного струму. Перед використанням переконайтесь, що номінальний струм розетки відповідає вимогам місцевих норм, і що розетка оснащена пристроєм захисного заземлення; в іншому випадку замініть розетку на таку, що відповідає вимогам.

Поставте прилад на рівну горизонтальну поверхню.

Встановлення на нерівну поверхню може порушити нормальну роботу перемикача, і обігрівач не зможе працювати після ввімкнення. Отже, завжди встановлюйте обігрівач на рівну горизонтальну поверхню. Принаймні поверхня під основою обігрівача має бути рівною та горизонтальною.

Ручка регулювання температури

Вставте вилку в розетку, а потім поверніть ручку регулювання температури за годинниковою стрілкою. Після того, як пролунає звук клацання (який вказує на те, що регулятор температури увімкнено), встановіть ручку регулювання температури на потрібний рівень температури.

Ручка вибору потужності

Поверніть ручку вибору потужності, щоб вибрати один з 3 режимів роботи: тільки вентилятор, низька потужність 1200 Вт (LOW), висока потужність 2000 Вт (HIGH).

Вимкнення обігрівача

1. Поверніть ручку вибору потужності у положення OFF (ВИМК).

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

2. Встановіть ручку регулювання температури у вихідне положення, обертаючи її проти годинникової стрілки.
3. Витягніть вилку шнура живлення з розетки. Перемістіть обігрівач у місце для зберігання після того, як він повністю охолоне.

Функції захисту

1. Захист від перегрівання. У разі виникнення занадто високої температури всередині обігрівача через ненормальні умови навколишнього середовища або неправильне використання, терморегулятор автоматично вимикає живлення, і обігрівач перестає працювати. Коли обігрівач охолоне, він може повернутися до нормального режиму роботи після усунення ненормального стану.
2. Захист від перекидання. Система захисту автоматично вимикає живлення у разі перекидання обігрівача. Обігрівач повернеться до робочого стану після того, як його корпус буде встановлено вертикально.

СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

Ваш обігрівач оснащений пристроєм безпеки «подвійної дії», який: (1) Вимикає обігрівач за допомогою теплового вимикача у разі перегрівання або несправності. Обігрівач повертається до робочого стану після зниження температури до нормального рівня. (2) Вимикає обігрівач за допомогою плавкого запобіжника у разі перегрівання або несправності з будь-якої іншої причини.

Якщо перегрівання або несправності продовжують відбуватися, поверніть обігрівач до уповноваженого сервісного центру для перевірки.

Найпоширенішою причиною перегрівання є потрапляння пилу або пуху всередину обігрівача. Регулярно видаляйте такі відкладення. Для цього від'єднайте прилад від мережі та очистьте вентиляційні отвори та передню решітку пилососом.

ІНДИКАТОР РОБОЧОГО СТАНУ

Цей тепловентилятор оснащений індикатором, який загоряється щоразу, коли обігрівач під'єднаний до мережі живлення та ввімкнений. Він продовжує світитися, навіть коли терморегулятор вимикає нагрівальні елементи. Індикатор показує користувачеві, що обігрівач працює та підтримує температуру в приміщенні. Коли не потрібно підтримувати температуру в приміщенні за допомогою обігрівача, встановіть ручку вибору потужності в положення 0 (вимкнено) та витягніть вилку з електричної розетки.

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо виріб не працює або працює неправильно, спочатку перевірте причини, наведені у таблиці нижче. Якщо наведені нижче вказівки не дозволяють відновити нормальну роботу виробу, можливо він вийшов з ладу. У такому разі рекомендується надіслати виріб дилеру або звернутися до сервісного центру.

ІНСТРУЦІЯ З ОЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Невелику кількість пилу можна видаляти з обігрівача м'якою тканиною. Періодично протирайте зовнішні поверхні обігрівача тканиною, змоченою (але не мокрою) водним розчином м'якого мийного засобу. Перед початком використання ретельно насухо витріть корпус обігрівача м'якою сухою тканиною.
2. Підшипники двигуна вентилятора змащені на заводі виробника та не потребують додаткового змащування.
3. Жодне інше технічне обслуговування користувачем не потрібне та не рекомендується. Якщо виникне потреба в обслуговуванні, надішліть обігрівач до найближчого авторизованого сервісного центру.
4. Коли обігрівач не використовується, зберігайте його в чистому та сухому місці. **ПАМ'ЯТАЙТЕ:** переносні електричні обігрівачі призначені для локального обігріву або для використання як додаткове джерело тепла. Вони не мають використовуватися як основне джерело тепла протягом звичайного опалювального сезону.

ПРИМІТКА

Під час першого використання приладу може спостерігатися слабкий дим або відчуватися запах. Не торкайтесь нагрівальної спіралі під час використання. Дим/запах швидко зникне і не з'являтиметься знову.

УВАГА!

Цей обігрівач не здатен забезпечувати точне регулювання температури навколишнього середовища, тому його не можна використовувати як пристрій терморегулювання для складських приміщень, утримання тварин або рослин.

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Можлива причина	Спосіб усунення
Після ввімкнення живлення не загоряється індикатор робочого стану, і прилад не працює.	Можливо, вилка шнура живлення неправильно під'єднана до розетки.	Перевірте, чи правильно вставлена вилка в розетку.
	Ручка регулювання температури не встановлена в потрібне положення.	Перевірте, чи встановлена ручка регулювання температури в положення ON (УВІМК).
Прилад раптово зупиняється під час процесу обігрівання.	Температура перевищує поріг теплового вимкнення.	Зачекайте поки прилад охолоне перед відновленням використання.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКТУ

Тепловентилятори ТМ «HYUNDAI» відповідають вимогам Технічних регламентів:

- електромагнітної сумісності обладнання (постанова КМУ від 16.12.2015р. № 1077);
- низьковольтного електричного обладнання (постанова КМУ від 16.12.2015р. № 1067);
- обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова КМУ від 10.03.2017р. № 139);
- щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів (постанова КМУ від 03.10.2018 № 804);
- щодо вимог до екодизайну для місцевих обігрівачів (постанова КМУ № 1177 від 10.11.2021 р.)

Декларації про відповідність можна знайти на сайті: www.hyundai-hvac.com.ua

Адреса потужностей виробництва GD Midea Environment Appliances MFG Co., Ltd., No. 28, Dong Fu Road, Hesui East Industrial Area, Dong Feng Town Zhongshan 528425 Guangdong P.R. China (ГД Мідея Інвайромент Епплієнсес МФДЖ Ко., Лтд., №28 Донг Фу Роуд, Хесуй Іст Індастріал Ефреа, Донг Фен Таун Жоньшан 528425, Гуандун, П.Р. Китай)

У зв'язку з тим, що перелік сервісних центрів постійно змінюється, актуальний перелік авторизованих сервісних центрів Ви можете отримати на офіційному сайті: <https://novaform.com.ua/service>

Уповноважений представник в Україні.

ТОВ «НОВАФОРМ», Україна 04060 м. Київ, вулиця Ризька, будинок 73-Г, офіс 7/3.

тел. гарячої лінії: 0-800-40 05 15

(безкоштовно зі стаціонарних телефонів, в межах України).

Дата виробництва вказана на виробі.



Вимоги до інформації для електричних місцевих обігрівачів
Information requirements for electric local space heaters

Ідентифікатор(и) моделі: Model identifier(s):		Тепловентилятор, модель HFH2000FX, ТМ Hyundai				
Показник Item	Сим вол Symbol	Значен ня Value	Одиниця вимірюв ання Unit		Показник Item	Одиниця вимірюв ання Unit
Теплова потужність Heat output					Тип споживання тепла, лише для електричних акумуляційних місцевих обігрівачів (обрати один варіант) Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)	
Номінальна теплова потужність Nominal heat output	P_{nom}	1,860	кВт / kW		з механічним регулятором температури приміщення manual heat charge control, with integrated thermostat	ні / no
Мінімальна теплова потужність (орієнтовна) Minimum heat output (indicative)	P_{min}	0,956	кВт / kW		з механічним регулятором температури з дисплеєм manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	ні / no
Максимальна безперервна теплова потужність Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	1,860	кВт / kW		з електронним регулятором температури з дисплеєм electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	ні / no
Допоміжне споживання електроенергії Auxiliary electricity consumption					з вентиляційною тепловіддачею fan assisted heat output	ні / no
За номінальної теплової потужності At nominal heat output	eI_{max}	0,000	кВт / kW		Тип теплової потужності/тип терморегулятора (обрати один варіант) Type of heat output/room temperature control (select one)	
За мінімальної теплової потужності At minimum heat output	eI_{min}	0,000	кВт / kW		одноступінчаста теплова потужність без регулятора температури приміщення single stage heat output and no room temperature control	ні / no
У режимі «очікування» In standby mode	eI_{SB}	ні / NA	кВт / kW		двох або більше ступінчасте ручне регулювання теплової потужності без регулятора температури приміщення Two or more manual stages, no room temperature control	ні / no
Показник / Item		Одиниця вимірювання Unit			з механічним регулятором температури приміщення with mechanic thermostat room temperature control	так/yes
Інші варіанти регулювання (можна обрати декілька варіантів) Other control options (multiple selections possible)					з електронним регулятором температури приміщення with electronic room temperature control	ні / no

Ідентифікатор(и) моделі: Model identifier(s):		Тепловентилятор, модель HFH2000FX, ТМ Hyundai				
Показник Item	Сим вол Symbol	Значен ня Value	Одиниця вимірюв ання Unit		Показник Item	Одиниця вимірюв ання Unit
регулятор температури приміщення з індикатором присутності room temperature control, with presence detection			ні / no		з електронним регулюванням температури в приміщенні з добовим таймером electronic room temperature control plus day timer	ні / no
регулятор температури приміщення з індикатором відчиненого вікна room temperature control, with open window detection			ні / no		з електронним регулюванням температури в приміщенні з тижневим таймером electronic room temperature control plus week timer	ні / no
з функцією дистанційного керування with distance control option			ні / no		Сезонна енергоефективність опалення приміщень в активному режимі Seasonal space heating energy efficiency in active mod	85 %
з функцією адаптивного керування with adaptive start control			ні / no			
з обмеженим часом роботи with working time limitation			ні / no			
з термочутливим сенсором with black bulb sensor			ні / no			
Контактні дані Contact details		GD Midea Environment Appliances MFG Co., Ltd No. 28, Dong Fu Road, Hesui East Industrial Area, Dong Feng Town Zhongshan 528425 Guangdong P.R. China ГД Мідея Інвайромент Епплієнсес МФДЖ Ко., Лтд №28 Донг Фу Роуд, Хесуй Іст Індастріал Ефреа., Донг Фен Таун Жоньшан 528425, Гуандун, П.Р. Китай				



ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Шановний Покупець!

Дякуємо Вам за покупку продукції ТМ HYUNDAI та довіру до нашої компанії!

Ці умови гарантії діють на території України. При виявленні недоліків протягом гарантійного строку, споживач має право висунути вимоги, встановлені чинним законодавством про захист прав споживачів щодо їх усунення.

Переконливо просимо Вас уважно перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При відсутності відмітки підприємства торгівлі про продаж, розрахункового документа з датою продажу, гарантійний термін визначається від дати випуску виробу.

В конструкцію, комплектацію або технологію виготовлення виробу, з метою поліпшення його технічних характеристик, можуть бути внесені зміни. Такі зміни вносяться у виріб без попереднього повідомлення Покупця та не тягнуть зобов'язань щодо змін/поліпшення раніше вироблених виробів

Ми гарантуємо високу якість, надійну та безпечну роботу своєї продукції, за умови дотримання технічних вимог, що викладені в інструкції з експлуатації.

Зовнішній вид та комплектність виробу

Ретельно перевірте зовнішній вигляд виробу та його комплектність. Усі претензії щодо зовнішнього вигляду та комплектності виробу пред'являйте Продавцю при покупці виробу. Також, при отриманні і оплаті виробу через Інтернет – магазин та доставки його кур'єром, Покупець у присутності кур'єра, зобов'язаний перевірити повноту комплектації й зовнішній вигляд виробу на предмет відсутності фізичних дефектів (подряпин, тріщин, сколів, і т.п.). Після від'їзду кур'єра або виходу покупця з магазину, претензії з цих питань не приймаються.

Гарантійний термін

Гарантія виробника надається на весь спектр продукції Торгової марки «**HYUNDAI**», що постачається в Україну.

Найменування	Термін служби (місяців)	Гарантійний строк (місяців)
Тепловентилятор	60	24

Умови гарантії

Гарантійне обслуговування та ремонт придбаного Вами виробу повинен здійснюватися тільки АСЦ. При виявленні неавторизованого втручання, гарантійні зобов'язання виробника припиняються.

Уразі звернення до інших організацій або до фізичних осіб, що мають відповідні ліцензії і сертифікати, вимагайте щоб майстер залишив документ який підтверджує проведення робіт по установці.

Несправні вузли виробу, в період дії гарантійних зобов'язань, ремонтуються за рахунок АСЦ або замінюються на працездатний виріб. Рішення про доцільність ремонту або заміни приймають фахівці АСЦ. Несправні вузли, замінені в період дії гарантійних зобов'язань переходять у власність АСЦ.

При виконанні гарантійних ремонтів, термін гарантії збільшується на час перебування виробу в ремонті. Зазначений час обчислюється від дня звернення споживача в АСЦ із вимогою про усунення недоліків.

Порядок обчислення гарантійного строку для виробу, який придбано для комерційних цілей, визначається окремо договором купівлі-продажу, відповідно до діючого законодавства України.

Правильне заповнення гарантійного талону

Щоб уникнути помилок, переконливо просимо Вас, до установки/експлуатації виробу, уважно ознайомитися з його інструкцією з експлуатації та перевірити заповнення Гарантійного талону.

Гарантія дійсна та має силу, якщо Гарантійний талон правильно та чітко заповнений, та в ньому вказані: найменування і модель виробу, його серійний (заводський) номер, дата продажу, а також є підпис уповноваженого лица, штамп фірми Продавця та підпис Покупця про прийняття ним гарантійних умов. Забороняється вносити в Гарантійний талон будь-які зміни, а також стирати, виправляти або переписувати будь-які дані зазначені в ньому. У випадку неправильного або неповного заповнення Гарантійного талону негайно зверніться до Продавця даного виробу.

При невиконанні цих умов Гарантійний Талон визнається недійсним.

Задоволення вимог споживача не поширюється на товари, які використовуються для інших потреб, не передбачених їх конструкцією.

Будь ласка, зберігайте Гарантійний талон у період всього терміну експлуатації виробу.

По всіх питаннях, рекомендуємо Вам звертатися тільки в АСЦ **TM HYUNDAI**, адреса й телефони яких знаходяться на сайті: www.hyundai-hvac.com.ua

Будь-яку додаткову інформацію Ви можете отримати за телефонами гарячої лінії **TM HYUNDAI**: 0 800 33 12 90

Вимоги під час приймання виробу до АСЦ

Гарантійний ремонт виконується при наданні несправного виробу в чистому вигляді та повної його комплектності при наявності повністю та правильного заповненого Гарантійного талону.

На гарантійне обслуговування приймається товар за наявності експлуатаційних документів, пломб виробника або виконавця на товарі, якщо це передбачено експлуатаційним документом, відсутності пошкоджень товару, які могли викликати несправність, за умови дотримання вимог експлуатаційного документа щодо правил зберігання, введення в експлуатацію та використання товару за призначенням.

Гарантія поширюється на виробничий або конструкційні дефект виробу

Будь-які претензії щодо якості товару розглядаються тільки після перевірки виробу представником АСЦ.

Виконання АСЦ ремонтних робіт та заміна дефектних деталей виробу відбуваються або у приміщенні АСЦ або у Покупця (на розсуд АСЦ). Гарантійний ремонт виробу виконується протягом 14 (чотирнадцяти) днів. В разі, якщо під час гарантійного ремонту стане зрозумілим, що в зазначений строк недоліки не будуть усунені, сторони мають право укласти угоду про новий термін.

У разі потреби діагностики і ремонту товару в приміщенні організації, яка здійснює ремонт (АСЦ), транспортування виробу здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». У разі виклику спеціаліста для перевірки якості виробу, у результаті якого виявилася відсутність недоліків виробу або було виявлено, що недоліки виникли внаслідок порушення правил використання, зазначених в інструкції з експлуатації, транспортування, монтажу (підключення), обставин непереборної сили, діагностика товару та транспортні витрати оплачуються Покупцем за прейскурантом АСЦ. У разі відсутності Покупця за вказаною адресою на момент приходу спеціаліста АСЦ в обумовлений час, при повторному виклику стягується плата за виїзд спеціаліста за прейскурантом АСЦ.

Гарантія виробника не поширюється:

- технічне та сервісне обслуговування виробу (чистку, заміну фільтрів або пристроїв, виконуючих функції фільтрів);
- програмне забезпечення виробу;
- на будь-які адаптації та зміни виробу, які внесені Покупцем самостійно, в тому числі з метою вдосконалення та розширення його звичайної сфери застосування, яка вказана в інструкції з експлуатації виробу;

- аксесуари, які входять до складу виробу (частини оформлення корпусу, лампочки, батарейки й акумулятори, картриджі, зарядні пристрої, насадки, фільтри, запобіжники й інші деталі, які мають обмежений строк гарантії).

Гарантія виробника також не надається у випадках:

- наявність у гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів;
- якщо на виробі вилучена чи пошкоджена ідентифікаційна (товарна) етикетка, нерозбірливий серійний номер;
- якщо несправності виробу виникли внаслідок ушкоджень при транспортуванні, неправильного зберігання, недбалого застосування, поганого догляду. Якщо виріб має надмірне забруднення, як внутрішнє так і зовнішнє, іржавий;
- порушення правил використання виробу, зазначених в інструкції з експлуатації;
- виріб піддавався розкриттю, самостійному ремонту чи заміні конструкції особами, не уповноваженими на ремонт АСЦ, або змашенню виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліди розкриття, зірвані шліци гвинтів)*;
- виріб, призначений для роботи в побутових умовах, використовувався в комерційних цілях (професійне використання та великі об'єми робіт) або для інших цілей не передбачених конструкцією даного виробу*;
- якщо експлуатація виробу після прояву несправності не була зупинена і продовжувалась*;
- дефект виник внаслідок некваліфікованих дій під час встановлення (монтажу/демонтажу) виробу, або внаслідок спроб ремонту неавторизованим сервісними центрами та іншими особами;
- підключення до виробу стороннього обладнання, що призвело до виходу з ладу самого виробу. Висновок про вихід з ладу виробу, в результаті впливу вищесказаних факторів, робиться фахівцем АСЦ.
- виріб має зовнішні механічні ушкодження, або ушкодження, які викликані незалежними від виробника причинами, такими як: явища природи й стихійні лиха, пожежа, домашні й дикі тварини, потрапляння всередину виробу сторонніх предметів, комах, речовин, рідин і т.п.;
- ушкодження, викликані невідповідністю параметрів живильних мереж державним стандартам та іншими подібними факторами;
- ушкодження, викликані використанням нестандартних видаткових матеріалів, адаптерів, запчастин і т.п.;

- якщо має місце нормальний знос виробу в результаті тривалого використання (великі об'єми робіт). Рівномірний знос деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії*;
- внаслідок витоку фреону за місцями з'єднань фреонових магістралей, за якість яких несе відповідальність монтажна організація.
- дефектів, що виникли внаслідок невиконання Покупцем зазначеної нижче Пам'ятки по догляду за виробами.

**виявляється діагностикою в авторизованому сервісному центрі*

Продавець (виробник) знімає з себе відповідальність за можливу шкоду, прямо або опосередковано заподіяну виробом людям, домашнім тваринам, майну в разі, якщо це сталося в результаті недотримання правил і умов експлуатації, установки виробу; умисних або необережних дій покупця (споживача) або третіх осіб. Також Продавець (виробник) не несе відповідальність за можливу шкоду, прямо або опосередковано заподіяну виробом відповідного призначення, в результаті втрати, пошкодження або зміни даних та інформації.

Покупець попереджений, що відповідно із статтею 4 Закону України «Про захист прав споживачів» з моменту підписання Покупцем Гарантійного талону вважається що:

- уся необхідна інформація щодо придбаного виробу і його споживчих властивостей представлена в повному обсязі у відповідності з статтею 15;
- Покупець отримав інструкцію з експлуатації придбаного виробу на українській мові та
- Покупець ознайомлений та згоден з умовами гарантійного обслуговування/особливостями експлуатації та догляду придбаного виробу і зобов'язується їх виконувати;



HYUNDAI

AIR-CONDITIONING

Артикул

Дата
продажу

Серійний
номер

Назва торгової організації і штамп

м.п.

Адреса, телефон,
П.І.Б. Споживача

Дата
прийому

Дата
видачі

Дефект

Печатка сервісного центру, підпис

м.п.

Талон 1

HYUNDAI

AIR-CONDITIONING

Артикул

Дата
продажу

Серійний
номер

Назва торгової організації і штамп

м.п.

Адреса, телефон,
П.І.Б. Споживача

Дата
прийому

Дата
видачі

Дефект

Печатка сервісного центру, підпис

м.п.

Талон 2

HYUNDAI

AIR-CONDITIONING

Артикул

Дата
продажу

Серійний
номер

Назва торгової організації і штамп

м.п.

Адреса, телефон,
П.І.Б. Споживача

Дата
прийому

Дата
видачі

Дефект

Печатка сервісного центру, підпис

м.п.

Талон 3