



**ZGA010P**  
**ZGA020P**  
**ZGA040P**

**ZGA0A0P**  
**ZGA0C0P**

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| GB          | Garden light       |
| CZ          | Zahradní světlo    |
| SK          | Záhradné svetlo    |
| PL          | Światło ogrodowe   |
| HU          | Kerti fény         |
| SI          | Vrtna luči         |
| RS HR BA ME | Vrtno svjetlo      |
| DE          | Gartenleuchte      |
| UA          | Садовий світильник |
| RO MD       | Lumină de grădină  |
| LT          | Sodo šviesa        |
| LV          | Dārza apgaismojums |
| EE          | Aiatuli            |
| BG          | Градинска светлина |
| FR BE       | Lampe de jardin    |
| IT          | Luce da giardino   |
| NL          | Tuinverlichting    |
| ES          | Luz para jardín    |
| PT          | Luz de jardim      |
| GR CY       | Φως κήπου          |
| SE          | Trädgårdsbelysning |
| FI          | Puutarha valo      |
| DK          | Havebelysning      |




[www.emos.eu](http://www.emos.eu)







| Product No. | Input voltage           | Maximum diameter of bulb | Socket | Max LED power | IP rate | Detection distance/ range of PIR Sensor | Working temperature |
|-------------|-------------------------|--------------------------|--------|---------------|---------|-----------------------------------------|---------------------|
| ZGA010P     | 220-240 V AC / 50/60 Hz | 60 mm                    | E27    | 15 W          | IP44    | /                                       | -20 ~ +40 °C        |
| ZGA020P     | 220-240 V AC / 50/60 Hz | 60 mm                    | E27    | 15 W          | IP44    | /                                       | -20 ~ +40 °C        |
| ZGA040P     | 220-240 V AC / 50/60 Hz | 60 mm                    | E27    | 15 W          | IP44    | 8 m, 90°                                | -20 ~ +40 °C        |
| ZGA0A0P     | 220-240 V AC / 50/60 Hz | 60 mm                    | E27    | 15 W          | IP44    | /                                       | -20 ~ +40 °C        |
| ZGA0C0P     | 220-240 V AC / 50/60 Hz | 60 mm                    | E27    | 15 W          | IP44    | /                                       | -20 ~ +40 °C        |

# ZGA010P / ZGA040P





ZGA0A0P / ZGA0C0P



## GB | Garden light

LED garden light is designed for outdoor use to be mounted on a firm ground.  
Ingress Protection IP44 – for outdoor use.

### PIR sensor – specification (ZGA040):

Time-delay min. 10 s  $\pm$  5 s – max. 4 min.  $\pm$  1 min

Detection angle 90°

Ambient light  $\leq$  20 lux

Detection distance max. 8 m

### PIR sensor setting:


#### Detection range

The sensitivity means the Maximum distance which PIR Sensor can be triggered by movement body. Turning the SENS knob from (+) to (-) will decrease the sensitivity.

#### Time-delay

The length of time that remains switched on after activation is adjustable from (10 $\pm$ 5) seconds up to (4 $\pm$ 1) minutes.

*Note: Once the lamp has been triggered by the PIR sensor any subsequent detection will start the timed period again from the beginning.*



### Mounting (ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P)

The luminaire must be installed as shown in the picture in the manual.

Mount the light firmly onto a solid basis

Connect a power cable for connection to a 220–240 V~ power network.

The cable must not be plugged into the power network during installation of the light.



L – brown – live wire

G – green&yellow – earth wire (ground)

N – blue – neutral wire

### Maintenance instructions:

Before maintenance, switch off the light and wait until it is cooled.

Clean it with a soft moistened cloth.

Never submerge the light in water or other liquids.

During maintenance, observe general rules for occupational safety, and be very careful.

### WARNING

- The light is designed entirely for firm mounting.
- Before connecting to the 220–240 V~ make sure that the connecting wire is not under voltage. This operation can be carried out only by an authorized person.
- The light may only be connected to electrical mains with installation and protection that is in line with valid regulations and standards.
- Before interfering with the light or performing maintenance and repair, the light fitting must be disconnected from the mains. This must only be done by a knowledgeable/experienced person within the meaning of valid regulations on qualification for such activities.
- Do not use the light without the protection glass.
- The protection from dangerous contact voltage is ensured by „earthing“.
- Terminal block is included. Installation may require advice from a qualified person.
- Terminal block for connection of power supply: 3 terminals screw type, rated for cross-section range including 1 mm<sup>2</sup> and voltage min 230 V.
- Caution, risk of electric shock.

EMOS spol. s r.o. declares that the ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive. The device can be freely operated in the EU. The Declaration of Conformity can be found at <http://www.emos.eu/download>.

## CZ | Zahradní světlo

Zahradní světlo LED je určeno pro venkovní použití, které se montuje na pevný podklad.  
Krytí IP44 - pro venkovní použití.

### PIR senzor - specifikace (ZGA040):

Časové zpoždění min. 10 s  $\pm$  5 s - max. 4 min.  $\pm$  1 min.

Detekční úhel 90°

Okolní světlo  $\leq$  20 luxů

Detekční vzdálenost max. 8 m

### Nastavení čidla PIR:

#### Rozsah detekce

Citlivost znamená maximální vzdálenost, na kterou může být PIR čidlo spuštěno pohybem tělesa. Otočením knoflíku SENS z polohy (+) do polohy (-) se citlivost sníží.

#### Časové zpoždění

Délka doby, po kterou zůstane čidlo zapnuté po aktivaci, je nastavitelná od (10 $\pm$ 5) sekund do (4 $\pm$ 1) minut.

*Poznámka: Jakmile byla lampa aktivována PIR čidlem, jakákoli další detekce spustí časovou periodu znovu od začátku.*

### Montáž (ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P)

Svítilno musí být namontováno tak, jak je znázorněno na obrázku v návodu.

Svítilno pevně namontujte na pevný podklad.


Připojte napájecí kabel pro připojení k napájecí síti 220–240 V~.

Připojovaný vodič nesmí být v době montáže svítidla připojen na napájecí síť.

Připojení napájecího kabelu ke svítidlu může provádět pouze pracovník s kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb., v platném znění, minimálně osoba znalá dle § 5 NV 194/2022 Sb., v platném znění.



L – hnědý - vodič pod napětím  
G – zelenožlutý - zemnicí vodič (uzemnění)  
N – modrý - nulový vodič



### Pokyny pro údržbu:

Před zahájením údržby svítidlo vypněte a vyčkejte, než se ochladí.

Pro čištění používejte vlhký jemný hadřík.

Nikdy svítidlo neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.

Během údržby dodržujte obecná pravidla pro bezpečnost práce a buďte zvláště opatrní.

### VAROVÁNÍ

- Světlo je určeno výhradně pro pevnou montáž.
- Před připojením k síti 220-240 V~ se ujistěte, že připojovací vodič není pod napětím. Tuto operaci může provádět pouze oprávněná osoba.
- Světlo smí být připojeno k elektrické síti pouze s instalací a ochranou, která je v souladu s platnými předpisy a normami.
- Před jakýmkoliv zásahem do svítidla nebo prováděním údržby a servisu je nutno svítidlo odpojit od elektrické sítě. Tuto činnost smí provádět pouze osoba znalá ve smyslu platných vyhlášek o způsobilosti k činnosti.
- Nepoužívejte světlo bez ochranného skla.
- Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je zajištěna „uzemněním“.
- Svítidlo má svorkovnici. Instalace může vyžadovat pomoc kvalifikované osoby.
- Svorkovnice pro připojení napájení: Svorky: 3 svorky šroubového typu, dimenzované na rozsah průřezu včetně 1 mm<sup>2</sup> a napětí min. 230 V.
- Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

EMOS spol. s r.o. prohlašuje, že ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě naleznete na adrese <http://www.emos.eu/download>.

## SK | Záhradné svetlo

Záhradné svetlo LED je určené na vonkajšie použitie, ktoré sa montuje na pevný podklad.  
Krytie IP44 - na vonkajšie použitie

### PIR senzor - špecifikácia (ZGA040):

Časové oneskorenie min. 10 s  $\pm$  5 s - max. 4 min.  $\pm$  1 min.

Uhol detekcie 90°

Okolité svetlo  $\leq$  20 luxov

Detekčná vzdialenosť max. 8 m

## Nastavenie snímača PIR:


### Rozsah detekcie

Citlivosť znamená maximálnu vzdialenosť, na ktorú môže byť PIR senzor aktivovaný pohybom telesa. Otočením gombíka SENS z (+) na (-) sa zníži citlivosť.

### Časové oneskorenie

Dĺžka času, ktorý zostane zapnutý po aktivácii, je nastaviteľná od (10±5) sekúnd do (4±1) minút.

*Poznámka: Po aktivácii svetidla snímačom PIR sa akákoľvek ďalšia detekcia spustí časový interval znova od začiatku.*



## Montáž (ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P)

Svietidlo sa musí namontovať tak, ako je znázornené na obrázku v príručke.

Svietidlo pevne pripevnite na pevný základ

Pripojte napájací kábel na pripojenie k elektrickej sieti 220-240 V~.

Pripojovaný vodič nesmie byť v dobe montáže svetla pripojený na napájajúcej sieti.

Pripojenie napájacieho kábla ke svetlu môže vykonávať iba pracovník platných vyhlášok o spôsobilosti k činnostiam.



L – hnedá – vodič pod napätím

G – zelenožltá – uzemňovací vodič (zem)

N – modrá – nulový vodič

## Pokyny na údržbu:

Pred údržbou svetlo vypnite a počkajte, kým vychladne.

Vyčistite ho mäkkou navlhčenou handričkou.

Svetlo nikdy neponárajte do vody alebo iných kvapalín.

Počas údržby dodržiavajte všeobecné pravidlá bezpečnosti práce a buďte veľmi opatrní.

## VAROVANIE

- Svetlo je určené výhradne na pevnú montáž.
- Pred pripojením k sieti 220-240 V~ sa uistite, že pripojovací vodič nie je pod napätím. Túto operáciu môže vykonávať len oprávnená osoba.
- Svetlo sa smie pripojiť k elektrickej sieti len s inštaláciou a ochranou, ktorá je v súlade s platnými predpismi a normami.
- Pred zásahom do svetla alebo pred vykonávaním údržby a opravy sa musí svetidlo odpojiť od elektrickej siete. To môže vykonať len osoba znalá/skúsená v zmysle platných predpisov o kvalifikácii na takéto činnosti.
- Svetlo nepoužívajte bez ochranného skla.
- Ochrana pred nebezpečným dotýkovým napätím je zabezpečená „uzemnením“.
- Svetidlo má svorkovnicu. Inštalácia môže vyžadovať pomoc kvalifikovanej osoby.
- Svorkovnica na pripojenie napájania: 3 svorky skrutkového typu, dimenzované na rozsah prierezu vrátane 1 mm<sup>2</sup> a napätie min. 230 V.
- Pozor, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

EMOS spol. s r.o. vyhlasuje, že ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice. Zariadenie sa môže voľne prevádzkovať v EÚ. Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke <http://www.emos.eu/download>.

## PL | Światło ogrodowe

Lampa ogrodowa LED przeznaczona do użytku na zewnątrz, do montażu na twardym podłożu.

Stopień ochrony IP44 – do użytku na zewnątrz

### Czujnik PIR – specyfikacja (ZGA040):

opóźnienie min. 10 s ± 5 s – maks. 4 min. ± 1 min

Kąt detekcji 90°

Światło otoczenia ≤ 20 luksów

Odległość wykrywania maks. 8 m

### Ustawienie czujnika PIR:


#### Zasięg wykrywania

Czułość oznacza maksymalną odległość, z jakiej czujnik PIR może zostać wyzwolony przez poruszające się ciało. Obrócenie pokrętki SENS z (+) na (-) spowoduje zmniejszenie czułości.

#### Opóźnienie

Czas, przez jaki lampa pozostaje włączona po aktywacji, można regulować w zakresie od (10±5) sekund do (4±1) minut.

*Uwaga: Po wyzwoleniu lampy przez czujnik PIR każde kolejne wykrycie spowoduje ponowne rozpoczęcie odliczania czasu od początku.*



## Montaż (ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P)

Oprawa oświetleniowa musi być zainstalowana w sposób pokazany na rysunku w instrukcji.

Zamontuj lampę na solidnym podłożu

Podłącz kabel zasilający do sieci 220-240 V~.

Kabel nie może być podłączony do sieci elektrycznej podczas instalacji lampy.



L - brązowy - przewód pod napięciem

G - zielono-żółty - przewód uziemiający (masa)

N - niebieski - przewód neutralny

## Instrukcje dotyczące konserwacji:

Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć lampę i poczekać, aż ostygnie.

Wyczyść ją miękką, zwilżoną szmatką.

Nigdy nie zanurzaj lampy w wodzie lub innych płynach.

Podczas konserwacji należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa pracy i zachować szczególną ostrożność.

## OSTRZEŻENIE

- Lampa jest przeznaczona wyłącznie do montażu na stałe.
- Przed podłączeniem do sieci 220-240 V~ należy upewnić się, że przewód łączący nie znajduje się pod napięciem. Ta operacja może być wykonywana wyłącznie przez upoważnioną osobę.
- Lampka może być podłączona do sieci elektrycznej wyłącznie z instalacją i zabezpieczeniami zgodnymi z obowiązującymi przepisami i normami.
- Przed przystąpieniem do ingerencji w lampę lub wykonywania czynności konserwacyjnych i naprawczych należy odłączyć oprawę oświetleniową od sieci elektrycznej. Czynności te mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowaną/ doświadczoną osobę w rozumieniu obowiązujących przepisów dotyczących kwalifikacji do wykonywania takich czynności.
- Nie wolno używać lampy bez szkła ochronnego.
- Ochronę przed niebezpiecznym napięciem dotykowym zapewnia „uziemiaenie”.
- W zestawie znajduje się listwa zaciskowa. Instalacja może wymagać porady wykwalifikowanej osoby.
- Listwa zaciskowa do podłączenia zasilania: 3 zaciski typu śrubowego, znamionowe dla zakresu przekroju obejmującego 1 mm<sup>2</sup> i napięcia min 230 V.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.

EMOS spol. s r.o. oświadcza, że urządzenie ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy. Urządzenie może być swobodnie eksploatowane w UE. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie <http://www.emos.eu/download>.

 Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Obecność w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych ma potencjalny (szkodliwy) wpływ dla środowiska i zdrowie ludzi.

## HU | Kerti fény

A LED-es kerti lámpát kültéri használatra tervezték, szilárd talajra kell felszerelni.

Behatolásvédelem IP44 - kültéri használatra

### PIR érzékelő - specifikáció (ZGA040):

Készletelési idő min. 10 s  $\pm$  5 s - max. 4 perc  $\pm$  1 perc

Érzékelési szög 90°

Környezeti fény  $\leq$  20 lux

Érzékelési távolság max. 8 m

### PIR érzékelő beállítása:


#### Érzékelési tartomány

Az érzékenység azt a maximális távolságot jelenti, amelyet a PIR-érzékelő a mozgó test által ki tud váltani. A SENS gomb (+) és (-) közötti elforgatásával csökken az érzékenység.

#### Időkészletelés

Az aktiválás után bekapcsolva maradó idő hossza (10 $\pm$ 5) másodperctől (4 $\pm$ 1) percre állítható

Megjegyzés: Miután a lámpa a PIR-érzékelő által beindult, minden további észlelés az időzített időszakot az elejéről kezdi újra.



## Felszerelés (ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P)

A lámpatestet a kézikönyvben található képen látható módon kell felszerelni.

Szerelje a lámpát szilárdan szilárd alagra

Csatlakoztasson egy tápkábelt a 220-240 V~os elektromos hálózathoz való csatlakozáshoz.

A kábelt a lámpa felszerelése során nem szabad a hálózati hálózatra csatlakoztatni.



L - barna - feszültség alatt álló vezeték

G - zöld-sárga - földkabel (földelés)

N - kék - semleges vezeték

## Karbantartási utasítások:

Karbantartás előtt kapcsolja ki a lámpát, és várja meg, amíg lehűl.

Tisztítsa meg egy puha, nedvesített ruhával.

Soha ne merítse a lámpát vízbe vagy más folyadékba.

A karbantartás során tartsa be a munkavédelem általános szabályait, és legyen nagyon óvatos.

## FIGYELMEZTETÉS

- A lámpát teljes mértékben szilárd rögzítésre tervezték.
- A 220-240 V~ra történő csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a csatlakozó vezeték nincs feszültség alatt. Ezt a műveletet csak erre felhatalmazott személy végezheti.
- A lámpát csak olyan elektromos hálózatra szabad csatlakoztatni, amelynek telepítése és védelme megfelel az érvényes előírásoknak és szabványoknak.
- A lámpába való beavatkozás vagy karbantartási és javítási munkák elvégzése előtt a lámpatestet le kell választani a hálózatról. Ezt csak az ilyen tevékenységekre vonatkozó érvényes előírások értelmében hozzáértő/tapasztalt személy végezheti.
- Ne használja a lámpát a védőüveg nélkül.
- A veszélyes érintkezési feszültség elleni védelmet a „földelés” biztosítja.
- A csatlakozóblokk a tartozék. A beszereléshez szakképzett személy tanácsára lehet szükség.
- Kimeneti blokk a tápegység csatlakoztatásához: 3 csavaros csatlakozó, névleges keresztmetszeti tartományban 1 mm<sup>2</sup> és min. 230 V feszültségre.
- Vigyázat, áramütés veszélye.

Az EMOS spol. s r.o. kijelenti, hogy a ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P megfelel az alapvető követelményeknek és az irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A készülék az EU-ban szabadon üzemeltethető. A megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a <http://www.emos.eu/download> weboldalon.

## SI | Vrtna luč

Vrtna luč LED je zasnovana za zunanjo uporabo in jo je treba namestiti na trdna tla.

Zaščita pred vdorom IP44 - za zunanjo uporabo

### Senzor PIR - specifikacija (ZGA040):

Časovni zamik min. 10 s ± 5 s - max. 4 min ± 1 min

Kot zaznavanja 90°

Okoliška svetloba ≤ 20 luksov

Razdalja zaznavanja max. 8 m

### Nastavitev senzorja PIR:

#### Območje zaznavanja

Občutljivost pomeni največjo razdaljo, na katero lahko senzor PIR sproži gibanje telesa. Z vrtenjem gumba SENS iz (+) v (-) se občutljivost zmanjša.

#### Časovni zamik

Čas, ki ostane vklopljen po aktiviranju, je nastavljen od (10±5) sekund do (4±1) minut.

*Opomba: Ko svetilko sproži senzor PIR, se pri vsakem naslednjem zaznavanju časovno obdobje začne znova od začetka.*


## Montaža (ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P)

Svetilko je treba namestiti, kot je prikazano na sliki v priročniku.

Svetilko trdno pritrdite na trdno podlago

Priključite napajalni kabel za povezavo z električnim omrežjem 220-240 V~.

Kabel med namestitvijo svetilke ne sme biti priključen na električno omrežje.





L - rjava - vodnik pod napetostjo  
G - zelena in rumena - ozemljitveni vodnik (ozemljitev)  
N - modra - nevtralna žica

### Navodila za vzdrževanje:

Pred vzdrževanjem izklopite svetilko in počakajte, da se ohladi.

Očistite jo z mehko navlaženo krpo.

Luči nikoli ne potopite v vodo ali druge tekočine.

Med vzdrževanjem upoštevajte splošna pravila za varnost pri delu in bodite zelo previdni.

### OPOZORILO

- Svetilka je v celoti zasnovana za trdno montažo.
- Pred priključitvijo na omrežje 220-240 V~ se prepričajte, da priključna žica ni pod napetostjo. To operacijo lahko opravi samo pooblaščen oseba.
- Svetlo se lahko priključi na električno omrežje samo z namestitvijo in zaščito, ki je v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.
- Pred posegi v svetilko ali izvajanjem vzdrževanja in popravil je treba svetilko odklopiti iz električnega omrežja. To lahko stori le oseba z znanjem/izkušnjami v smislu veljavnih predpisov o usposobljenosti za tovrstne dejavnosti.
- Luči ne uporabljajte brez zaščitnega stekla.
- Zaščita pred nevarno napetostjo dotika je zagotovljena z „ozemljitvijo“.
- Priložen je priključni blok. Pri namestitvi bo morda potreben nasvet usposobljene osebe.
- Terminalske blok za priključitev napajanja: 3 priključki vijačnega tipa, dimenzionirani za presek vključno z 1 mm<sup>2</sup> in napetost min. 230 V.
- Pozor, nevarnost električnega udara.

EMOS spol. s r.o. izjavlja, da je ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktive. Naprava se lahko prosto uporablja v EU. Izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani <http://www.emos.eu/download>.

## RS|HR|BA|ME | Vrtno svetlo

LED vrtna svetiljka dizajnirana je za vanjsku upotrebu i postavlja se na čvrstu podlogu.

Zaštita od prodora IP44 – za vanjsku upotrebu

### PIR senzor – specifikacija (ZGA040):

Vreme kašnjenja min. 10 s  $\pm$  5 s – maks. 4 min.  $\pm$  1 min

Ugao detekcije 90°

Ambijentalno svetlo  $\leq$  20 luksa

Maksimalna udaljenost detekcije 8 m

### Podešavanje PIR senzora:


#### Opseg detekcije

Osetljivost znači maksimalnu udaljenost na kojoj PIR senzor može biti aktiviran pokretom tela. Okretanjem dugmeta SENS od (+) ka (-) smanjuje se osetljivost.

#### Vreme kašnjenja

Dužina vremena tokom kojeg ostaje uključen nakon aktivacije je podesiva od (10 $\pm$ 5) sekundi do (4 $\pm$ 1) minuta.

*Napomena: Kada je lampa aktivirana PIR senzorom, svaka naredna detekcija će ponovo pokrenuti vremenski period od početka.*



### Montaža (ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P)

Svetiljka mora biti instalirana kao što je prikazano na slici u priručniku.

Čvrsto montirajte svetiljku na čvrstu podlogu

Spojite kabel za napajanje za spajanje na mrežu od 220–240 V~.

Kabel ne smije biti uključen u električnu mrežu tijekom postavljanja svetiljke



L – smeđa – radni vodič (live)  
G – žuto-zelena – zaštitni vodič (ground)  
N – plava – srednji vodič (neutral)

### Upute za održavanje:

Prije početka održavanja isključite svetiljku i pričekajte dok se ne ohladi.

Za čišćenje se koristite vlažnom mekom krpom.

Svetiljku nikada ne uranjajte u vodu niti druge tekućine.

Tijekom održavanja, poštivajte opća pravila sigurnosti na radu i budite posebice oprezni.

## UPOZORENJE

- Svjetlo je u potpunosti dizajnirano za čvrstu montažu.
- Prije spajanja na 220–240 V~ uvjerite se da spojna žica nije pod naponom. Ovu operaciju može izvesti samo ovlaštena osoba.
- Svjetlo se smije priključiti na električnu mrežu samo uz instalaciju i zaštitu koja je u skladu s važećim propisima i standardima.
- Prije mijenjanja u rasvjetu ili održavanja i popravka, rasvjetno tijelo mora biti isključeno iz električne mreže. To smije raditi samo obrazovana/iskusna osoba u smislu važećih propisa o osposobljenosti za takve poslove.
- Ne koristite svjetlo bez zaštitnog stakla.
- Zaštita od opasnog dodirnog napona osigurana je „uzemljenjem“.
- Priključni blok je uključen. Instalacija može zahtijevati savjet kvalificirane osobe.
- Priključni blok za spajanje napajanja: 3 priključka vijčanog tipa, naznačena za raspon presjeka uključujući 1 mm<sup>2</sup> i napon min. 230 V.
- Pozor – rizik od strujnog udara.

EMOS spol. s r.o. izjavljuje da su uređaj ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P sukladni osnovnim zahtjevima i ostalim važećim odredbama Direktive. Upotreba uređaja dopuštena je u zemljama članicama EU. Izjava o sukladnosti nalazi se na adresi <http://www.emos.eu/download>.

## DE | Gartenleuchte

Die LED-Gartenleuchte ist für den Außenbereich konzipiert und kann auf festem Boden montiert werden.  
Schutzart IP44 – für den Außenbereich

### PIR-Sensor – Spezifikation (ZGA040):

Zeitverzögerung min. 10 s  $\pm$  5 s – max. 4 min.  $\pm$  1 min

Erfassungswinkel 90°

Umgebungslicht  $\leq$  20 lux

Erfassungsentfernung max. 8 m

### PIR-Sensoreinstellung:


#### Erfassungsbereich

Die Empfindlichkeit bedeutet die maximale Entfernung, die der PIR-Sensor durch Bewegung eines Körpers ausgelöst werden kann. Durch Drehen des SENS-Knopfs von (+) nach (-) wird die Empfindlichkeit verringert.

#### Zeitverzögerung

Die Zeitdauer, die nach der Aktivierung eingeschaltet bleibt, ist von (10 $\pm$ 5) Sekunden bis zu (4 $\pm$ 1) Minuten einstellbar.

*Hinweis: Sobald die Lampe durch den PIR-Sensor ausgelöst wurde, beginnt die Zeitdauer bei jeder weiteren Erkennung von vorne.*



### Montage (ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P)

Die Leuchte muss wie in der Abbildung in der Anleitung gezeigt installiert werden.

Befestigen Sie die Leuchte fest auf einer soliden Basis

Schließen Sie ein Stromkabel für den Anschluss an ein 220–240 V~ Stromnetz an.

Das Kabel darf während der Installation der Leuchte nicht an das Stromnetz angeschlossen werden.



L – braun – Arbeitsleiter (live)  
G – grün-gelb – Schutzleiter (ground)  
N – blau – Mittenleiter (neutral)

### Wartungshinweise:

Vor einer Wartung die Lampe ausschalten und warten, bis sie auskühlt.

Zum Reinigen ein feuchtes, weiches Tuch benutzen.

Die Lampe nie in Wasser oder andere Flüssigkeit tauchen.

Während der Wartung die allgemeinen Arbeitsschutzregeln einhalten und vorsichtig vorgehen.

### HINWEIS

- Die Leuchte ist ausschließlich für die feste Montage vorgesehen.
- Vor dem Anschluss an 220–240 V~ sicherstellen, dass das Anschlusskabel nicht unter Spannung steht. Dieser Vorgang darf nur von einer autorisierten Person durchgeführt werden.
- Die Leuchte darf nur an Stromnetze angeschlossen werden, deren Installation und Schutz den geltenden Vorschriften und Normen entsprechen.

- Vor Eingriffen in die Leuchte oder vor Wartungs- und Reparaturarbeiten muss die Leuchte vom Stromnetz getrennt werden. Dies darf nur von einer sachkundigen/erfahrenen Person im Sinne der geltenden Vorschriften über die Qualifikation für solche Tätigkeiten durchgeführt werden.
- Verwenden Sie die Leuchte nicht ohne das Schutzglas.
- Der Schutz vor gefährlicher Berührungsspannung wird durch „Erdung“ gewährleistet.
- Die Klemmleiste ist im Lieferumfang enthalten. Für die Installation ist möglicherweise der Rat einer qualifizierten Person erforderlich.
- Klemmleiste für den Anschluss der Stromversorgung: 3 Schraubklemmen, ausgelegt für einen Querschnittsbereich von 1 mm<sup>2</sup> und eine Spannung von min. 230 V.
- Achtung, Unfallgefahr durch elektrischen Strom.

EMOS spol. s r.o. erklärt, dass ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P mit den Grundanforderungen und den weiteren dazugehörigen Bestimmungen der EU-Richtlinie konform ist. Das Gerät kann innerhalb der EU frei betrieben werden. Die Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Webseite: <http://www.emos.eu/download>.

## UA | Садовий світильник

Садовий світильник призначений для зовнішнього використання для встановлення на міцній основі. Захист від проникнення вологи IP44 – для зовнішнього використання

### PIR-сенсор – специфікація (ZGA040):

Час затримки мін. 10 с ± 5 с – макс. 4 хв ± 1 хв

Кут розпізнавання 90°

Освітленість ≤20 люкс

Відстань виявлення макс. 8 м

### Налаштування PIR-сенсора:


#### Дальність виявлення

Чутливість означає максимальну відстань, на якій PIR-сенсор може спрацювати від руху тіла. Обертаючи ручку SENS від (+) до (-), ви зменшуєте чутливість.

#### Час затримки

Тривалість часу, який залишається увімкненим після активації, регулюється від (10±5) секунд до (4±1) хвилин.

*Примітка: Якщо лампа спрацювала від PIR-сенсора, будь-яке наступне виявлення почне відлік часу з самого початку.*



### Установка (ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P)

Світильник повинен бути встановлений так, як показано на малюнку в інструкції.

Міцно закріпіть світильник на твердій основі

Підключіть кабель живлення для підключення до електромережі 220-240 В~.

Під час монтажу світильника кабель не повинен бути підключений до електромережі.



L – коричневий – робочий провідник (live)  
G – зеленожовтий – захисний провід (ground)  
N – синій – середній провідник (neutral)

### Інструкції по технічному обслуговуванню:

Перед початком технічного обслуговування, вимкніть лампу і почекайте, поки вона охолоне Для чищення використовуйте вологу м'яжку ганчірку

Лампу ніколи не опускайте у воду або в іншу рідину.

Під час технічного обслуговування, дотримуйтеся загальних правил по безпеці праці, та будьте надзвичайно обережні.

### ЗАУВАЖЕННЯ

- Світильник призначений виключно для надійного кріплення.
- Перед підключенням до мережі 220-240 В~ переконайтеся, що з'єднувальний провід не знаходиться під напругою. Цю операцію може виконувати тільки уповноважена особа.
- Світильник може бути підключений до електромережі тільки за допомогою монтажу та захисту, що відповідає чинним нормам і стандартам.
- Перед втручанням в роботу світильника або проведенням технічного обслуговування і ремонту світильник необхідно відключити від мережі. Це має робити лише обізнана/досвідчена особа, яка має відповідну кваліфікацію згідно з чинними нормами щодо кваліфікації для таких робіт.
- Не використовуйте світильник без захисного скла.
- Захист від небезпечної напруги дотику забезпечується заземленням.

- Клемна колодка входить до комплекту. Для встановлення може знадобитися консультація кваліфікованого фахівця.
- Клемна колодка для підключення джерела живлення: 3 клеми гвинтового типу, розраховані на діапазон перерізу до 1 мм<sup>2</sup> і напругу не менше 230 В.
- Обережно, небезпека ураження електричним струмом.

EMOS spol. s r.o. повідомляє, що ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви. Пристроєм можливо користуватися в ЄС. Декларація відповідності являється частиною інструкції для користування або можливо її знайти на веб-сайті <http://www.emos.eu/download>.

## RO|MD | Lumină pentru grădină

Lumina LED pentru grădină este proiectată pentru utilizare în exterior, pentru a fi montată pe un sol ferm.  
Protecție la intrare IP44 - pentru utilizare în exterior

### Senzor PIR - specificații (ZGA040):

Тимп де întârziere min. 10 s ±5 s - max. 4 min. ±1 min

Unghi de detecție 90°

Lumină ambientală ≤20 lux

Distanța de detecție max. 8 m

### Setarea senzorului PIR:


#### Raza de detecție

Sensibilitatea înseamnă distanța maximă la care senzorul PIR poate fi declanșat de mișcarea corpului. Rotirea butonului SENS de la (+) la (-) va reduce sensibilitatea.

#### Întârziere

Durata de timp care rămâne aprinsă după activare este reglabilă de la (10±5) secunde până la (4±1) minute.

*Notă: Odată ce lampa a fost activată de senzorul PIR, orice detecție ulterioară va porni din nou de la început perioada temporizată.*



### Montajul (ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P)

Corpul de iluminat trebuie instalat așa cum se arată în imaginea din manual.

Montați lumina ferm pe o bază solidă

Conectați un cablu de alimentare pentru conectarea la o rețea electrică de 220-240 V~.

Cablul nu trebuie să fie conectat la rețeaua electrică în timpul instalării lămpii.



L – maro – conductor de lucru (live)  
G – verde-galben – conductor de protecție (ground)  
N – albastru – conductorul mijlociu (neutral)

### Indicații pentru întreținere:

Înainte de începerea întreținerii stingeți lumina și așteptați să se răcească. Pentru curățare folosiți cârpă fină umedă. Nu scufundați lampa în apă sau în alte lichide.

În timpul întreținerii respectați regulile generale de securitate a muncii și fiți precauți.

### AVERTIZARE

- Lumina este proiectată în întregime pentru montare fermă.
- Înainte de conectarea la 220-240 V~ asigurați-vă că firul de conectare nu este sub tensiune. Această operațiune poate fi efectuată numai de către o persoană autorizată.
- Lumina poate fi conectată la rețeaua electrică numai cu o instalare și o protecție conforme cu reglementările și standardele valabile.
- Înainte de a interveni asupra luminii sau de a efectua lucrări de întreținere și reparații, corpul de iluminat trebuie să fie deconectat de la rețeaua electrică. Această operațiune trebuie să fie efectuată numai de către o persoană cu cunoștințe/experiență în sensul reglementărilor valabile privind calificarea pentru astfel de activități.
- Nu utilizați lumina fără sticla de protecție.
- Protecția împotriva tensiunii de contact periculoase este asigurată prin „împământare”.
- Blocul terminal este inclus. Instalarea poate necesita consultanță din partea unei persoane calificate.
- Bloc terminal pentru conectarea sursei de alimentare: 3 borne tip șurub, dimensionate pentru o gamă de secțiuni inclusiv 1 mm<sup>2</sup> și tensiune min 230 V.
- Atenție, risc de electrocutare.

EMOS spol. s r.o. deklarā, că ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P este în conformi- tate cu cerințele de bază și alte prevederi corespunzătoare ale directivei. Aparatul poate fi utilizat liber în UE. Declarația de conformitate sau se poate găsi pe paginile <http://www.emos.eu/download>.

## LT | Sodo šviesa

LED sodo šviestuvus skirtas naudoti lauke ir montuoti ant tvirto pagrindo.

Apsauga IP44 - skirta naudoti lauke

### PIR jutiklis - specifikacija (ZGA040):

10 s  $\pm$  5 s - maks. 4 min.  $\pm$  1 min.

Aptikimo kampas 90°

Aplinkos apšvietimas  $\leq$  20 liuksų

Aptikimo atstumas maks. 8 m

### PIR jutiklio nustatymas:


#### Aptikimo diapazonas

Jautrumas reiškia maksimalų atstumą, kuriuo PIR jutiklis gali suveikti nuo judančio kūno. Pasukdami SENS rankenėlę iš (+) į (-), sumažinsite jautrumą.

#### Laiko delsa

Laikas, kuris lieka įjungtas po įjungimo, reguliuojamas nuo (10 $\pm$ 5) sekundžių iki (4 $\pm$ 1) minučių.

*Pastaba: PIR jutikliui įjungus lempą, bet koks vėlesnis aptiki- mas vėl pradės skaičiuoti laiką nuo pradžių.*



### Tvirtinimas (ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P)

Šviestuvus turi būti sumontuotas taip, kaip parodyta vadovo paveikslėlyje.

Šviestuvą tvirtai pritvirtinkite prie tvirto pagrindo

Prijunkite maitinimo kabelį, kad galėtumėte prijungti prie 220-240 V~ maitinimo tinklo.

Montuojant šviestuvą kabelis neturi būti įjungtas į elektros tinklą.



L – rudas – fazinis laidas

G – žalias ir geltonas – įžeminimo laidas

N – mėlynas – neutralus laidas

### Priežiūros instrukcijos:

Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite prožektorius ir palaukite, kol atvės. Valykite ją minkšta drėgna šluoste.

Nemerkite prožektorius į vandenį ar kitus skysčius.

Atlikdami priežiūros darbus, laikykitės bendrųjų darbų saugos taisyklių ir būkite atsargūs.

### DĖMESIO

- Šviesa yra skirta tik tvirtam montavimui.
- Prieš prijungdami prie 220-240 V~ įsitikinkite, kad jungiamajame laide nėra žemos įtampos. Šią operaciją gali atlikti tik įgaliotas asmuo.
- Šviestuvą prie elektros tinklo galima jungti tik su galiojančias taisykles ir standartus atitinkančia instaliacija ir apsauga.
- Prieš atliekant kišimąsi į šviestuvą arba techninę priežiūrą ir remontą, šviestuvus turi būti atjungtas nuo elektros tinklo. Tai turi daryti tik išmanantis ir (arba) patyręs asmuo, kaip apibrėžta galiojančiuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose tokios veiklos kvalifikaciją.
- Nenaudokite šviestuvo be apsauginio stiklo.
- Apsauga nuo pavojingos kontaktinės įtampos užtikrinama įžeminimu.
- Gnybtų blokas pridedamas. Montuojant gali prireikti kvalifikuoto asmens patarimo.
- Gnybtų blokas maitinimo šaltiniui prijungti: 3 gnybtai varžtinio tipo, skirti 1 mm<sup>2</sup> skerspjūvio diapazonui ir ne mažesnei kaip 230 V įtampai.
- Atsargiai, elektros smūgio pavojus.

EMOS spol. s r.o. deklaruoja, kad ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P atitinka pagrindinius Direktyvos reikalavimus ir susijusias nuostatas. Prietaisą galima laisvai naudoti ES. Atitikties deklaraciją galima rasti adresu <http://www.emos.eu/download>.

## LV | Dārza apgaismojums

LED dārza gaisma ir paredzēta lietošanai ārpus telpām, lai to varētu uzstādīt uz stingra pamata. Aizsardzība pret iekļūšanu IP44 - izmantošanai ārpus telpām

### PIR sensors - specifikācija (ZGA040):

Laiks aizkavēšanās min. 10 s  $\pm$  5 s - maks. 4 min.  $\pm$  1 min.

Uztveršanas leņķis 90°

Apkārtējā gaisma  $\leq$  20 luksu

Atklāšanas attālums maks. 8 m

### PIR sensora iestatījums:

#### noteikšanas diapazons

Jūtība ir maksimālā attālums, kādā PIR sensors var tikt aktivizēts, ja kustas ķermenis. Pagriežot SENS pogu no (+) uz (-), jutība samazināsies.

#### Laika nobīde

Laiks, kas paliek ieslēgts pēc aktivizēšanas, ir regulējams no (10 $\pm$ 5) sekundēm līdz (4 $\pm$ 1) minūtēm.

*Piezīme: Kad PIR sensors ir ieslēdzis lampu, jebkura nākamā detektēšana sāks laika periodu no jauna no sākuma.*

### Montēšana (ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P)

Gaismeklis jāuzstāda tā, kā parādīts rokasgrāmatā pievienotajā attēlā.

Uzstādiet gaismu stingri uz stingra pamata.

Pievienojiet strāvas kabeli, lai pieslēgtu 220-240 V~ elektrotīklam.


Gaismas uzstādīšanas laikā kabelis nedrīkst būt pieslēgts elektrotīklam.



L – brūns – aktīvs vads

G – zaļš un dzeltens – zemējuma vads

N – zils – neitrāls vadss



### Apkopes instrukcijas:

Pirms apkopes izslēdziet prožektorus un pagaidiet, līdz tā ir atdzisusi. Tīriet to ar mīkstu, mitru drānu.

Nekad neiemērciet prožektorus ūdenī vai citos šķidrumos.

Apkopes laikā ievērojiet vispārīgus drošības noteikumus un ievērojiet piesardzību.

### UZMANĪBU

- Gaisma ir paredzēta tikai stingrai montāžai.
- Pirms pieslēgšanas pie 220-240 V~ pārliecinieties, ka savienojuma vads nav zem sprieguma. Šo darbību drīkst veikt tikai pilnvarota persona.
- Gaismekli drīkst pieslēgt elektrotīklam tikai ar instalāciju un aizsardzību, kas atbilst spēkā esošajiem noteikumiem un standartiem.
- Pirms iejaukšanās gaismā vai tehniskās apkopes un remonta veikšanas gaismas ierīce ir jāatvieno no elektrotīkla. To drīkst darīt tikai zinoša/pieredzējusi persona spēkā esošo normatīvo aktu izpratnē par šādu darbību kvalifikāciju.
- Nelietojiet gaismu bez aizsargstikla.
- Aizsardzību pret bīstamu kontakta spriegumu nodrošina "zemējums".
- Komplektā ir iekļauts pieslēguma bloks. Uzstādīšanai var būt nepieciešams kvalificētas personas padoms.
- Termināļu bloks strāvas padeves pieslēgšanai: 3 spaiļes skrūvējamā tipa, paredzētas šķēsgriezumam, ieskaitot 1 mm<sup>2</sup>, un spriegumam min. 230 V.
- Uzmanību, elektrošoka risks.

EMOS spol. s r.o. apliecina, ka ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P atbilst Direktīvas pamatprasībām un pārējiem atbilstošajiem noteikumiem. Ierīci var brīvi lietot ES. Atbilstības deklarācija ir pieejama <http://www.emos.eu/download>.

## EE | Aiatuli

LED aialamp on ette nähtud kasutamiseks välitingimustes, et paigaldada see kindlale pinnasele.

Sisepääsekaitse IP44 - välitingimustes kasutamiseks

### PIR-andur - spetsifikatsioon (ZGA040):

Ajaviivitus min. 10 s  $\pm$  5 s - max. 4 min  $\pm$  1 min

Tuvastamiskiirus 90°

Keskonnalvagus  $\leq$  20 luksi

Tuvastuskaugus max. 8 m

## PIR-anduri seadistus:


### Tuvastuspiirkond

Tundlikkus tähendab maksimaalset kaugust, mida PIR-sensor saab käivitada liikumisorgani poolt. SENS nupu pööramine (+) ja (-) vahel vähendab tundlikkust.

### Ajaviivitus

Aeg, mis jääb pärast aktiveerimist sisse lülituma, on reguleeritav vahemikus (10±5) sekundist kuni (4±1) minutini.

Märkus: Kui lamp on PIR-anduriga käivitunud, algab iga järgmine tuvastamine ajaline periood uuesti algusest.



## Paigaldamine (ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P)

Valgusti tuleb paigaldada nii, nagu on näidatud kasutusjuhendi pildil.

Paigaldage valgusti kindlalt kindlale alusele

Ühendage toitekaabel 220-240 V~ elektrivõrku ühendamiseks.

Kaablit ei tohi valguse paigaldamise ajal vooluvõrku ühendada.



L – pruun – voolu all olev juhe

G – roheline&kollane – maandusjuhe (maandatud)

N – sinine – neutraalne juhe

## Hooldusjuhised:

Enne hooldamist lülitage LED-prožektor välja ja oodake kuni see on maha jahtunud. Puhastamiseks kasutage pehmet niisket lappi. Ärge kunagi kastke LED-prožektor vette ega muudesse vedelikesse. Hooldamise ajal järgige üldiseid tööohutusnõudeid ja olge väga ettevaatlik.

### HOIATUS

• Valgusti on mõeldud täielikult kindlalt paigaldamiseks.

• Enne 220-240 V~ ühendamist veenduge, et ühendusjuhe ei oleks pinges all. Seda toimingut võib teostada ainult volitatud isik.

• Valgustit tohib ühendada elektrivõrku ainult kehtivatele eeskirjadele ja standarditele vastava paigalduse ja kaitsega.

• Enne valgustusse sekkumist või hooldus- ja remonditööd tuleb valgusti vooluvõrgust lahti ühendada. Seda tohib teha ainult asjatundlik/kogenud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele, mis käsitlevad selliste tegevuste teostamist.

• Ärge kasutage valgustit ilma kaitsekaasita.

• Kaitse ohtliku kontaktpinge eest on tagatud „maandamisega“.

• Klemmiplokk on kaasas. Paigaldamine võib nõuda kvalifitseeritud isiku nõuandeid.

• Klemmiplokk toiteallika ühendamiseks: 3 kruvitüüpi klemme, mis on mõeldud ristõike vahemikule, sealhulgas 1 mm<sup>2</sup> ja pingele min 230 V.

• Ettevaatust, elektrilöögi oht.

EMOS spol. s r.o. kinnitab, et toode koodiga ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P on kooskõlas direktiivi nõuete ja muude sätetega. Seda seadet tohib ELi riikides vabalt kasutada. Vastavusdeklaratsioon on osa kasutusjuhendist ja see on leitav ka kodulehel <http://www.emos.eu/download>.

## BG | Градинска светлина

Градинската LED светлина е предназначена за използване на открито и се монтира на твърда основа.

Защита от проникване IP44 - за използване на открито

### PIR сензор – спецификация (ZGA040):

Времетраеност мин. 10 s ± 5 s - макс. 4 мин. ± 1 мин.

Ъгъл на засичане 90°

Околна светлина ≤20 lux

Разстояние на засичане макс. 8 m

### Настройка на PIR сензора:


#### Диапазон на засичане

Чувствителността означава максималното разстояние, на което PIR сензорът може да бъде задействан от движението на тялото. Завъртането на копчето SENS (Чувствителност) от (+) към (-) ще намали чувствителността.

#### Време на забавяне

Продължителността на времето, което остава включено след активиране, се регулира от (10±5) секунди до (4±1) минути.

Забележка: След като лампата е била задействана от PIR сензора, всяко следващо засичане ще стартира отново отначало времевия период.



## Монтаж (ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P)

Осветителното тяло трябва да се монтира, както е показано на снимката в ръководството.

Монтирайте лампата здраво върху стабилна основа

Свържете захранващ кабел за свързване към електрическа мрежа с напрежение 220-240 V~.

Кабелът не трябва да се включва към електрическата мрежа по време на монтажа на светлината.



L – кафяв – Фазен проводник

G – зелен & жълт – Заземяващ проводник (маса)

N – син – Нулев проводник

## Инструкции за поддръжка:

Преди извършването на дейности по поддръжка на лампата я изключете и изчакайте да се охлади. Почиствайте я с мека, влажна кърпа.

Никога не потапяйте лампата във вода или други течности.

По време на поддръжката спазвайте основните правила за безопасност при работа и бъдете много внимателни.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Светлината е предназначена изцяло за твърд монтаж.
- Преди да свържете към 220-240 V~, се уверете, че свързващият проводник не е под напрежение. Тази операция може да се извършва само от упълномощено лице.
- Светлината може да се свързва към електрическата мрежа само при инсталация и защита, които са в съответствие с действащите разпоредби и стандарти.
- Преди намеса в светлината или извършване на поддръжка и ремонт, осветителното тяло трябва да бъде изключено от електрическата мрежа. Това трябва да се извършва само от компетентно/опитно лице по смисъла на действащите разпоредби за квалификация за такива дейности.
- Не използвайте осветлението без защитното стъкло.
- Защитата от опасно контактно напрежение се осигурява чрез „заземяване“.
- Включена е клемна кутия. Монтажът може да изисква съвет от квалифицирано лице.
- Клемният блок за свързване на захранването: 3 клемни тип „винт“, предназначени за обхват на сечението включително 1 mm<sup>2</sup> и напрежение мин. 230 V.
- Внимание, опасност от токов удар.

EMOS spol. s r.o. декларира, че ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P отговаря на основните изисквания и други разпоредби на Директива. Оборудването може да се използва свободно в рамките на ЕС. Декларацията за съответствие е част от това ръководство и може да бъде намерена също на уебсайта <http://www.emos.eu/download>.

## FR/BE | Lampe de jardin

La lampe de jardin à LED est conçue pour une utilisation extérieure et doit être montée sur un sol ferme.

Protection contre les intrusions IP44 - pour une utilisation à l'extérieur

### Capteur PIR – spécifications (ZGA040):

Temporisation min. 10 s  $\pm$  5 s - max. 4 min  $\pm$  1 min

Angle de détection 90°

Lumière ambiante  $\leq$  20 lux

Distance de détection max. 8 m

### Réglage du capteur PIR :

#### Plage de détection


La sensibilité correspond à la distance maximale à laquelle le capteur PIR peut être déclenché par un mouvement du corps.

Tourner le bouton SENS de (+) à (-) diminue la sensibilité.

#### Délai

La durée pendant laquelle la lampe reste allumée après l'activation est réglable de (10 $\pm$ 5) secondes à (4 $\pm$ 1) minutes.

Remarque : Une fois que la lampe a été déclenchée par le capteur PIR, toute détection ultérieure fera redémarrer la période de temporisation depuis le début.



## Installation (ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P)

Le luminaire doit être installé comme indiqué sur la photo du manuel.

Fixer fermement le luminaire sur une base solide

Brancher un câble d'alimentation pour la connexion à un réseau électrique 220-240 V~.

Le câble ne doit pas être branché sur le réseau électrique pendant l'installation de la lampe.



L – brun – câble de phase (live)  
G – jaune-vert – câble de mise à la terre (ground)  
N – bleu – neutre (neutral)

## Consignes de maintenance :

Avant de réaliser la maintenance, éteindre le projecteur et attendre qu'il refroidisse.

Pour le nettoyage, utiliser un chiffon doux humide.

Ne jamais immerger le projecteur dans de l'eau ou dans d'autres liquides.

Durant la maintenance, respecter les règles générales de la sécurité du travail et être particulièrement prudent.

## AVERTISSEMENTS

- Le luminaire est entièrement conçu pour un montage fixe.
- Avant de procéder au branchement sur le 220-240 V~, s'assurer que le fil de connexion n'est pas sous tension. Cette opération ne peut être effectuée que par une personne autorisée.
- L'appareil ne peut être raccordé au réseau électrique que si l'installation et la protection sont conformes aux normes et réglementations en vigueur.
- Avant d'intervenir sur le luminaire ou d'effectuer des opérations d'entretien et de réparation, il faut débrancher le luminaire du réseau électrique. Cette opération ne doit être effectuée que par une personne compétente/expérimentée au sens des réglementations en vigueur concernant la qualification pour ce type d'activités.
- Ne pas utiliser la lampe sans le verre de protection.
- La protection contre les tensions de contact dangereuses est assurée par la « mise à la terre ».
- Le bornier est inclus. L'installation peut nécessiter les conseils d'une personne qualifiée.
- Bornier pour le raccordement de l'alimentation électrique : 3 bornes à vis, prévues pour une section de 1 mm<sup>2</sup> et une tension minimale de 230 V.
- Attention, risque de choc électrique.

La société EMOS spol. s r.o. déclare et atteste que le produit ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive. Cet équipement/ ce dispositif peut être librement utilisé sur le territoire de l'UE. La Déclaration de conformité est disponible sur le site <http://www.emos.eu/download>.

## IT | Luce da giardino

La luce da giardino a LED è progettata per uso esterno e deve essere montata su un terreno solido.

Protezione IP44 - per uso esterno

### Sensore PIR - specifiche (ZGA040):

Ritardo min. 10 s ±5 s - max. 4 min. ±1 min

Angolo di rilevamento 90°

Luce ambiente ≤20 lux

Distanza di rilevamento max. 8 m

### Impostazione del sensore PIR:

#### Campo di rilevamento

Per sensibilità si intende la distanza massima alla quale il sensore PIR può essere attivato da un corpo in movimento. Ruotando la manopola SENS da (+) a (-), la sensibilità diminuisce.

#### Ritardo

La durata dell'accensione dopo l'attivazione è regolabile da (10±5) secondi a (4±1) minuti.

*Nota: una volta che la lampada è stata attivata dal sensore PIR, qualsiasi rilevamento successivo farà ripartire il periodo di tempo dall'inizio.*

### Montaggio (ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P)

L'apparecchio deve essere installato come mostrato nell'immagine del manuale.


Montare la lampada su una base solida

Collegare un cavo di alimentazione per il collegamento a una rete elettrica da 220-240 V~.

Il cavo non deve essere collegato alla rete elettrica durante l'installazione della lampada.



L – marrone – conduttore di esercizio (live)  
G – verde-giallo – conduttore di terra (ground)  
N – blu – conduttore neutro (neutral)



## Istruzioni per la manutenzione:

Prima di iniziare la manutenzione, spegnere il faretto e attendere che si raffreddi. Pulire utilizzando un panno morbido umido. Non immergere mai il faretto in acqua o in altro liquido.

Durante la manutenzione, seguire le regole generali per la sicurezza sul lavoro e prestare particolare attenzione.

### AVVERTENZA

- La lampada è progettata esclusivamente per un montaggio fisso.
- Prima di effettuare il collegamento alla rete 220-240 V~ assicurarsi che il filo di collegamento non sia sotto tensione. Questa operazione può essere eseguita solo da una persona autorizzata.
- La lampada può essere collegata alla rete elettrica solo con un'installazione e una protezione conformi alle norme e agli standard vigenti.
- Prima di intervenire sulla lampada o di eseguire interventi di manutenzione e riparazione, l'apparecchio deve essere scollegato dalla rete elettrica. Questa operazione deve essere eseguita solo da una persona esperta e competente ai sensi delle norme vigenti in materia di qualificazione per tali attività.
- Non utilizzare la lampada senza il vetro di protezione.
- La protezione dalla tensione di contatto pericolosa è garantita dalla "messa a terra".
- La morsetteria è inclusa. L'installazione può richiedere la consulenza di una persona qualificata.
- Morsetteria per il collegamento dell'alimentazione: 3 terminali di tipo a vite, adatti a una sezione di 1 mm<sup>2</sup> inclusa e a una tensione minima di 230 V.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

EMOS spol. s r.o. dichiara che ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P è conforme ai requisiti essenziali e alle altre prescrizioni applicabili della direttiva. L'apparecchio può essere liberamente utilizzato nell'UE. La dichiarazione di conformità è consultabile sul sito web <http://www.emos.eu/download>.

## NL | Tuinverlichting

LED tuinlamp is ontworpen voor buitengebruik en moet op een stevige ondergrond worden gemonteerd.

Ingress Protection IP44 - voor buitengebruik

### PIR-sensor - specificatie (ZGA040):

Tijdvertraging min. 10 s  $\pm$  5 s - max. 4 min.  $\pm$  1 min

Detectiehoek 90°

Omgevingslicht  $\leq$  20 lux

Detectieafstand max. 8 m

### Instelling PIR-sensor:

#### Detectiebereik

De gevoeligheid is de maximale afstand waarop de PIR-sensor kan worden geactiveerd door het bewegingslichaam. Door de SENS-knop van (+) naar (-) te draaien, wordt de gevoeligheid verlaagd.

#### Tijdvertraging

De tijd dat de lamp ingeschakeld blijft na activering is instelbaar van (10 $\pm$ 5) seconden tot (4 $\pm$ 1) minuten.

*Opmerking: Zodra de lamp is geactiveerd door de PIR-sensor zal bij elke volgende detectie de tijdsperiode weer van voren af aan beginnen.*

### Montage (ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P)

De armatuur moet worden geïnstalleerd zoals op de afbeelding in de handleiding.


Monteer de lamp stevig op een stevige ondergrond

Sluit een voedingskabel aan voor aansluiting op een 220-240 V~ voedingsnetwerk.

De kabel mag tijdens de installatie van de lamp niet op het elektriciteitsnet worden aangesloten.



L – bruin – werkende draad (live)  
G – groen-geel – beschermende draad („ground“)  
N – blauw – middelste draad (neutraal)



### Onderhoudsinstructies:

Schakel de schijnwerper uit en wacht tot deze is afgekoeld alvorens met het onderhoud te beginnen. Voor het schoonmaken gebruik een vochtige, zachte doek.

Dompel de schijnwerper nooit onder in water of een andere vloeistof.

Neem de algemene regels voor arbeidsveiligheid in acht en wees bijzonder voorzichtig tijdens het onderhoud.

## WAARSCHUWING

- De lamp is volledig ontworpen voor stevige montage.
- Controleer voor het aansluiten op de 220-240 V~ of de aansluitdraad niet onder spanning staat. Deze handeling mag alleen worden uitgevoerd door een bevoegd persoon.
- De lamp mag alleen worden aangesloten op het elektriciteitsnet met een installatie en beveiliging die voldoen aan de geldende voorschriften en normen.
- Voordat u ingrijpt in de lamp of onderhoud en reparaties uitvoert, moet het armatuur worden losgekoppeld van het lichtnet. Dit mag alleen worden gedaan door een deskundig/ervaren persoon in de zin van de geldende regels voor kwalificatie voor dergelijke activiteiten.
- Gebruik de lamp niet zonder het beschermglas.
- De bescherming tegen gevaarlijke aanraakspanning wordt gewaarborgd door "aarding".
- Klemmenblok wordt meegeleverd. Voor de installatie kan advies van een gekwalificeerd persoon nodig zijn.
- Klemmenblok voor aansluiting van voeding: 3 klemmen van het schroeftype, geschikt voor een doorsnede van 1 mm<sup>2</sup> en een spanning van min. 230 V.
- Let op, risico op elektrische schokken.

EMOS spol. s r.o. verklaart dat ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van de richtlijn. Het apparaat kan vrij worden gebruikt in de EU. De verklaring van overeenstemming is te vinden op <http://www.emos.eu/download>.

## ES | Luz para jardín

La lámpara LED para jardín está diseñada para su uso en exteriores y debe montarse sobre suelo firme.

Protección IP44 - para uso en exteriores

### Sensor PIR - especificación (ZGA040):

Tiempo de retardo min. 10 s  $\pm$  5 s - max. 4 min.  $\pm$  1 min

Ángulo de detección 90

Luz ambiente  $\leq$  20 lux

Distancia de detección máx. 8 m

### Ajuste del sensor PIR:

#### Rango de detección

La sensibilidad significa la distancia máxima a la que el Sensor PIR puede ser disparado por el movimiento del cuerpo. Girando el mando SENS de (+) a (-) disminuirá la sensibilidad.

#### Tiempo de retardo

El tiempo que permanece encendida tras la activación es ajustable desde (10 $\pm$ 5) segundos hasta (4 $\pm$ 1) minutos.

*Nota: Una vez que la lámpara ha sido activada por el sensor PIR, cualquier detección posterior iniciará de nuevo el periodo temporizado desde el principio.*

### Montaje (ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P)

La luminaria debe instalarse como se muestra en la imagen del manual.


Monte la luz firmemente sobre una base sólida

Conecte un cable de alimentación para la conexión a una red eléctrica de 220-240 V~.

El cable no debe estar enchufado a la red eléctrica durante la instalación de la luz.



L – marrón – cable de fase (live)  
G – verde y amarillo – cable de protección (ground)  
N – azul – cable neutro (neutral)



### Instrucciones de mantenimiento:

Antes de empezar el mantenimiento apague el reflector y espere que se enfríe. Para la limpieza utilice un paño suave húmedo. Nunca sumerja el foco en el agua u otros líquidos.

Durante el mantenimiento cumpla las normas generales de seguridad laboral y tenga especial precaución.

### ADVERTENCIA

- La luminaria está diseñada íntegramente para un montaje firme.
- Antes de conectarla a la red de 220-240 V~ asegúrese de que el cable de conexión no esté bajo tensión. Esta operación sólo puede ser realizada por una persona autorizada.
- La luz sólo puede conectarse a la red eléctrica con una instalación y protección conformes a los reglamentos y normas vigentes.

- Antes de intervenir en la luminaria o realizar tareas de mantenimiento y reparación, debe desconectarse la luminaria de la red eléctrica. Esto sólo debe hacerlo una persona con conocimientos/experiencia en el sentido de la normativa vigente sobre cualificación para tales actividades.
- No utilice la lámpara sin el cristal de protección.
- La protección contra la tensión de contacto peligrosa se garantiza mediante la «puesta a tierra».
- Se incluye un bloque de terminales. La instalación puede requerir el asesoramiento de una persona cualificada.
- Bloque de terminales para la conexión de la alimentación eléctrica: 3 bornes de tipo tornillo, dimensionados para un rango de sección incluido 1 mm<sup>2</sup> y una tensión mínima de 230 V.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.

EMOS spol. s.r.o. declara que ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P cumple con los requisitos básicos y otras normativas correspondientes. El dispositivo se puede utilizar libremente en la UE. Puede encontrar la Declaración de Conformidad aquí: <http://www.emos.eu/download>.

## PT | Luz de jardim

O candeeiro de jardim LED foi concebido para utilização no exterior, para ser montado num solo firme.  
Proteção de entrada IP44 - para utilização no exterior

### Sensor PIR - especificação (ZGA040):

Tempo de atraso min. 10 s  $\pm$  5 s - max. 4 min.  $\pm$  1 min

Ângulo de deteção 90°

Luz ambiente  $\leq$  20 lux

Distância de deteção máx. 8 m

### Definição do sensor PIR:

#### Alcance de deteção

A sensibilidade significa a distância máxima a que o sensor PIR pode ser acionado por um corpo em movimento. Se rodar o botão SENS de (+) para (-), a sensibilidade diminui.

#### Tempo de atraso

O período de tempo que permanece ligado após a ativação é ajustável entre (10 $\pm$ 5) segundos e (4 $\pm$ 1) minutos.

*Nota: Uma vez que a lâmpada tenha sido acionada pelo sensor PIR, qualquer deteção subsequente iniciará novamente o período de tempo desde o início.*


### Montagem (ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P)

A luminária deve ser instalada conforme indicado na imagem do manual.

Montar o candeeiro firmemente numa base sólida

Ligar um cabo de alimentação para ligação a uma rede eléctrica de 220-240 V~.

O cabo não deve ser ligado à rede eléctrica durante a instalação do candeeiro.



L – castanho - fio eléctrico (live)  
G – verde e amarelo - fio de terra(ground)  
N – azul - fio neutro (neutral)

### Instruções de manutenção:

Antes da manutenção, desligar o candeeiro e esperar que arrefeça.

Limpe-o com um pano macio humedecido.

Nunca submergir a lâmpada em água ou noutros líquidos.

Durante a manutenção, respeite as regras gerais de segurança no trabalho e tenha muito cuidado.

### ATENÇÃO

- O candeeiro foi concebido inteiramente para uma montagem firme.
- Antes de efetuar a ligação à rede de 220-240 V~, certifique-se de que o fio de ligação não está sob tensão. Esta operação só pode ser efectuada por uma pessoa autorizada.
- O candeeiro só pode ser ligado à rede eléctrica se a instalação e a proteção estiverem em conformidade com os regulamentos e normas em vigor.
- Antes de qualquer intervenção no candeeiro ou de qualquer operação de manutenção e reparação, o candeeiro deve ser desligado da rede eléctrica. Isto só deve ser feito por uma pessoa com conhecimentos/experiência na aceção dos regulamentos válidos sobre a qualificação para tais actividades.
- Não utilizar o candeeiro sem o vidro de proteção.
- A proteção contra tensões de contacto perigosas é assegurada pela "ligação à terra".
- O bloco de terminais está incluído. A instalação pode exigir o aconselhamento de uma pessoa qualificada.

- Bloco de terminais para ligação da alimentação eléctrica: 3 terminais de parafuso, dimensionados para uma gama de secções transversais incluindo 1 mm<sup>2</sup> e uma tensão mínima de 230 V.
- Cuidado, risco de choque elétrico.

A EMOS spol. s r.o. declara que o ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva. O dispositivo pode ser utilizado livremente na UE. A Declaração de Conformidade pode ser consultada em <http://www.emos.eu/download>.

## GR|CY | Φως κήπου

Το φως κήπου LED έχει σχεδιαστεί για εξωτερική χρήση και πρέπει να τοποθετείται σε σταθερό έδαφος. Προστασία κατά της εισόδου IP44 - για εξωτερική χρήση

### Αισθητήρας PIR - προδιαγραφές (ZGA040):

10 s ±5 s - μέγ. 4 λεπτά ±1 λεπτό

Γωνία ανίχνευσης 90°

Φως περιβάλλοντος ≤20 lux

Απόσταση ανίχνευσης max. 8 m

### Ρύθμιση αισθητήρα PIR:


#### Εύρος ανίχνευσης

Η ευαισθησία σημαίνει τη μέγιστη απόσταση που μπορεί να ενεργοποιηθεί ο αισθητήρας PIR από την κίνηση του σώματος. Στρέφοντας το κουμπί SENS από το (+) στο (-) θα μειωθεί η ευαισθησία.

#### Χρονική καθυστέρηση

Το χρονικό διάστημα που παραμένει ενεργοποιημένο μετά την ενεργοποίηση είναι ρυθμιζόμενο από (10±5) δευτερόλεπτα έως (4±1) λεπτά.

Σημείωση: Αφού ενεργοποιηθεί η λυχνία από τον αισθητήρα PIR, κάθε επόμενη ανίχνευση θα ξεκινήσει ξανά τη χρονική περίοδο από την αρχή.



### Τοποθέτηση (ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P)

Το φωτιστικό πρέπει να εγκατασταθεί όπως φαίνεται στην εικόνα του εγχειριδίου.

Τοποθετήστε το φωτιστικό σταθερά σε σταθερή βάση

Συνδέστε ένα καλώδιο τροφοδοσίας για σύνδεση σε δίκτυο τροφοδοσίας 220-240 V~.

Το καλώδιο δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο ρεύματος κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του φωτιστικού.



L – καφέ - καλώδιο υπό τάση (live)

G – πράσινο&κίτρινο - καλώδιο γείωσης (ground)

N – μπλε - ουδέτερο καλώδιο (neutral)

### Instrucciones de mantenimiento:

Πριν από τη συντήρηση, απενεργοποιήστε τη λυχνία και περιμένετε μέχρι να κρυώσει.

Καθαρίστε το με ένα μαλακό βρεγμένο πανί.

Ποτέ μην βυθίζετε το φως σε νερό ή άλλα υγρά.

Κατά τη διάρκεια της συντήρησης, τηρείτε τους γενικούς κανόνες επαγγελματικής ασφάλειας και να είστε πολύ προσεκτικοί.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Το φως έχει σχεδιαστεί εξ ολοκλήρου για σταθερή τοποθέτηση.
- Πριν από τη σύνδεση στα 220-240 V~ βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο σύνδεσης δεν βρίσκεται υπό τάση. Αυτή η λειτουργία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο άτομο.
- Το φως επιτρέπεται να συνδεθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο μόνο με εγκατάσταση και προστασία που είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα.
- Πριν από την επέμβαση στο φωτιστικό ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής, το φωτιστικό πρέπει να αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό δίκτυο. Αυτό πρέπει να γίνεται μόνο από άτομο με γνώσεις/εμπειρία κατά την έννοια των ισχυόντων κανονισμών για την εξειδίκευση σε τέτοιου είδους δραστηριότητες.
- Μην χρησιμοποιείτε το φωτιστικό χωρίς το προστατευτικό τζάμι.
- Η προστασία από επικίνδυνη τάση επαφής εξασφαλίζεται με τη «γείωση».
- Περιλαμβάνεται μπλοκ ακροδεκτών. Η εγκατάσταση ενδέχεται να απαιτεί συμβουλές από εξειδικευμένο άτομο.
- Μπλοκ ακροδεκτών για τη σύνδεση της παροχής ρεύματος: mm<sup>2</sup> και τάση τουλάχιστον 230 V.
- Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

H EMOS spol. s r.o. δηλώνει ότι το ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας. Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί ελεύθερα στην ΕΕ. Η δήλωση συμμόρφωσης βρίσκεται στη διεύθυνση <http://www.emos.eu/download>.

## SE | Trädgårdsbelysning

LED-trädgårdslampen är avsedd för utomhusbruk och ska monteras på ett fast underlag.  
Ingress Protection IP44 - för utomhusbruk

### PIR-sensor - specifikation (ZGA040):

Tidsfördröjning min. 10 s ± 5 s - max. 4 min ± 1 min

Detekteringsvinkel 90

Omgivande ljus ≤ 20 lux

Detekteringsavstånd max. 8 m

### Inställning för PIR-sensor:


#### Detekteringsområde

Känsligheten innebär det maximala avstånd på vilket PIR-sensorn kan utlösas av en kroppsrörelse. Vrid SENS-ratten från (+) till (-) för att minska känsligheten.

#### Tidsfördröjning

Den tid som lampan förblir tänd efter aktivering kan ställas in från (10±5) sekunder upp till (4±1) minuter.

*Obs: När lampan har utlösts av PIR-sensorn kommer varje efterföljande detektering att starta den tidsinställda perioden igen från början.*



### Montering (ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P)

Armaturen måste installeras enligt bilden i bruksanvisningen.

Montera lampan stadigt på ett fast underlag

Anslut en strömkabel för anslutning till ett 220-240 V~ elnät.

Kabeln får inte vara inkopplad i elnätet under installationen av lampan.



L – brun - strömförande ledning (live)

G – gröngul - jordledning (ground)

N – blå - neutralledare (neutral)

### Instruktioner för underhåll:

Stäng av lampan före underhållet och vänta tills den har svalnat.

Rengör den med en mjuk, fuktad trasa.

Sänk aldrig ner lampan i vatten eller andra vätskor.

Vid underhåll ska du följa allmänna regler för arbets säkerhet och vara mycket försiktig.

### VARNING

Belysningsarmaturen är helt konstruerad för fast montering.

- Innan du ansluter till 220-240 V~ ska du kontrollera att anslutningskabeln inte är underspänd. Denna åtgärd får endast utföras av en behörig person.
- Lampan får endast anslutas till elnätet med en installation och ett skydd som uppfyller gällande föreskrifter och standarder.
- Innan ingrepp i belysningen eller underhåll och reparation utförs måste belysningsarmaturen kopplas bort från elnätet. Detta får endast utföras av en kunnig/erfaren person enligt gällande bestämmelser om behörighet för sådan verksamhet.
- Använd inte lampan utan skyddsglasat.
- Skyddet mot farlig kontaktspänning säkerställs genom "jordning".
- Kopplingsplint ingår. Installation kan kräva råd från en kvalificerad person.
- Kopplingsplint för anslutning av strömförsörjning: 3 plintar av skruvtyp, klassade för tvärsnittsområde inklusive 1 mm<sup>2</sup> och spänning min 230 V.
- Försiktighet, risk för elektriska stötar.

EMOS spol. s r.o. försäkrar att ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktivet. Enheten kan användas fritt inom EU. Försäkran om överensstämmelse finns på <http://www.emos.eu/download>.

## FI | Puutarha valo

LED-puutarhavalaisin on suunniteltu ulkokäyttöön asennettavaksi tukevalle alustalle.

Suojaus IP44 - ulkokäyttöön

### PIR-anturi - erittely (ZGA040):

10 s  $\pm$  5 s - max. 4 min  $\pm$  1 min

Tunnistuskulma 90°

Ympäristön valoisuus  $\leq$  20 luksia

Tunnistusaika max. 8 m

### PIR-anturin asetus:


#### Havaintoalue

Herkkyys tarkoittaa enimmäisetäisyyttä, jonka PIR-anturi voi laukaista liikekappaleen. Kääntämällä SENS-säädintä (+) - (-) vähennetään herkkyyttä.

#### Aikaviive

Aika, joka pysyy päällä aktivoinnin jälkeen, on säädettävissä (10 $\pm$ 5) sekunnista (4 $\pm$ 1) minuuttiin.

*Huomautus: Kun lamppu on käynnistetty PIR-anturilla, kaikki myöhemmät tunnistukset aloittavat ajastetun ajanjakson alusta.*



### Asennus (ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P)

Valaisin on asennettava käyttöohjeen kuvan osoittamalla tavalla.

Asenna valo tukevasti kiinteälle alustalle

Kytke virtajohto liitännä varten 220-240 V~ sähköverkkoon.

Kaapelia ei saa kytkeä sähköverkkoon valon asennuksen aikana.



L – ruskea - jännitteinen johto (live)

G – vihreä-keltainen - maadoitusjohto (ground)

N – sininen - nollajohto. (neutral)

### Huolto-ohjeet:

Sammuta valo ennen huoltoa ja odota, että se on jäähtynyt.

Puhdista se pehmeällä kostutetulla liinalla.

Älä koskaan upota valaisinta veteen tai muihin nesteisiin.

Noudata huollon aikana yleisiä työturvallisuussääntöjä ja ole erittäin varovainen.

### VAROITUS

• Valaisin on suunniteltu kokonaan kiinteään asennukseen.

• Varmista ennen liittämistä 220-240 V~:n verkkoon, että liitäntäjohto ei ole alijännitteinen. Tämän toimenpiteen saa suorittaa vain valtuutettu henkilö.

• Valon saa kytkeä sähköverkkoon vain voimassa olevien määräysten ja standardien mukaisella asennuksella ja suojauksella.

• Ennen valaisimeen puuttumista tai huolto- ja korjaustoimenpiteitä valaisin on irrotettava sähköverkosta. Tämän saa tehdä vain asiantunteva/kokenut henkilö, joka on pätevätoimintaa voimassa olevien pätevyysvaatimusten mukaisesti.

• Älä käytä valaisinta ilman suojalasiasia.

• Suojaus vaaralliselta kosketusjännitteeltä varmistetaan "maadoituksella".

• Liitäntäkappale on mukana. Asennus saattaa vaatia pätevän henkilön neuvoja.

• Liitinlohko virtalähteen kytkemistä varten: 3 ruuviliitintä, mitoitettu poikkipinta-alalle, mukaan lukien 1 mm<sup>2</sup> ja jännite min 230 V.

• Varoitus, sähköiskun vaara.

EMOS spol. s r.o. vakuuttaa, että ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P on direktiivin olennaisten vaatimusten ja muiden asiaa koskevien säännösten mukainen. Laitetta voidaan käyttää vapaasti EU:n alueella. Vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta <http://www.emos.eu/download>.

## DK | Havebelysning

LED-havelampen er designet til udendørs brug og skal monteres på et fast underlag.  
Indtrængningsbeskyttelse IP44 - til udendørs brug

### PIR-sensor - specifikation (ZGA040):

Tidsforsinkelse min. 10 s  $\pm$  5 s - max. 4 min  $\pm$  1 min

Registreringsvinkel 90

Omgivende lys  $\leq$  20 lux

Detektionsafstand max. 8 m

### Indstilling af PIR-sensor:


#### Detektionsområde

Følsomheden betyder den maksimale afstand, hvor PIR-sensoren kan udløses af en bevægelse. Hvis SENS-knappen drejes fra (+) til (-), mindskes følsomheden.

#### Tidsforsinkelse

Den tid, der forbliver tændt efter aktivering, kan justeres fra (10 $\pm$ 5) sekunder op til (4 $\pm$ 1) minutter.

*Bemærk: Når lampen er blevet udløst af PIR-sensoren, vil enhver efterfølgende registrering starte den tidsindstillede periode igen fra begyndelsen.*



### Montering (ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P)

Armaturet skal installeres som vist på billedet i manualen.

Monter lampen fast på et solidt underlag

Tilslut et strømkabel for tilslutning til et 220-240 V~ strømnetværk.

Kablet må ikke være tilsluttet strømnettet under installationen af lampen.



L – brun - strömförande ledning (live)

G – gröngul - jordledning (ground)

N – blå - neutralledare (neutral)

### Vedligeholdelsesinstruktioner:

Før vedligeholdelse skal lampen slukkes, og man skal vente, til den er afkølet.

Rengør den med en blød, fugtig klud.

Sænk aldrig lampen ned i vand eller andre væsker.

Overhold de generelle regler for arbejdssikkerhed under vedligeholdelse, og vær meget forsigtig.

### ADVARSEL

- Lampen er udelukkende designet til fast montering.
- Før tilslutning til 220-240 V~ skal man sikre sig, at forbindelsesledningen ikke er under spænding. Denne operation må kun udføres af en autoriseret person.
- Lampen må kun slutes til elnettet med en installation og beskyttelse, der er i overensstemmelse med gældende regler og standarder.
- Før der foretages indgreb i lyset eller udføres vedligeholdelse og reparation, skal lysarmaturet kobles fra elnettet. Dette må kun gøres af en kyndig/erfaren person i henhold til gældende bestemmelser om kvalifikation til sådanne aktiviteter.
- Brug ikke lampen uden beskyttelsesglasset.
- Beskyttelsen mod farlig berøringsspænding sikres ved »jording«.
- Klemrække er inkluderet. Installation kan kræve rådgivning fra en kvalificeret person.
- Klemrække til tilslutning af strømforsyning: 3 klemmer af skruetype, beregnet til tværsnitsområde inklusive 1 mm<sup>2</sup> og spænding min. 230 V.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.

EMOS spol. s r.o. erklærer, at ZGA010P, ZGA020P, ZGA040P, ZGA0A0P, ZGA0C0P er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet. Enheden kan frit anvendes i EU. Overensstemmelseserklæringen kan findes på <http://www.emos.eu/download>.



## **GARANCIJSKA IZJAVA**

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
3. EMOS SI, d.o.o. jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
  - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
  - predelave brez odobritve proizvajalca
  - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in prikladne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

### **NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK**

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščenim delavnicam (EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom. EMOS SI, d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: \_\_\_\_\_ Vrtna luči

TIP: \_\_\_\_\_

DATUM IZROČITVE BLAGA: \_\_\_\_\_

Servis: EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, Slovenija  
tel: +386 8 205 17 21  
e-mail: reklamacije@emos-si.si