




Miele

Відпарювач

ua Інструкція з експлуатації відпарювача



M. № 11 673 580

Зміст

українська.....	3
Інструкції з техніки безпеки та попередження	3
Ваш внесок у захист навколишнього середовища.....	6
Відпарювач.....	7
Підключення.....	8
Насадка для щітки	9
Демонтаж	10
Обслуговування клієнтів.....	10
Гарантійні умови	10

Інструкції з техніки безпеки та Попередження

Ця парова шафа відповідає встановленим правилам безпеки. Однак неналежне використання може призвести до травмування людей та пошкодження майна.

Перед першим використанням парової шафи прочитайте інструкцію з експлуатації. Вона містить важливу інформацію про безпеку, використання та обслуговування парової шафи. Це захистить вас і запобіжить пошкодженню парової шафи.

Зберігайте інструкцію з експлуатації в безпечному місці та передавайте її кожному наступному власнику.

Також важливо дотримуватися інструкції з експлуатації парової прасувальної системи Miele!

Використання за призначенням

— Відпарювач - це парова насадка з електричним нагріванням, призначена виключно для парової прасувальної системи Miele. Використання відпарювача з паровими прасувальними системами інших виробників не дозволяється.

— Цей відпарювач можна використовувати тільки для розгладжування тканин, придатних для розгладжування. придатних для розгладження відповідно до етикетки з догляду.

— Використовуйте відпарювач у комерційних цілях лише для типів застосування, описаних в інструкції з використання.

Всі інші види використання заборонені. Компанія Miele не несе відповідальності за пошкодження, спричинені неналежним використанням або неправильною експлуатацією.


— Ця парова шафа призначена для комерційного використання.

— Особи, які через свої фізичні, сенсорні або розумові здібності чи недосвідченість особи, які через свої фізичні, сенсорні або розумові здібності, недосвідченість або брак знань не можуть безпечно експлуатувати парову шафу, не повинні використовувати парову шафу без нагляду або інструктажу відповідальної особи.

— Відпарювач не призначений для використання на відкритому повітрі.

— Дітям старше чотирнадцяти років дозволяється користуватися паровою шафою без нагляду тільки в тому випадку, якщо вони можуть користуватися паровою шафою без нагляду лише за умови, що їм було пояснено принцип роботи парової шафи таким чином, щоб вони могли безпечно нею користуватися. Діти повинні бути в змозі розпізнати можливі небезпеки, пов'язані з неправильною експлуатацією.





— Діти віком до чотирнадцяти років не повинні знаходитися біля парової шафи, якщо тільки вони не перебувають під постійним наглядом.

— Наглядайте за дітьми, які перебувають поблизу відпарювача.
Ніколи не дозволяйте дітям гратися з приладом.

— Небезпека удушення! Частини упаковки (наприклад, плівка, полістирол) можуть бути небезпечними для дітей.
можуть бути небезпечними для дітей.
Зберігайте частини упаковки в недоступному для дітей місці та утилізуйте їх якнайшвидше.

Технічна безпека

— Перед підключенням перевірте парову шафу на наявність видимих зовнішніх пошкоджень.
пошкоджень. У жодному разі не використовуйте пошкоджену парову шафу. Пошкоджена парова шафа може загрожувати вашій безпеці!

— Пошкоджену паропровідну трубу можна замінити тільки спеціальною паропровідною трубою того ж типу (можна придбати у відділі обслуговування клієнтів Miele). З міркувань безпеки заміну може виконувати лише фахівець, уповноважений компанією Miele або службою обслуговування клієнтів Miele.

— Парова шафа відповідає встановленим правилам техніки безпеки.
Неправильний ремонт може призвести до непередбачуваної небезпеки для користувача, за яку компанія Miele не несе відповідальності. Ремонт повинен виконуватися тільки уповноваженими фахівцями компанії Miele, в іншому випадку гарантія на подальші пошкодження буде анульована.

— Несправні компоненти можна замінювати лише оригінальними деталями Miele.
деталлями Miele. Тільки з цими деталями ми можемо гарантувати, що вони відповідають вимогам безпеки.

— Прилад повинен бути відключений від електромережі
прилад повинен бути відключений від електромережі. Відпарювач електрично відключений від електромережі тільки в тому випадку, якщо

- вилка мережевого шнура системи парового прасування від'єднана від мережі або
- вимкнено запобіжник побутової установки або
- повністю викручено гвинтовий запобіжник побутової установки або
- витягнута заглушка паропроводу з парового з'єднання.

— Не пошкоджуйте, не знімайте і не обходьте запобіжні пристрої та елементи керування парової шафи.
і робочі елементи парової шафи.

— Використовуйте парову шафу лише тоді, коли всі знімні зовнішні встановлені і немає доступу до струмоведучих частин приладу.

— Не використовуйте парову шафу в нестационарних місцях (наприклад, на судах).



Правильне використання

Обережно! Небезпека опіків! Пара, що виходить, і форсунки відпарювача дуже гарячі.

— Не використовуйте для чищення парової шафи мийку високого тиску або струмінь води.

Для очищення парової шафи можна використовувати струмінь води.

— Чистіть парову шафу лише тоді, коли вона охолоне.

— Відпарювачем можна користуватися і тоді, коли система парового прасування демонтована.

Система парового прасування.

— Під час нагрівання існує гостра небезпека опіків, якщо ви торкнетесь сопел відпарювача.

торкатися сопел відпарювача.

— Небезпека опіків! Ніколи не спрямовуйте струмінь пари або парові форсунки парової шафи на Ніколи не спрямовуйте струмінь пари або парові форсунки відпарювача безпосередньо на людей, тварин або електроприлади будь-якого типу.

— Небезпека опіків! Ніколи не спрямовуйте струмінь пари на частини тіла, вкриті одягом!

на частини тіла, вкриті одягом!
Одяг збільшує ризик опіків шкіри.

— Ніколи не залишайте парову прасувальну систему без нагляду, коли вона готова до роботи.

Виймайте штепсельну вилку з розетки, коли залишаєте парову прасувальну систему.

— Перед тим, як витягнути штепсельну вилку з розетки, вимкніть парову прасувальну систему.
мережеву вилку.

— Не тягніть за мережевий кабель!
Будь ласка, візьміться за мережеву вилку.

— Не вставляйте жодних предметів у різні отвори відпарювача.

Не вставляйте сторонні предмети в різні отвори парової шафи.

Якщо отвір заблоковано, не використовуйте парову шафу.

— Не розвішуйте білизну на складеній системі відпарювання.

Не розвішуйте предмети білизни на складеній системі парового відпарювання.

Існує ризик перекидання парової прасувальної системи через дію важеля.

— Ніколи не розміщуйте парову прасувальну систему поблизу бензину, парафіну або інших легкозаймистих речовин.

нафтою або іншими легкозаймистими речовинами. Небезпека пожежі та вибуху!

— Використовуйте парову прасувальну систему лише в приміщеннях з температурою навколишнього середовища між будівель з температурою навколишнього середовища від 10°C до 40°C.

Навіть температура, близька до точки замерзання, висока температура і вологість впливають на функціональність системи парового прасування.

— Не розміщуйте парову прасувальну систему в приміщеннях, де існує ризик замерзання.

Замерзання води в резервуарі для води, парогенераторі та паровому шлангу може призвести до пошкодження.

Використання аксесуарів

— Приладдя дозволяється встановлювати лише в тому випадку, якщо воно було прямо схвалено

схвалені компанією Miele. У разі встановлення або монтажу інших деталей будь-які гарантійні зобов'язання та/або претензії щодо відповідальності за виріб будуть анульовані.

Ваш внесок у Захист навколишнього середовища

Утилізація транспортного пакування


Упаковка захищає прилад від пошкоджень під час транспортування. Пакувальні матеріали були обрані відповідно до екологічних критеріїв та критеріїв утилізації і тому придатні для вторинної переробки.

Повернення упаковки в матеріальний цикл дозволяє заощадити сировину та зменшити кількість відходів.

Ваш спеціалізований дилер прийме упаковку назад.

Утилізація старого приладу


Старі електричні та електронні прилади часто містять цінні матеріали. Однак вони також містять шкідливі речовини, які були необхідні для їхнього функціонування та безпеки. У залишкових відходах або при неправильному поводженні вони можуть завдати шкоди здоров'ю людини та навколишньому середовищу. Тому ніколи не викидайте старий прилад разом із побутовими відходами.



Замість цього скористайтеся пунктом збору за місцем проживання для повернення та переробки старих електричних та електронних приладів. За необхідності зверніться до продавця для отримання додаткової інформації.

Будь ласка, переконайтеся, що ваш старий прилад зберігається в захищеному від дітей місці, поки його не вивезуть.

Відпарювач



Відпарювач© полегшує розгладження розвішаного текстилю, наприклад, суконь та піджаків.

Наприклад, піджаки.

Він оснащений насадкою-щіткою© для розпрямлення волокон.

Відпарювач можна використовувати з будь-якою паровою прасувальною системою Miele, незалежно від моделі.

Відпарювач легший за праску. Крім того, він не має гарячої підшви, а отже, не створює ризику появи блискучих плям через ненавмисний контакт з тканиною.


Відпарювач також можна використовувати після демонтажу парової прасувальної системи.

Як альтернативу прасці, ви можете підключити відпарювач до патрубку подачі пари парової прасувальної системи.




Підключення

Відпарювач обладнаний для підключення до парової прасувальної системи Miele.



- Відкрийте кришку патрубку подачі пари, потягнувши її вгору.
- Підключіть відпарювач, вставивши паровий шланг у паровий патрубок. Потягніть назад повзунок на заглушці парового шланга і відпустіть його після того, як вставите шланг.

Відпарювач готовий до роботи, коли загоряється індикаторна лампочка * на панелі управління башти, яка вказує на готовність до подачі пари.



Вихід пари регулюється за допомогою кнопки © на паровій шафі.

Для короткої подачі пари:

- Коротко натисніть кнопку і відпустіть її.

Для безперервної подачі пари:

- Натисніть кнопку безперервно.

Завжди відпарюйте тканину в поздовжньому напрямку волокон.

Відстань між відпарювачем і тканиною залежить від чутливості тканини і може бути різною для різних тканин. Завжди перевіряйте це на непомітній ділянці тканини.


Насадка для щітки

Відпарювач оснащений насадкою-щіткою, яку можна прикріпити до головки.


З насадкою-щіткою ви можете тримати відпарювач безпосередньо біля тканини.

Завжди спочатку спробуйте це зробити на непомітній ділянці тканини.


Насадка-щітка допомагає розправити волокна тканини.



- Тримайте насадку-щітку перед відпарювачем так, щоб засувки з одного боку увійшли в поглиблення відпарювача, і зафіксуйте їх на місці.




- Вставте насадку-щітку в протилежні заглиблення і зафіксуйте їх.



- Щоб від'єднати насадку-щітку, витягніть її з парової шафи за підняту частину.



Демонтаж



- Витягніть паровий шланг відпарювача з парового з'єднання на башті.
Для цього потягніть повзунок на заглушці парового шланга назад.
Не тягніть за паровий шланг! Будь ласка, тримайте заглушку.

Це може призвести до того, що з парового шланга витече кілька крапель води.

- Зберігайте відпарювач у відсіку для зберігання (внизу) парової прасувальної системи.

Обслуговування клієнтів

У разі потреби в сервісному обслуговуванні, будь ласка, зверніться до

- дилера Miele або
- до Центру обслуговування клієнтів Miele.

Номер телефону центру обслуговування клієнтів вказано на звороті цієї інструкції з експлуатації.

Гарантійні умови

Гарантійний термін експлуатації пароварки становить 1 рік.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до гарантійних умов, що додаються.





Miele

Німеччина:

Miele & Cie KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh Телефон:

05241 89-0 - Факс: 05241 89-2090

Miele в Інтернеті: www.miele.de

Можливі зміни/2820

M.-№ 11 673 580 / 01

