



P0075 | P0077PD



www.emos.eu

GB | Adaptor

WARNING:

- Do not plug in a row.
- Only for use at dry areas.
- Do not exceed the maximum load of the USB outlet or the socket.
- Prior to cleaning the appliance, disconnect it from the power source. Use only dry soft cloth to clean the appliance.
- The appliance must not be operated by children or people, whose physical, sensory or mental capacity or lack of experience prevents them from safe use of the appliance, unless they are under supervision of a person in charge of their safety.

DE | Adaptor

WARNUNG:

- Nicht hintereinander einstecken.
- Nur für den Gebrauch in trockenen Bereichen.
- Die maximale Belastung der USB-Buchse oder Steckdose nicht überschreiten.

- Vor der Reinigung des Geräts den Netzstecker ziehen. Verwenden Sie nur ein trockenes, weiches Tuch zur Reinigung des Geräts.
- Das Gerät darf nicht von Kindern oder Personen betrieben werden, deren körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten oder mangelnde Erfahrung eine sichere Nutzung des Geräts verhindern, es sei denn, sie stehen unter der Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person.

HU | Hálózati elosztó

FIGYELMEZTETÉS:

- Ne csatlakoztassa sorban.
- Csak száraz helyeken használható.
- Ne lépje túl az USB aljzat vagy a konnektor maximális terhelését.
- A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót. Csak száraz, puha ruhát használjon a készülék tisztításához.
- A készüléket nem használhatják gyerekek vagy olyan személyek, akiknek fizikai, érzékszervi vagy mentális képességei, illetve tapasztalatlansága megakadályozza a készülék biztonságos használatát, kivéve, ha egy felelős személy felügyeli őket.

SI | Delilec okrogel

OPOZORILO:

- Ne priključujte zaporedno.
- Uporabljajte le v suhih prostorih.
- Ne prekoračite največje obremenitve USB vtičnice ali vtičnice.
- Pred čiščenjem naprave jo izključite iz napajanja. Za čiščenje naprave uporabljajte samo suho mehko krpo.
- Naprave ne smejo uporabljati otroci ali osebe, katerih telesne, senzorične ali duševne sposobnosti ali pomanjkanje izkušenj preprečujejo varno uporabo naprave, razen če so pod nadzorom osebe, odgovorne za njihovo varnost.

RS|HR|BA|ME | Adapter

UPOZORENJE:

- Nemojte priključivati u nizu.
- Koristite samo u suhim prostorima.
- Nemojte prekoračiti maksimalno opterećenje USB utičnice ili utičnice.
- Prije čišćenja uređaja isključite ga iz izvora napajanja. Koristite samo suhu, meku krpu za čišćenje uređaja.

- Uređaj ne smiju koristiti djeca ili osobe čije fizičke, osjetilne ili mentalne sposobnosti ili nedostatak iskustva sprječavaju njihovu sigurnu uporabu, osim ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

UA | Адаптер

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- Не підключайте послідовно.
- Використовуйте тільки в сухих приміщеннях.
- Не перевищуйте максимальне навантаження USB-розетки або розетки.
- Перед чищенням приладу відключіть його від джерела живлення. Використовуйте тільки суху м'яку тканину для чищення приладу.
- Прилад не повинен використовуватися дітьми або особами, чії фізичні, сенсорні або розумові здібності або відсутність досвіду перешкоджають безпечному використанню приладу, якщо вони не перебувають під наглядом особи, відповідальної за їхню безпеку.



RO|MD | Adaptor

AVERTIZARE:

- Nu conectați în serie.
- Utilizați numai în zone uscate.
- Nu depășiți sarcina maximă a prizei USB sau a prizei.
- Înainte de a curăța aparatul, deconectați-l de la sursa de alimentare. Utilizați doar o cârpă moale și uscată pentru a curăța aparatul.
- Aparatul nu trebuie utilizat de copii sau de persoane ale căror capacități fizice, senzoriale sau mentale sau lipsa de experiență împiedică utilizarea în siguranță a aparatului, cu excepția cazului în care sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

LT | Suderintuvas

ĮSPĖJIMAS:

- Nejunkite iš eilės.
- Naudokite tik sausose vietose.
- Neviršykite maksimalios USB lizdo ar lizdo apkrovos.
- Prieš valydami prietaisą, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Prietaisą valykite tik sausa, minkšta šluoste.

- Prietaiso negali naudoti vaikai ar asmenys, kurių fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai arba patirties stoka trukdo saugiai naudoti prietaisą, nebent jie yra prižiūrimi asmens, atsakingo už jų saugumą.

LV | Adapteris

BRĪDINĀJUMS:

- Nepievienojiet secīgi.
- Izmantojiet tikai sausās vietās.
- Nepārsniedziet USB ligzdas vai kontaktligzdas maksimālo slodzi.
- Pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet to no strāvas avota. Ierīces tīrīšanai izmantojiet tikai sausu, mīkstu drānu.
- Ierīci nedrīkst izmantot bērni vai personas, kuru fiziskās, sensorās vai garīgās spējas vai pieredzes trūkums neļauj droši izmantot ierīci, ja vien viņi nav personas, kas atbild par viņu drošību, uzraudzībā.

EE | Adapter

HOIATUS:

- Ärge ühendage järjestikku.
- Kasutage ainult kuivades kohtades.

- Ärge ületage USB-pesa või pistiku maksimaalset koormust.
- Enne seadme puhastamist ühendage see vooluvõrgust lahti. Seadme puhastamiseks kasutage ainult kuiva pehmet lappi.
- Seadet ei tohi kasutada lapsed ega isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kogemuste puudumine takistavad seadme ohutut kasutamist, välja arvatud juhul, kui neid juhendab nende ohutuse eest vastutav isik.

BG | Преходник

ВНИМАНИЕ:

- Не включвайте последователно.
- Използвайте само в сухи помещения.
- Не превишавайте максималното натоварване на USB изхода или контакта.
- Преди почистване на уреда го изключете от захранването. Използвайте само суха мека кърпа за почистване на уреда.
- Уредът не трябва да се използва от деца или лица, чиито физически, сетивни или умствени способности или липса на опит пречат на безопасното използване на уреда, освен ако не са под наблюдението на лице, отговорно за тяхната безопасност.

IT | Adattatore

Il manuale completo è disponibile al seguente indirizzo internet: <https://en.b2b.emos.cz/download>. Potete anche contattarci all'indirizzo support@emos.eu.

ES | Adaptador

El manual completo está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://en.b2b.emos.cz/download>. También puede ponerse en contacto con nosotros en support@emos.eu.

NL | Adapter

De volledige handleiding is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://en.b2b.emos.cz/download>. U kunt ook contact met ons opnemen via support@emos.eu.

Other countries | Adaptor

The full manual is available at the following internet address: <https://en.b2b.emos.cz/download>. You can also contact us at support@emos.eu.

