NAVIN

Посібник користувача термостата серії WT-410



Цей термостат використовується для водяного опалення, електричного опалення або газового котла.

Ласкаво просимо

Дякуємо Вам за довіру та підтримку!
Ми застосовуємо передові технології та дисциплінуємо майстерність, щоб вам новий термостат забезпечував вам прийнятну температуру кімнати для а майбутньому. Ви робите свою мати приміщення, а житловий простір - медитацію і естетичним.
Для отримання докладних інструкцій з встановлення та використання цього пристрою, будь ласка, зверніться до кваліфікованої особи, або звертайтеся до професіоналів. Крім того, будь ласка, встановлюйте і використовуйте цей виріб у межах закону.

Застосування

Інтелектуальний цифровий регулятор якоме собою систему, призначену для контролю температури в приміщенні. Він варт роботою стаяти опалювального обладнання шляхом порівняння температури навколишнього середовища із заданою температурою. Підвищуючи комфорт, він одночасно досягає мети енергозбереження.
Цей термостат ідеально підходить для установки на настінному корпусі, має елегантний дизайн горизонтальної монтажовані. Крім того, він має ручні й автоматичні функції, програмовані функції та функції нагляду і стабіл.

Упаковка виробу

Термостат 1 шт.
Сертифікат відповідності 2 шт.
Сенсора підлоги (додатково) 1 шт.
Керівництво/інструкції 1 шт.
Гавант 1 шт

Параметри виробу

GA: Водяне опалення 3A;
GB: Електричне опалення 16A
GC: Газовий котел 3A
GE: для водяного опалення + для газового котла
L: Підключення (ви можете регулювати або вимкнути вологість за допомогою мобільного застосунку)
R2: Внутрішній датчик та зовнішній датчик

Електричні характеристики

1. Датчик температури: NTC
2. Діапазон регулювання температури: (+5°C
3. Екран дисплею: LCD
4. Робоча середовище: -5-50°C.
5. Споживана потужність: <1 Вт
6. Встановлення температури: 5-60° C
7. Діапазон відображення 0-57°C
8. Струм навантаження: водогрійний 3A (розмикальний) електроприводи 16 A (розмикальний)
9. Напруга: AC95~220В, 50/60Гц
10. Стандарти електробезпеки: GB14536, 1-2008

Підключення WIFI

Перед першим використанням термостат/регулятор, WIFI необхідно підтвердити до телефона або планшета, ви дасть змогу забезпечити зв'язок між підтвердженим пристроєм.
Підтвердити до WIFI Що ви уявлювати термостата потрібно і управлятиме кожну "вогар" вирішити 5 секунд, на дисплеї термостата заблиме значок WIFI і термостат перейде в стан ухоудження.

1. Завантаження програми
Знайдіть застосунок "Tuya Smart" або відскануйте наступний QR-код, щоб завантажити цю програму заблокування

2. Реєстрація облікового запису
Якщо у вас немає облікового запису в застосунку, ви можете зареєструвати новий. Введіть свій номер мобільного телефону, натисніть на SMS. Натисніть кнопку "Отримати новий код", щоб перейти на сторінку політики конфіденційності Tuya Smart Platform. Після натискання кнопки "Погодж" ви перейдете на сторінку реєстрації номера нашого мобільного телефону.

Login
Privacy Policy
Agreement
Tuya Smart Platform
Tuya Smart Platform
Tuya Smart Platform