

ДРИЛЬ УДАРНИЙ ТМ EXPERT TOOLS



МОДЕЛЬ: Z1J-GW22-13

Арт. 20104610

Керівництво з експлуатації

Шановний покупцю!

Вітаємо Вас із покупкою нового дрилу ударного **TM EXPERT TOOLS**. За умов використання відповідно до цього керівництва та загальних рекомендацій він слугуватиме тривалий час.

Керівництво з експлуатації покликане ознайомити користувача з тим, як правильно користуватися приладом. Будь ласка, уважно прочитайте пропоновану інформацію, зокрема візьміть до уваги важливі вказівки щодо заходів безпеки, експлуатації та догляду. Зберігайте керівництво з експлуатації, а в разі передавання приладу іншій особі — передайте цю інформацію також. Виробник має право змінювати технічні характеристики та дизайн із метою постійного вдосконалення продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

Перед початком роботи уважно ознайомтеся з керівництвом з експлуатації.

Ігнорування попереджень та вказівок може призвести до враження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

Зберігайте керівництво з експлуатації протягом усього терміну служби інструмента.

Увага! Під час використання електричного інструменту чітко виконуйте всі інструкції та рекомендації щодо заходів безпеки. Це дасть змогу звести до мінімуму ризик виникнення пожежі, завдання ушкоджень або матеріальних збитків.

Пам'ятайте, що електроінструмент є джерелом підвищеної небезпеки!**ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИЛАДУ**

Дриль ударний призначений для свердління та ударного свердління в різних матеріалах (у металі, деревині, бетоні тощо). Інструмент слід використовувати лише за призначенням.

При покупці ручного електричного інструменту обов'язково вимагайте:

- перевірки його технічного стану шляхом пробного увімкнення;
- комплектності згідно з даними керівництва з експлуатації;
- правильного оформлення гарантійного талона (дата продажу, штамп магазину і підпис продавця).

Зверніть увагу на те, що цей інструмент є побутовим і не призначений для застосування у виробничих цілях!

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Продавець гарантує працездатність інструменту терміном гарантії – **24 місяці** з дня продажу.

У разі виходу пристрою з ладу протягом терміну гарантії з вини Виробника власник має право на безкоштовний ремонт за умов надання товарного або касового чека (рахунка-фактури) з відміткою про дату продажу, а також належно оформленого гарантійного талона з підписом покупця про прийняття ним гарантійних умов. У разі невиконання цих умов претензії щодо якості товару не приймаються.

Ремонт виконується уповноваженими сервісними центрами. Гарантійний талон є невід'ємною частиною пристрою.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальна напруга, В/Гц	230/50
Споживана потужність, Вт	650
Кількість обертів холостого ходу, хв ⁻¹	0-3000
Макс. діаметр свердління бетон, мм	16
Макс. діаметр свердління сталь, мм	13
Макс. діаметр свердління дерево, мм	20
Діапазон затискання патрона, мм	1,5 -13

ЗОБРАЖЕННЯ СХЕМИ (БУДОВИ) ПРИЛАДУ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ НАЗВ ТА КНОПОК РЕГУЛЮВАННЯ (КЕРУВАННЯ)

Основні складові елементи дреля ударного представлені на мал. 1. Зверніть увагу, що залежно від моделі розміщення складових елементів може відрізнятися.



Мал. 1. Дриль ударний модель: Z1J-GW22-13

Основні частини: 1 — кнопка фіксації вимикача; 2 — перемикач «Увімкнено/Вимкнено»; 3 — перемикач напрямку обертання (реверс); 4 — патрон; 5 — шнур; 6 — перемикач ударного/безударного свердління; 7 — додаткова рукоятка; 8 — вентиляційні отвори; 9 — обмежувач глибини; 10 — регулювач швидкості обертів.

КОМПЛЕКТНІСТЬ

Дриль ударний	1 од.
Патрон свердлильний	1 од.
Глибиномір	1 од.
Затискний ключ	1 од.
Додаткова рукоятка	1 од.
Керівництво з експлуатації та гарантійний талон	1 од.
Упаковка	1 од.

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Під час користування дрилем слід вживати певних заходів безпеки, щоб запобігти травмуванню і пошкодженням.

Уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації та вказівки з техніки безпеки. Надійно зберігайте її, щоб викладена інформація була у вас постійно під рукою. У випадку, якщо ви повинні передати прилад іншим особам, передайте їм, будь ласка, також і цю інструкцію з експлуатації та вказівки з техніки безпеки.

Недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може стати причиною виникнення електричного удару, пожежі та/або важкого травмування. Зберігайте вказівки та інструкції з техніки безпеки протягом усього терміну експлуатації інструментом.

Перед підключенням інструменту до електромережі переконайтеся в тому, що його параметри збігаються з параметрами електромережі. Перш ніж проводити налаштування дреля, завжди вимикайте мережевий штекер із розетки.

СПЕЦІАЛЬНІ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО РОБОТИ

На робочому місці рекомендується підтримувати чистоту і порядок із метою запобігання нещасним випадкам. Не рекомендується працювати і залишати інструмент у місцях із підвищеною вологістю. У разі, якщо працювати все ж доводиться в несприятливих умовах, то задля безпеки рекомендується вмикати в електромережу розділові трансформатори або пристрої, оснащені системою автоматичного відімкнення електроенергії.

Працювати з інструментом рекомендується лише в належно освітлених місцях.

Не слід експлуатувати інструмент у мережі з перепадами напруги.

Рекомендується уникати обробки заземлених предметів (трубопровід, батарея, холодильник тощо), адже існує небезпека ураження струмом.

Після закінчення роботи інструмент слід покласти для зберігання в сухе, недоступне для

дітей місце.

Слід брати до уваги те, що прилад не призначений для неперервної експлуатації. Рекомендується періодично перевіряти температуру корпусу. У разі перегрівання слід вимкнути і залишити на деякий час. Рекомендований режим роботи — 15 хв, після чого слід зробити перерву, поки температура корпусу інструмента не зрівняється з температурою повітря. Дриль ударний рекомендується використовувати лише за призначенням.

Працювати з інструментом слід лише в спеціальному одязі.

Не варто працювати в одязі з широкими рукавами. Рекомендується перед початком експлуатації зняти ювелірні вироби та інші предмети. Це пояснюється тим, що існує ризик потрапляння виробів на рухомі частини інструмента, що може призвести до нещасних випадків і до виходу інструмента з ладу.

У разі, якщо доводиться працювати на вулиці, рекомендується заздалегідь одягнути гумові рукавички і нековзке взуття.

Під час роботи настійно рекомендується одягати захисні окуляри. Крім того, якщо в процесі експлуатації утворюється велика кількість пилу, рекомендується носити респіратор.

При високому рівні шуму рекомендується одягати спеціальні звукоізолюючі навушники.

Заборонено переносити виріб, тримаючи за кабель, також не варто смикати його або тягнути, адже існує ймовірність нещасного випадку, а також виведення інструмента з ладу.

Уникайте контакту кабелю з мастилами, гострими предметами та предметами з високою температурою поверхні.

Перш ніж увімкнути дриль ударний рекомендується перевірити, чи надійно зафіксовані всі його складові елементи.

Перед початком експлуатації настійно рекомендується прибрати всі сторонні предмети з робочої зони.

У випадках, коли інструмент не використовується, але під'єднаний до електромережі, слід тримати його в полі зору, щоб запобігти випадковому запуску двигуна. У подібній ситуації не рекомендується переносити інструмент, утримуючи палець на кнопці запуску.

Перед під'єднанням до мережі настійно рекомендується перевірити, чи знаходиться кнопка у вихідному положенні.

Якщо виникла необхідність використання подовжувача, слід обирати його з урахуванням умов експлуатації: якщо роботи виконуватимуться на вулиці, характеристики подовжувача мають відповідати цим умовам.

Перед початком введення інструмента в експлуатацію рекомендується перевірити функціональність його рухомих частин.

Пошкоджені захисні пристосування й несправні деталі рекомендується замінювати лише в спеціалізованих сервісних центрах.

Для роботи з приладом рекомендується використовувати лише ті складові елементи й інструменти, що вказані в цьому керівництві. Застосування інших складових елементів та інструментів може призвести до нещасних випадків і до виходу приладу з ладу.

У випадку несправності приладу слід звернутися до сервісного центру.

Перш ніж вводити інструмент в експлуатацію рекомендується перевірити відповідність напруги параметрам, зазначеним у керівництві.

Увімкнення і вимкнення настійно рекомендується проводити на холостому ході. Вимкнення інструмента під навантаженням суттєво скорочує термін його служби.

Після закінчення роботи прилад вимкнути.

ДОДАТКОВА РУКОЯТКА

Користуйтеся приладом виключно з додатковою рукояткою (7). Додаткову рукоятку можна повертати в будь-яке положення, що забезпечує зручну роботу без втоми рук.

ВСТАНОВЛЕННЯ ГЛИБИНИ СВЕРДЛІННЯ

За допомогою обмежувача глибини можна встановлювати необхідну глибину свердління.

Витягніть обмежувач глибини настільки, щоб відстань між кінчиком свердла і кінчиком обмежувача глибини відповідала бажаній глибині свердлення.

Після встановлення необхідної глибини зафіксуйте обмежувач та розпочинайте роботу.

ВСТАНОВЛЕННЯ НАПРЯМКУ ТА ШВИДКОСТІ ОБЕРТАННЯ

За допомогою перемикача напрямку обертання 3 можна змінювати напрямок обертання інструмента. Однак це неможливо, якщо натиснуто вимикач 2.

 **Увага!** Перемикати напрями обертання можна лише при вимкненому двигуні, після повної зупинки.

Регулювання швидкості обертання можна робити як за допомогою кнопки 2 (кількість обертів залежить від сили натискання), так і за допомоги коліщатка 10 (встановлення максимальної кількості обертів).

Кількість обертів увімкнутого електроприладу можна плавно регулювати більшим чи меншим натисканням кнопки 2. При несильному натискуванні кнопки 2 кількість обертів/кількість ударів невелика. При збільшенні сили натискування кількість обертів/кількість ударів зростає.

СВЕРДЛІННЯ ТА УДАРНЕ СВЕРДЛІННЯ

Для свердління встановіть перемикач 6 у крайнє праве положення. Для ударного свердління встановіть перемикач 6 у крайнє ліве положення.

Режим «ударне свердління» вмикайте лише за повної зупинки двигуна дрилі. Використовуйте цей режим для роботи з цеглою, бетоном.

СВЕРДЛІННЯ В ДЕРЕВИНІ

Під час свердління в деревині найкращі результати досягаються при використанні свердел для дерева, забезпечених направляючим гвинтом. Направляючий гвинт спрощує свердління,

утримуючи свердло в оброблюваній деталі.

СВЕРДЛІННЯ В МЕТАЛІ

Для запобігання ковзанню свердла при початку свердління зробіть поглиблення за допомогою кернера і молотка в точці свердління. Вставте свердло у заглиблення і почніть свердлити.

Під час свердління металів використовуйте мастило для різання. Виняток становлять чавун і латунь, які треба свердлити без мастил.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Надмірне натиснення на інструмент не пришвидшить свердління. Надмірний тиск лише пошкодить свердло, знизить продуктивність інструменту і скоротить термін його служби.

Коли отвір стає наскрізним, на інструмент/свердло впливає значна сила. Міцно утримуйте інструмент і будьте обережні, коли свердло починає проходити крізь оброблювану деталь.

Застрягле свердло можна вийняти шляхом простого перемикання реверсивного перемикача на зворотне обертання заднім ходом. Проте інструмент може обернутися у зворотному напрямі дуже швидко, якщо його не тримати міцно.

Завжди закріплюйте невеликі оброблювані деталі в лещатах або подібному затискному пристрої.

Рекомендуємо чистити прилад відразу після кожного використання. Регулярно протирайте прилад вологою ганчіркою з невеликою кількістю мила. Не використовуйте очищуючі засоби або розчинники, адже вони можуть пошкодити пластикові частини приладу. Стежте за тим, щоб усередину приладу не потрапила вода.

Якщо виникає надто багато іскор під час роботи, необхідна діагностика пристрою в сервісному центрі. Не замінюйте щітки самостійно!

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Ретельно дотримуйтесь зазначених правил експлуатації дреля ударного. Уважно прочитайте рекомендації щодо техніки безпеки.

Перед роботою переконайтеся, що:

1. Напруга пристрою відповідає напрузі мережі.
2. Розетка, подовжувач, шнур живлення та їхні штепселі справні, немає ушкоджень електроізоляції, забезпечений належний контакт між струмопровідними частинами.

Після транспортування в зимових умовах не вмикайте прилад відразу. Витримайте прилад при кімнатній температурі до остаточного висихання конденсату.

Необхідно негайно вимкнути прилад в разі:

1. заклинюванні робочої насадки;
2. несправності мережевого шнура, вилки або розетки;
3. поломці пускової кнопки;

4. надмірному іскрінні щіток і кільцеподібному полум'ї на поверхні колектору.



Увага! Прилад має подвійну ізоляцію і не потребує заземлення.

Увага! Перед технічним обслуговуванням відключайте прилад від мережі живлення.



РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Старі електроприлади являють собою сукупність технічних матеріалів і тому не можуть бути утилізовані разом із побутовими відходами! Тому ми хотіли б попросити Вас активно підтримати нас у справі економії ресурсів і захисту навколишнього середовища і здати цей прилад у приймальний пункт утилізації (якщо такий є).